

ELECTRONIC



ACCESSORIES

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΡΟΛΟΙ/ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
EX-192



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ

Για να ρυθμίσετε την ώρα κάντε τα παρακάτω βήματα

1. Πατήστε το πλήκτρο SET και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
2. Πατήστε άλλες 2 φορές στιγμιαία το πλήκτρο SET
3. Τώρα για να ρυθμίσετε την ώρα πατήστε τα εξής πλήκτρα
 - κάτω CAL. (Το δεύτερο κατά σειρά πλήκτρο) για την ώρα.
 - πάνω CAL. (Το τρίτο κατά σειρά πλήκτρο) για τα λεπτά.
 - TODAY για το σύστημα της ώρας που θα χρησιμοποιήτε (12/24 ώρες)
4. Αφού ρυθμίσετε την ώρα πατήστε το πλήκτρο DC/CAL. για να ρυθμίσετε την τωρινή ημερομηνία.

Μετά πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα.

- κάτω CAL. για να μειώνετε κατά ένα τον μήνα
 - πάνω CAL. για να αυξάνετε κατά ένα τον μήνα
 - TODAY για να αυξάνετε κατά μία την ημέρα
5. Αφού ρυθμίσετε και την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο SET.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι κάντε τα παρακάτω βήματα

1. Πατήστε το πλήκτρο SET και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
2. Με τα πλήκτρα πάνω/κάτω CAL. διαλέγετε το ξυπνητήρι το οποίο θα ρυθμίσετε (Το ρολόι/Ημερολόγιο έχει 3 ξυπνητήρια). Αμέσως μετά πατήστε το πλήκτρο DC/CAL.
3. Τώρα για να ρυθμίσετε την ώρα πατήστε τα εξής πλήκτρα
 - κάτω CAL. (Το δεύτερο κατά σειρά πλήκτρο) για την ώρα.
 - πάνω CAL. (Το τρίτο κατά σειρά πλήκτρο) για τα λεπτά.
 - TODAY για να δέσετε το ξυπνητήρι σε ON/OFF
4. Αφού ρυθμίσετε την ώρα πατήστε το πλήκτρο DC/CAL. για να ρυθμίσετε την τωρινή ημερομηνία.

Μετά πατήστε ένα από τα ακόλουθα πλήκτρα.

- κάτω CAL. για να μειώνετε κατά ένα τον μήνα
 - πάνω CAL. για να αυξάνετε κατά ένα τον μήνα
 - TODAY για να αυξάνετε κατά μία την ημέρα
(Οι 3 παύλες δηλώνουν πως το ξυπνητήρι θα χτυπάει κάθε μέρα)
5. Αφού ρυθμίσετε και την ημερομηνία πατήστε το πλήκτρο SET.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

Το ρολόι περιέχει ένα χρονόμετρο ημερών που σας ενημερώνει πόσες μέρες μένουν από τώρα για μία συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. πόσες μέρες μένουν για το καλοκαίρι) Για να το ρυθμίσετε κάντε τα εξής:

1. Πατήστε το πλήκτρο SET και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
2. Πατήστε άλλη 1 φορά στιγμιαία το πλήκτρο SET
3. Τώρα για να ρυθμίσετε την ημερομηνία πατήστε τα εξής πλήκτρα
 - κάτω CAL. για να μειώνετε κατά ένα τον μήνα
 - πάνω CAL. για να αυξάνετε κατά ένα τον μήνα
 - TODAY για να αυξάνετε κατά μία την ημέρα
 - DC/CAL. για να δέσετε το χρονόμετρο σε OFF
4. Πατήστε το πλήκτρο SET.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αφου έχετε ρυθμίσει τα πάντα πατήστε τα εξής πλήκτρα

- DC/CAL. για το αν θα βλέπετε την ημερομηνία ή το χρονόμετρο.
- κάτω CAL. Για να δείτε το ημερολόγιο του προηγούμενου μήνα
- πάνω CAL. Για να δείτε το ημερολόγιο του επόμενου μήνα
- TODAY Για να δείτε το ημερολόγιο του τωρινού μήνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ