

# FDD-01

## Ρυθμίζοντας την ώρα

Πατώντας πατημένο το πλήκτρο CLOCK, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα DAY, HOUR, MIN, ρυθμίζετε αντίστοιχα την σωστή ημέρα, την ώρα και τα λεπτά.

## Ρυθμίζοντας τα προγράμματα

Πατήστε το πλήκτρο PROG. Θα δείτε στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης, το νούμερο του προγράμματος 1 καθώς επίσης και το σύμβολο ON (που σημαίνει ότι ρυθμίζετε την ώρα και τις ημέρες που θα ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα). Με τα πλήκτρα DAY, HOUR, MIN, ρυθμίζετε αντίστοιχα την ημέρα, την ώρα και τα λεπτά.

Η ημέρα ρυθμίζεται ως αξής:

Πατώντας το πλήκτρο DAY στο πάνω μέρος της οθόνης εναλλάσσετε την ημέρα που θα ισχύει ο προγραμματισμός:

Mo (Δευτέρα) -> Tu (Τρίτη) -> We (Τετάρτη) -> Th (Πέμπτη) ->

Fr (Παρασκευή) -> Sa (Σάββατο) -> Su (Κυριακή) ->

Mo Tu We Th Fr (Καθημερινές) -> Sa Su (Σαββατοκύριακο) -> ....

Αφού ρυθμίσετε την σωστή ημέρα, ώρα και λεπτό που θα ξεκινάει το πρώτο πρόγραμμα, ξαναπατήστε το πλήκτρο PROG.

Θα δείτε στο κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης, το νούμερο του προγράμματος 1 καθώς επίσης και το σύμβολο OFF(που σημαίνει ότι ρυθμίζετε την ώρα που θα σταματάει το πρώτο πρόγραμμα). Με τα πλήκτρα HOUR, MIN, ρυθμίζετε αντίστοιχα την ώρα και τα λεπτά που θα σταματάει το πρώτο πρόγραμμα.

Με το πλήκτρο R ακυρώνετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Πατώντας πάλι το πλήκτρο PROG ρυθμίζετε αντίστοιχα και τα προγράμματα 2-3-4-5-6-7-8.

## Χρήση του χρονοδιακόπτη

Πατήστε το πλήκτρο ON-AUTO-OFF. Θα δείτε ότι μια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης μετακινείται πάνω από τα σύμβολα ON (Μόνιμα Ανοιχτός), Auto (Λουλεύει ο χρονοδιακόπτης ανάλογα με τα προγράμματα) και OFF (Μόνιμη κλειστός).