



## DVB-T DIGITAL RECEIVER DVB-T (MPEG-4/AVC, H.264)



### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SDVB-576i

## Περιεχόμενα

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.....	3
Σχετικά με τον δέκτη.....	4
Το τηλεχειριστήριο.....	6
Σύνδεση με την τηλεόραση.....	8
Σύνδεση με έναν ενισχυτή ήχου.....	9
Σύνδεση με συσκευή βίντεο.....	10
Αρχική εγκατάσταση.....	11
Βασικές λειτουργίες.....	12
Λειτουργίες τηλεκειμένου (Teletext) και οδηγού προγράμματος (EPG).....	13
Εγκατάσταση.....	15
Αλλαγή προγραμμάτων (λίστας καναλιών).....	16
Ρυθμίσεις.....	18
Συσκευή USB.....	20
Πληροφορίες συστήματος.....	22
Οδηγός επίλυσης πιθανών προβλημάτων.....	23
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	24

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

1. Πάντα να διαβάσετε τις οδηγίες ασφαλείας προσεκτικά.
2. Κρατείστε σε ασφαλές σημείο αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.
3. Κρατάτε το δέκτη μακριά από σημεία με υγρασία.
4. Ακουμπήστε τον δέκτη σε μια ασφαλή, σταθερή επιφάνεια πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης του.
5. Ποτέ μην εγκαθιστάτε τον δέκτη σε μια ασταθή επιφάνεια.
6. Αν συμβεί οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις δώστε τον δέκτη για έλεγχο σε έναν εξειδικευμένο τεχνικό:
  - Η συσκευή έχει εκτεθεί σε υγρασία.
  - Η συσκευή έπεσε και έχει σημάδια φθοράς.
  - Η συσκευή έχει εμφανή σπασίματα στο σασί της.
  - Η συσκευή δεν λειτουργεί ομαλά ή δεν μπορεί να λειτουργήσει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
7. Για να προλάβετε την πιθανότητα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας παρακαλούμε:
  - Ποτέ μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής.
  - Ποτέ μην φράζετε τις σχισμές εξαερισμού της συσκευής. Αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο πάνω και γύρω από την συσκευή ώστε να είναι δυνατός ο εξαερισμός της.
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ένα κλειστό ράφι που δεν αερίζεται ή κοντά σε μια συσκευή που ακτινοβολεί θερμότητα.
  - Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

### Δήλωση σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Κανένα σημείο ή απόσπασμα αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με κανέναν τρόπο ή μέσο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Όλα τα εμπορικά σήματα, οι μάρκες και τα λογότυπα είναι καταχωρημένα και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των εταιριών στις οποίες ανήκουν.

### Αποποίηση ευθύνης

Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο κατασκευαστής και οι διανομείς του προϊόντος δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια των αναγραφόμενων στις οδηγίες και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιουσίας ή εμπορική ζημία συμπεριλαμβανομένων –όχι περιοριστικά– άμεσων, έμμεσων ή άλλου τύπου ζημιών που μπορεί να επέλθουν από την λειτουργία της συσκευής.



Αυτό το σύμβολο δείχνει πως αυτό το προϊόν διαθέτει διπλή μόνωση μεταξύ των σημείων με υψηλή τάση και των σημείων με τα οποία έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Σε περίπτωση επισκευής της συσκευής αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να χρησιμοποιούνται τα ανταλλακτικά που υποδεικνύονται από το εργοστάσιο κατασκευής.



Το σύμβολο με τον κεραυνό, μέσα στο ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί για την ύπαρξη μη μονωμένων σημείων με υψηλή τάση μέσα στο περίβλημα της συσκευής. Αυτά τα σημεία μπορεί να έχουν τάση ικανή να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

## Σχετικά με τον δέκτη

Αυτός ο δέκτης DVB-T λαμβάνει ελεύθερα (μη συνδρομητικά) ψηφιακά κανάλια.  
Ο δέκτης λειτουργεί στις μπάντες των UHF & VHF και η λήψη του είναι απαλλαγμένη από θορύβους και παράσιτα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας ήχο και εικόνα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δέκτη είναι:

- Πλήρως συμβατός με το στάνταρ DVB-T
- Αποδιαμόρφωση COFDM
- Αποκωδικοποίηση MPEG-2 & MPEG-4 H.264
- Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 480i/576i
- Υποστηριζόμενο εύρος ζώνης 6/7/8MHz
- Επιλογή λόγου πλευρών και τρόπου απεικόνισης (4:3, 16:9) 4:3 Pan & Scan ή Letter Box
- Έξοδος S/PDIF AC3 (μέσω ομοαξονικού ακροδέκτη)
- Εύκολος στη χρήση, μενού ρυθμίσεων που εμφανίζεται στην οθόνη (OSD)
- Αυτόματη ή χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών
- Λειτουργία γονικού ελέγχου
- Λειτουργία χρονοδιακόπτη
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG) σε βάθος χρόνου έως και 7 ημερών
- Υποστηρίζει λειτουργίες Τηλεκειμένου (Teletext) και υποτίτλων
- Οθόνη ενδείξεων με 4 χαρακτήρες για απεικόνιση του αριθμού προγράμματος ή της ώρας
- Δυνατότητα αποθήκευσης έως 1000 καναλιών
- Αποκωδικοποίηση σήματος βίντεο : MPEG-2 MP@HL/ML, MPEG-4/H.264 MP@level 3.1
- Αποκωδικοποίηση σήματος ήχου: MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), AAC
- Βρόγχος σύνδεσης κεραίας λήψης (με έξοδο για σύνδεση και άλλης συσκευής με ενσωματωμένο δέκτη)
- Τηλεχειριστήριο με πλήρη έλεγχο των λειτουργιών
- Θύρα USB 2.0 μέσω της οποίας υποστηρίζεται και αναβάθμιση λογισμικού
- Μέσω της θύρας USB υποστηρίζονται λειτουργία PVR, αναπαραγωγή αρχείων MP3 καθώς και αρχείων εικόνας JPG


## Περιεχόμενα της συσκευασίας

Πριν την εγκατάσταση του δέκτη παρακαλούμε ελέγξετε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

Δέκτη DVB-T x 1 τεμ  
Τηλεχειριστήριο x 1 τεμ  
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο x 2τεμ.  
Οδηγίες χρήσης x 1 τεμ  
Αντάππορας τροφοδοσίας x 1 τεμ


## Περιγραφή πρόσοψης και πίσω όψης της συσκευής

### Πρόσοψη



1. **Κουμπί POWER (STANDBY)** : Χρησιμοποιείται για να ενεργοποιείτε (ON) και να απενεργοποιείτε την συσκευή.
2. **Οθόνη ενδείξεων**: Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση του καναλιού που λαμβάνεται ή την ένδειξη της ώρας.
3. **Δέκτης υπερύθρων**: Δέκτης υπερύθρων για τη λήψη των εντολών από το τηλεχειριστήριο.
4. **CH-/+** : Χρησιμοποιούνται για την αλλαγή καναλιών με αύξουσα (+) ή φθίνουσα σειρά (-)
5. **VOL-/+**: Χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή μείωση της ηχητικής έντασης
6. **OK**: Χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση μια επιλογής σας από το μενού λειτουργιών.
7. **Menu**: Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του μενού της συσκευής. Πιέζοντας το άλλη μια φορά εξέρχεστε από την λειτουργία μενού ή μεταβαίνετε στην προηγούμενη σελίδα του μενού.

### Πίσω όψη




1. **ANT IN**: Σε αυτόν τον ακροδέκτη συνδέεται το καλώδιο της κεραίας λήψης.
2. **LOOP OUT**: Σε αυτό τον ακροδέκτη περνά το σήμα RF από την είσοδο της κεραίας λήψης προκειμένου να συνδέσετε στο σύστημα και την αντίστοιχη είσοδο κεραίας της τηλεόρασης ή μιας άλλης συσκευής με τηλεοπτικό δέκτη.
3. **Θύρα USB 2.0**: Σε αυτή τη θύρα μπορείτε να συνδέσετε ένα αποθηκευτικό μέσω USB 2.0 προκειμένου να αξιοποιήσετε την λειτουργία PVR.
4. **Έξοδοι ήχου L/R**: Αυτές τις εξόδους τις συνδέεται με μια αντίστοιχη είσοδο ήχου στη τηλεόραση σας ή σε ένα ενισχυτή ήχου.
5. **Ομοαξονική ψηφιακή έξοδος COAXIAL**: Ψηφιακή έξοδος ήχου που μπορεί να συνδεθεί με αντίστοιχη ψηφιακή είσοδο της τηλεόρασης σας ή ενός μετατροπέα.
6. **Έξοδος Video Output** : Αυτή είναι μια έξοδος σύνθετου εικονοσήματος που συνδέεται με την αντίστοιχη είσοδο της τηλεόρασης σας (Composite/CVBS).
7. **Ακροδέκτης TV SCART**: Συνδέεται με τον αντίστοιχο ακροδέκτη της τηλεόρασης σας.
8. **Διακόπτης τροφοδοσίας**: Μέσω αυτού του διακόπτη ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται πλήρως την συσκευή.
9. **Καλώδιο τροφοδοσίας**: Συνδέεται με παροχή AC~ 110-240V / 50-60Hz.

## Το τηλεχειριστήριο

### Λειτουργίες των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου


1. STANDBY: Ενεργοποίηση – θέση σε αναμονή της λειτουργίας του δέκτη
2. Αριθμητικά κουμπιά: Για την επιλογή ενός καναλιού με άμεση πληκτρολόγηση του αριθμού του.
3. REC: Έναρξη της λειτουργίας εγγραφής του προγράμματος
4. REW: Σάρωση προς την αρχή του αρχείου ενός εγγεγραμμένου προγράμματος ή λειτουργία ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν αντίστοιχη δυνατότητα).
5. OK: Κουμπί επιβεβαίωσης μιας επιλογής που έχετε κάνει στο μενού ή εισαγωγή στη λίστα καναλιών σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας.
6. ◀ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού / μείωση της ηχητικής έντασης.
7. MENU: Ενεργοποίηση του μενού της συσκευής.
8. INFO: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα που λαμβάνεται την τρέχουσα στιγμή.
9. EPG: Εμφάνιση των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα εκπομπής του σταθμού.
10. FORMAT: Αλλαγή της ανάλυσης απεικόνισης σε 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i (σε όσα μοντέλα δεκτών υποστηρίζουν αντίστοιχη λειτουργία)
11. FAV: Εμφάνιση της λίστας με τα αγαπημένα σας κανάλια
12. SUBT: Επιλογή υποτίτλων για την λαμβανόμενη εκπομπή (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται)
13. TTX: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των λειτουργιών τηλεκειμένου (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται).
14. RECALL: Εναλλαγή μεταξύ του καναλιού που βλέπατε προηγουμένως και του καναλιού που λαμβάνεται την παρούσα στιγμή.
15. PAUSE: Πάγωμα της εικόνας που λαμβάνεται την τρέχουσα στιγμή.
16. AUDIO: Εναλλαγή της ηχητικής μπάντας του προγράμματος που λαμβάνεται (η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από τον σταθμό που λαμβάνεται)
17. ASPECT: Εναλλαγή του λόγου πλευρών.
18. TV/RADIO: Εναλλαγή μεταξύ ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών.
19. EXIT: Έξοδος από την προηγούμενη σελίδα του μενού.
20. ▼ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
21. ▶ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού / αύξηση της ηχητικής έντασης.
22. ▲ : Κίνηση του κέρσορα στις επιλογές του μενού και επιλογή ενός καναλιού σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.
23. FF: Σάρωση προς το τέλος του αρχείου ενός εγγεγραμμένου προγράμματος ή λειτουργία ολίσθησης χρόνου (σε όσους δέκτες έχουν αντίστοιχη δυνατότητα).
24. STOP: Σταμάτημα της εγγραφής / αναπαραγωγής
25. MUTE: Σίγαση / ενεργοποίηση της ηχητικής εξόδου.



## Το τηλεχειριστήριο

### Εγκατάσταση των μπαταριών

Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής των μπαταριών και τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που απεικονίζεται στο διάγραμμα (και στην ακόλουθη εικόνα) που υπάρχει στο εσωτερικό της υποδοχής.



### Χρήση του τηλεχειριστηρίου


Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο να το στρέφετε προς τον δέκτη. Η μέγιστη απόσταση από την οποία μπορείτε να ελέγχετε τον δέκτη με το τηλεχειριστήριο είναι 7 μέτρα ενώ η γωνία μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του δέκτη υπερύθρων, στην πρόσοψη της συσκευής, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 60°.

#### Προσοχή

1. Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από σημεία που μπορεί να τις πιάσουν παιδιά.
2. Ποτέ μην επιχειρήσετε να φορτίσετε, να βραχυκυκλώσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να θερμάνετε ή να πετάξετε τις μπαταρίες σε φωτιά.
3. Πάντα να αντικαθιστάτε τις μπαταρίες ταυτόχρονα και ποτέ μην αναμειγνύεται παλαιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.
4. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο προκειμένου να αποφύγετε την καταστροφή του από πιθανή διαρροή υγρών από τις μπαταρίες. Προσοχή τα υγρά που τυχόν θα διαρρεύσουν από τις μπαταρίες είναι τοξικά.
5. Ποτέ μην πετάτε, χτυπάτε ή πατάτε πάνω στο τηλεχειριστήριο.
6. Ποτέ μην αφήνετε κάποιο υγρό να στάξει ή να πέσει πάνω στην επιφάνεια του τηλεχειριστηρίου.

Αν ο δέκτης δεν δέχεται εντολές από το τηλεχειριστήριο, ακόμα και όταν το τηλεχειριστήριο είναι πολύ κοντά στον δέκτη, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.

## Σύνδεση με την τηλεόραση




### Σημείωση:

Το τηλεοπτικό σύστημα NTSC έχει ανάλυση 480i ενώ το σύστημα PAL έχει ανάλυση 576i. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό τηλεοπτικό σύστημα (TV System) ή επιλέξτε την αυτόματη επιλογή (Auto).




## Σύνδεση με έναν ενισχυτή ήχου



### Σημείωση

1. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του ενισχυτή σας ή της τηλεόρασης σας για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή της εισόδου που θα συνδέσετε την έξοδο ήχου του δέκτη.
2. Χρησιμοποιήστε την ψηφιακή ομοαξονική σύνδεση, αν θέλετε να ακούτε κανάλια με ψηφιακό ήχο (αν το κανάλι που λαμβάνετε εκπέμπει αντίστοιχο σήμα) που θα αποκωδικοποιείται από τον αποκωδικοποιητή AC-3 του ενισχυτή σας.
3. Προγράμματα με ήχο Dolby Digital 5.1 επεξεργάζονται και καταλήγουν σε 2 κανάλια αν χρησιμοποιείτε την αναλογική έξοδο ήχου του δέκτη.

## Σύνδεση με συσκευή βίντεο



### Σημείωση

1. Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης η συσκευή εγγραφής μπορεί να γράφει διαφορετικό κανάλι από αυτό που λαμβάνετε στον ψηφιακό δέκτη.
2. Με αυτό τον τρόπο σύνδεσης η συσκευή θα γράφει το κανάλι που λαμβάνεται τη τρέχουσα στιγμή στον ψηφιακό δέκτη.

## Αρχική εγκατάσταση

### 1. Ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά


Βεβαιωθείτε πως όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης που εμφανίζονται στις προηγούμενες σελίδες. Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη θέστε το κουμπί POWER σε θέση ON και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης που υπάρχει στην πρόσοψη της συσκευής. Επιλέξτε, στην τηλεόραση σας, την είσοδο στην οποία έχετε συνδέσει την έξοδο βίντεο του δέκτη. Αν χρησιμοποιείτε τον δέκτη για πρώτη φορά όταν τον θέσετε σε λειτουργία ένα παράθυρο θα εμφανιστεί στην οθόνη (Εικόνα 1) της τηλεόρασης που θα σας ρωτά αν θέλετε να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση καναλιών. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να αρχίσει ή αναζήτηση των καναλιών που λαμβάνονται.

**Σημείωση:** Αν δεν λειτουργεί ο δέκτης βεβαιωθείτε πως έχετε συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας και έχετε θέσει το διακόπτη στο πίσω μέρος της συσκευής σε θέση ON.



Εικόνα 1

Πιέστε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού αυτόματης αναζήτησης (Εικόνα 2). Στην περίπτωση που θέλετε να σταματήσει η αναζήτηση πιέστε κουμπί Exit, τα κανάλια που είδη έχουν βρεθεί θα αποθηκευτούν.



Εικόνα 2

Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση όλα τα κανάλια που έχουν βρεθεί θα έχουν αποθηκευτεί αυτόματα. Το τελευταίο κανάλι που βρέθηκε θα εμφανίζεται στην οθόνη.

Τώρα είστε έτοιμοι να βλέπετε μέσω του δέκτη τα ψηφιακά κανάλια που λαμβάνεται. Σε περίπτωση που έχετε παρακάμψει την οθόνη αρχική εγκατάστασης μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια που θα λαμβάνετε, μέσω του μενού χειροκίνητης εγκατάστασης. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σελίδα 17 για να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες αναζήτησης-σάρωσης των ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών.

## Βασικές λειτουργίες

### Αλλαγή καναλιών

Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά (0-9) στο τηλεχειριστήριο για να εισάγετε άμεσα τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να δείτε.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ που βρίσκονται στην πρόσοψη της συσκευής ή στο τηλεχειριστήριο, πιέζοντας τα προαναφερόμενα κουμπιά αλλάζετε το κανάλι που λαμβάνεται με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αντίστοιχα.

Πιέστε το κουμπί RECALL για να δείτε το κανάλι που βλέπατε πριν επιλέξετε το κανάλι που απεικονίζεται την τρέχουσα στιγμή.

### Ρύθμιση της ηχητικής έντασης

Πιέστε το κουμπί ► για να αυξήσετε την ηχητική ένταση. Πιέστε το κουμπί ◀ για να μειώσετε την ηχητική ένταση.

### Σίγαση της ηχητικής εξόδου

Πιέστε το κουμπί MUTE για να παύσετε προσωρινά τον ήχο, πιέστε ξανά το κουμπί MUTE για να επανέλθει ο ήχος.

### Πάγωμα εικόνας

Πιέστε το κουμπί PAUSE για να παγώσετε την εικόνα που απεικονίζεται την τρέχουσα στιγμή στην οθόνη. Πιέστε το κουμπί PAUSE για να συνεχίσει κανονικά η αναπαραγωγή της εγγραφής.

### Αλλαγή της ηχητικής μπάντας και επιλογή τρόπου λειτουργίας του ήχου

Πιέστε το κουμπί AUDIO και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀►, ▲▼ για να επιλέξετε μια από τις διαθέσιμες ηχητικές μπάντες\* (γλώσσες), αν υποστηρίζεται αντίστοιχη λειτουργία από το κανάλι που λαμβάνεται. Με τον ίδιο τρόπο επιλέγετε και τον τρόπο λειτουργίας της ηχητικής εξόδου (STEREO, RIGHT και LEFT).

**Σημείωση:** \* Η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι που λαμβάνεται.

### Αλλαγή λειτουργίας από TV σε ραδιόφωνο

Πιέστε το κουμπί TV/RADIO για να αλλάξετε την λειτουργία προγράμματος από τηλεόραση σε ραδιόφωνο.

### Πώς να δείτε τις πληροφορίες προγράμματος

1. Πιέστε το κουμπί INFO για να δείτε τις αναλυτικές πληροφορίες του προγράμματος που βλέπετε.
2. Πιέστε ξανά το κουμπί INFO ή EXIT για να βγείτε από τη λειτουργία προγράμματος.

### Υπότιτλοι

Πιέστε το κουμπί SUBT για να ενεργοποιήσετε – απενεργοποιήσετε την εμφάνιση υπότιτλων\*.

**Σημείωση:** \* Η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι που λαμβάνεται.

## Λειτουργίες τηλεκειμένου (Teletext) και οδηγού προγράμματος (EPG)


### Λειτουργία τηλεκειμένου

1. Πιέστε το κουμπί TTX για να εμφανιστεί η σελίδα τηλεκειμένου (αν υποστηρίζεται αντίστοιχη υπηρεσία από το σταθμό που λαμβάνεται). Πιέστε ξανά το κουμπί TTX για να βγείτε από τη λειτουργία τηλεκειμένου.
2. Χρησιμοποιήστε τα χρωματιστά κουμπιά καθώς και τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε τη σελίδα με τις πληροφορίες που επιθυμείτε.
3. Πιέστε το κουμπί ▲ για να κινηθείτε προς τα πάνω και σε προηγούμενες σελίδες, πιέστε το κουμπί ▼ για να κινηθείτε προς τα κάτω και σε επόμενες σελίδες.
4. Για να πάτε άμεσα στη σελίδα που επιθυμείτε χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά.

### Οδηγός προγράμματος (EPG)

Ο οδηγός προγράμματος σας χρησιμεύει για να δείτε ποιες είναι οι εκπομπές του καναλιού που παρακολουθείτε για τις επόμενες ώρες-ημέρες.

Πιέστε το κουμπί EPG για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες προγράμματος (Εικόνα 3). Οι λεπτομερές πληροφορίες προγράμματος για το κανάλι που παρακολουθείτε θα εμφανίζονται στο δεξί τμήμα της οθόνης, ενώ τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη της συσκευής θα εμφανίζονται στο αριστερό παράθυρο.



Εικόνα 3

1. Πιέστε το κουμπί ◀ για να πάτε στο αριστερό παράθυρο όπου υπάρχει η λίστα με τα αποθηκευμένα στη μνήμη της συσκευής προγράμματα.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα άλλο κανάλι.
3. Πιέστε το ▶ για να πάτε στο δεξί παράθυρο όπου υπάρχει η λίστα με τις προγραμματιζόμενες εκπομπές και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κινήσετε τον κέρσορα πάνω κάτω.
4. Πιέστε το κουμπί με το πράσινο πρόγραμμα για να δείτε το πρόγραμμα της ημέρας.
5. Πιέστε το μπλε κουμπί για να δείτε το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας.
6. Πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από τη λειτουργία EPG.

## Επιλογές - λειτουργίες μενού

### Κεντρικό μενού (Main Menu)

Πιέστε το κουμπί MENU για να μπείτε στο κεντρικό μενού (Εικόνα 4), πιέστε το κουμπί EXIT για να βγείτε από το μενού και να επιστρέψει η συσκευή σε κανονική λειτουργία.

Στο κεντρικό μενού θα βρείτε έξι επιλογές (υπομενού): Κανάλι TV(TV Channel) Κανάλι ραδιοφώνου (Radio Channel), Εγκατάσταση (Installation) , Επεξεργασία Προγράμματος (Edit Program), Ρυθμίσεις (Settings) και Πληροφορίες συστήματος (System Info) (Εικόνα 4).



Εικόνα 4

#### 1. Κανάλι TV (TV Channel)

Πιέστε το κουμπί MENU για να μπείτε στο κεντρικό μενού και στην συνέχεια επιλέξτε Κανάλι TV (Εικόνα 5). Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και στη συνέχεια πιέστε OK για να εμφανιστεί η λίστα με τα κανάλια (Εικόνα 5). Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να δείτε. Πιέστε το κουμπί OK για να μεταβείτε σε κατάσταση κανονικής λήψης του προγράμματος.



Εικόνα 5



Εικόνα 6

#### 2. Κανάλι Ραδιοφώνου (Radio Channel)

Πιέστε το κουμπί MENU για να μπείτε στο κεντρικό μενού και στην συνέχεια επιλέξτε Κανάλι Ράδιο (Εικόνα 7), χρησιμοποιώντας το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ και στη συνέχεια πιέστε OK για να εμφανιστεί η λίστα με τα κανάλια ραδιοφώνου (Εικόνα 8). Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα που θέλετε να ακούσετε. Πιέστε το κουμπί OK για να μεταβείτε σε κατάσταση κανονικής λήψης του προγράμματος.



Εικόνα 7



Εικόνα 8

### 3. Εγκατάσταση (Installation)

Μέσα από αυτή την επιλογή μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. Πιέστε το κουμπί MENU για να μπειτε στο κεντρικό μενού και στην συνέχεια χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ ή το κουμπί ▼ για να επιλέξετε Εγκατάσταση (Εικόνα 9). Στη συνέχεια πιέστε OK για να μπειτε στο μενού Εγκατάσταση (Εικόνα 10). Αν έχετε ενεργοποιήσει το αίτημα PIN για να μπειτε μέσα στο μενού πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που έχετε ορίσει. Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό καθώς και την ενεργοποίηση ή όχι του αιτήματος PIN ανατρέξτε στη σελίδα 20.




Εικόνα 9



Εικόνα 10

#### Αυτόματη αναζήτηση (Auto)

Πιέστε κουμπί ▲ ή το ▼ για να επιλέξετε Λειτουργία (Mode) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀ και ▶ για να επιλέξετε Αυτόματα (Auto). Στη συνέχεια πιέστε το OK για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση των καναλιών. Όλα τα κανάλια που θα βρεθούν θα αποθηκευτούν αυτόματα (Εικόνα 11). Το πρώτο κανάλι που βρέθηκε κατά την αναζήτηση θα εμφανιστεί στην οθόνη μετά την ολοκλήρωση της αυτόματης αναζήτησης καναλιών. Για να βγείτε από την λειτουργία αυτόματης αναζήτησης πιέστε το κουμπί EXIT.



Εικόνα 11



## Επιλογές - Λειτουργίες μενού

### Χειροκίνητη αναζήτηση (Manual)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Λειτουργ(ία) (Mode) και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα ◀ / ▶ για να επιλέξετε Χειρκ/τα (Με το χέρι) (Εικόνα 12). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◀▶, ▲▼ για να επιλέξετε την συχνότητα συντονισμού και το εύρος και στη συνέχεια πιάστε το κουμπί OK για να αρχίσει η αναζήτηση.



Εικόνα 13

### 4. Αλλαγή προγραμμάτων (λίστας καναλιών)/(Edit Program)

Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τη λίστα προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να διαγράψετε προγράμματα, να ορίσετε τα αγαπημένα σας (FAV) και να τα βάλετε με την σειρά εμφάνισης που επιθυμείτε.

Πιέστε το κουμπί MENU για να μπειτε στο κυρίως μενού (Εικόνα 13) και στη συνέχεια επιλέξτε, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ και ▼, την επιλογή Αλλαγή προγράμματος (Αλλαγή μενού) πιάστε OK για να μπειτε σε αυτό το υπομενού (Εικόνα 14).

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αιτήματος PIN θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό (PIN) καθώς και την λειτουργία αιτήματος του ανατρέξτε στη σελίδα 20.



Εικόνα 14



Εικόνα 15




## Αλλαγή λίστας προγραμμάτων

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Αλλαγή Προγ(γράμματος) και πιάστε OK για να μπείτε στο μενού αλλαγής λίστας προγράμματος (Εικόνα 14).



Εικόνα 15



Εικόνα 16

### Για να διαγράψετε ένα τηλεοπτικό κανάλι

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, στη συνέχεια πατήστε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο θα εμφανιστεί το σήμα τη διαγραφής (εκεί όπου εμφανίζονταν ο αριθμός καναλιού). Όλα τα κανάλια που θα επιλέξετε θα διαγραφούν από τη λίστα μόλις βγείτε από το μενού. Για να βγείτε από το μενού πιάστε EXIT.

### Για να καθορίσετε τα αγαπημένα σας κανάλια (FAV)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε και στη συνέχεια πατήστε το κίτρινο κουμπί. Στη δεξιά μεριά του ονόματος του καναλιού θα εμφανιστεί το εικονίδιο ❤️ (Εικόνα 15). Αν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή σας επιλέξτε εκ νέου το κανάλι και πατήστε ξανά το κίτρινο κουμπί, το εικονίδιο θα εξαφανιστεί. Για να βγείτε από το μενού πιάστε EXIT.

Από τη στιγμή που έχετε ορίσει κάποια κανάλια σαν αγαπημένα σας πιέζοντας το κουμπί FAV θα εμφανίζεται η λίστα με αυτά τα κανάλια.

### Εμφάνιση με αλφαβητική σειρά

Πιέζοντας το μπλε κουμπί στο τηλεχειριστήριο εμφανίζονται τα κανάλια με αλφαβητική σειρά. Για να βγείτε από το μενού πιάστε EXIT.

### Κλείδωμα καναλιών

Για να κλειδώσετε την εμφάνιση ενός καναλιού (γονεϊκός έλεγχος) ενώ έχετε επιλέξει το κανάλι από την εμφανιζόμενη λίστα πιάστε το πράσινο κουμπί.

Στη δεξιά μεριά του ονόματος του καναλιού θα εμφανιστεί το εικονίδιο 🗑️ (Εικόνα 15).

## Επιλογές - Λειτουργίες μενού


### 5. Ρυθμίσεις (Settings)

Το μενού ρυθμίσεων έχει πέντε επιλογές στις οποίες περιλαμβάνονται Ρυθμίσεις AV, Ρυθμίσεις συστήματος, ρυθμίσεις κωδικού PIN, Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη και Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πιέστε το κουμπί MENU για να μπειτε στο κεντρικό μενού. Στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις (Εικόνα 17) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲ και ▼ και στη συνέχεια πιέστε OK για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων (Εικόνα 18).

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αιτήματος PIN θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί από το εργοστάσιο είναι ο 0000. Για να αλλάξετε τον κωδικό (PIN) καθώς και τη λειτουργία αιτήματος του ανατρέξτε στη σελίδα 19.




Εικόνα 17



Εικόνα 18

### Ρυθμίσεις AV (AV Settings)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε ρυθμίσεις AV και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων AV (Εικόνα 19).



Εικόνα 19

**Απεικόνιση:** Καθορίζετε τον λόγο πλευρών της εικόνας σε 16:9 ή 4:3.

**Λει/για απεικ(όνιση):** Επιλέγεται έναν από τους ακόλουθους τρόπους απεικόνισης: 4:3 Pan Scan, 4:3 Letter Box ή Πλήρης (Full Screen).

**Ανάλυση:** Καθορίζεται την ανάλυση εικόνας σε 480i (για σύστημα NTSC) και 576i(για σύστημα PAL).


**Λειτουργ(ία)SCART:** Επιλέγεται το είδος του σήματος που θα παρέχεται στην έξοδο SCART. Η επιλογή που ενδείκνυται είναι η CVBS.

## Επιλογές - Λειτουργίες μενού

**Έξοδος S/PDIF:** Επιλέγετε το είδος της ψηφιακής ηχητικής εξόδου. Επιλέγοντας Dolby AC-3 μπορείτε να ακούτε πολυκάναλες εκπομπές 5.1 (αν υποστηρίζονται από το σταθμό που λαμβάνεται) αρκεί η ψηφιακή έξοδος του δέκτη να είναι συνδεδεμένη με την ψηφιακή είσοδο ενισχυτή που διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby AC.3. Επιλέγοντας PCM θα ακούτε συμβατικό στερεοφωνικό ήχο.

### Ρυθμίσεις Συστήματος (Sys Setting)

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να επιλέξετε : Γλώσσα μενού, Μπλοκάρισμα προγράμματος, Χρονική ζώνη και την εμφάνιση του μενού.  
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Ρυθμίσεις Συστήματος και πιέστε OK για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων συστήματος (Εικόνα 20)





**Γλώσσα (Menu Language):** Μέσα από αυτήν την επιλογή καθορίζετε τη γλώσσα απεικόνισης των μενού.

**Διαφάνεια (Transparency):** Μέσα από αυτή την επιλογή καθορίζεται την διαφάνεια του παραθύρου που εμφανίζεται οι ενδείξεις-επιλογές του μενού.

### Ρυθμίσεις ώρας (Time Setting)

Μέσω αυτού του μενού ορίζετε την ώρα του συστήματος. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Ρυθμίσεις ώρας και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού.



**Auto:** Με αυτή την επιλογή η ώρα ενημερώνεται αυτόματα (αν μεταδίδεται αντίστοιχη πληροφορία από τα κανάλια που λαμβάνεται).


**Χειροκίνητα (Με το χέρι):** Εισάγετε χειροκίνητα τις πληροφορίες ώρας και ημερομηνίας.

**Χρονική ζώνη:** Καθορίζετε τη χρονική ζώνη της Ελλάδος (απόκλιση από ώρα Γκρίνουιτς)

## Επιλογές - Λειτουργίες μενού

### Ρυθμίσεις PIN (PIN Setting)

Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να καθορίσετε τις λειτουργίες σχετικά με την απαίτηση ή όχι κωδικού για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Ρυθμίσεις PIN και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί OK για να μπειτε στο μενού (Εικόνα 23).



Εικόνα 23

**Κατ/ση PIN (Pin Status):** Αν επιλέξετε Ενεγ/ση(Ενεργοποίηση) θα σας ζητείται να εισάγετε έναν κωδικό κάθε φορά που θέλετε να μπειτε στο μενού εγκατάστασης, να αλλάξετε τη λίστα προγραμμάτων ή να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων.

**Αλλαγή κωδικού:** Για να αλλάξετε τον κωδικό PIN κάντε τα ακόλουθα βήματα:

1. Πληκτρολογήστε τον παλιό κωδικό (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000)
2. Εισάγετε τον νέο κωδικό που επιθυμείτε (με 4 νούμερα)
3. Επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό πληκτρολογώντας τον άλλη μια φορά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν αλλάξετε τον κωδικό σημειώστε τον σε ένα ασφαλές σημείο ώστε να μπορείτε να τον βρείτε σε περίπτωση που τον ξεχάσετε (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000).

**Ρυθμίσεις Εργ.:** Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία θα επανέλθουν όλες οι εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα διαγραφούν όλα τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στις λίστες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Ρυθμίσεις Εργ(οστασίου) και πιέστε το OK. Προσοχή θα διαγραφούν όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει και θα επανέλθουν οι εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### 6. Συσσκευή USB

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το μενού ενεργοποιείται μόνο όταν έχετε συνδέσει στη θύρα USB του δέκτη μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (σκληρό δίσκο ή μνήμη) με διαμόρφωση επιφάνειας (format) τύπου FAT 32. Πάντα να συνδέεται τον σκληρό δίσκο πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Εικόνα 24

## Επιλογές - λειτουργίες μενού

### 1. Για να γράψετε ένα πρόγραμμα

Σημείωση: Πρέπει να έχετε συνδέσει τον σκληρό δίσκο στη θύρα USB πριν ενεργοποιήσετε τον δέκτη. Όταν θα χρειαστείτε να γράψετε το πρόγραμμα που παρακολουθείτε μπορείτε να πιάσετε το (κόκκινο) κουμπί REC στο τηλεχειριστήριο. Όταν η εγγραφή είναι ενεργοποιημένη εμφανίζεται στην οθόνη μια ένδειξη χρονικής διάρκειας. Αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή πιάστε το κίτρινο κουμπί. Ένα παράθυρο θα εμφανιστεί και θα ερωτηθείτε για το αν θέλετε πραγματικά να διακόψετε την εγγραφή.




Εικόνα 25



Εικόνα 26

### 2. Για να αναπαράγετε ένα πρόγραμμα ή να δείτε τη λίστα εγγραφών

Όλες τα πρόγραμμα που έχετε γράψει στο σκληρό δίσκο μπορεί να αναπαραχθούν ή να εμφανιστούν σε λίστα μέσα από το μενού λειτουργιών USB. Ενώ είστε μέσα στο μενού USB χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε Partition, πιάστε OK για να μπειτε στον τομέα του δίσκου όπου έχουν αποθηκευτεί οι εγγραφές σας. Χρησιμοποιήστε πάλι τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε να αναπαράξετε και πιάστε OK. Αν θέλετε η αναπαραγωγή να καλύπτει όλη την εικόνα πιάστε ξανά το κουμπί OK. Ενώ το πρόγραμμα αναπαράγεται μια μπάρα θα εμφανίζεται που θα δείχνει την χρονική εξέλιξη της αναπαραγωγής. Για να γυρίσετε στο μενού USB πιάστε το κίτρινο κουμπί και επιβεβαιώστε την εντολή σας. Πιάστε το κουμπί RECALL για να μεταβείτε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.



Εικόνα 27



Εικόνα 28



## Επιλογές - λειτουργίες μενού

**DEL (Διαγραφή):** Για να διαγράψετε το αρχείο που έχετε επιλέξει από τον σκληρό δίσκο πιέστε το κόκκινο κουμπί.

**UP (Πάνω):** Επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα μενού πιέζοντας το πράσινο κουμπί.

**STOP:** Η αναπαραγωγή του αρχείου σταματά πιέζοντας το κίτρινο κουμπί.

**Switch Disk (Εναλλαγή δίσκου):** Αλλάζετε τμήμα του δίσκου πιέζοντας το μπλε κουμπί.

**REC:** Εμφανίζονται τα προγράμματα (μόνο σε λειτουργία USB) που έχουν εγγραφεί πιέζοντας το αριθμητικό κουμπί 7.

**MP3:** Εμφανίζονται τα αρχεία MP3 (μόνο σε λειτουργία USB) που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο πιέζοντας το αριθμητικό κουμπί 8.

**JPG:** Εμφανίζονται τα φωτογραφικά αρχεία JPG (μόνο σε λειτουργία USB) που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο πιέζοντας το αριθμητικό κουμπί 9.

**ALL:** Εμφανίζονται όλα τα αρχεία (μόνο σε λειτουργία USB) που υπάρχουν στον σκληρό δίσκο πιέζοντας το αριθμητικό κουμπί 0.

Σημείωση: Προκειμένου να αποφύγετε απώλεια δεδομένων πρώτα επιλέξετε Αποσύνδεση USB (REMOVE USB) και στη συνέχεια πιέστε OK πριν αποσυνδέσετε το αποθηκευτικό μέσο (σκληρός δίσκος ή μνήμη) πριν το αποσυνδέσετε από την θύρα USB του δέκτη.

## 7. Πληροφορίες συστήματος (System Info)

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ και ▼ για να επιλέξετε πληροφορίες συστήματος και στη συνέχεια πιέστε OK προκειμένου να εμφανιστούν οι αντίστοιχες πληροφορίες.



Εικόνα 29

## Επίλυση πιθανών προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη λειτουργία του δέκτη ή στην εγκατάσταση του ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Συνιστώμενη ενέργεια
Δεν ανάβει η οθόνη ενδείξεων του δέκτη	Δεν έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος	Συνδέστε το καλώδιο
	Έχει καεί η ασφάλεια τροφοδοσίας	Ελέγξτε την ασφάλεια
Δεν βρίσκεται σήμα	Η κεραία δεν έχει συνδεθεί Η κεραία είναι κατεστραμμένη ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας. Συνδέστε την κεραία.
	Δεν υπάρχει ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή.	Συμβουλευτείτε τον πωλητή του δέκτη.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος	Δεν εκπέμπεται πρόγραμμα από το κανάλι	Επιλέξτε ένα άλλο κανάλι
Εμφανίζονται «ψηφίδες» στην οθόνη ή η εικόνα παγώνει	Δεν υπάρχει επαρκής στάθμη σήματος στην είσοδο του δέκτη	Ελέγξτε την εγκατάσταση της κεραίας
Οι πληροφορίες του καναλιού δεν εμφανίζονται κανονικά ή υπάρχει μήνυμα συνδρομητικού (κωδικοποιημένου) καναλιού	Το κανάλι εκπέμπει κωδικοποιημένα	Επιλέξτε άλλο κανάλι
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό καναλιού		Χρησιμοποιήστε τον κωδικό γενικής πρόσβασης
Ο δέκτης δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειρισμού	Ο δέκτης είναι σβηστός	Ενεργοποιήστε τον δέκτη
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον δέκτη	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες
	Οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί	Τοποθετήστε καινούριες μπαταρίες
	Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ πρόσοψης δέκτη και τηλεχειριστηρίου	Αφαιρέστε το εμπόδιο
Αν τοποθετήσετε τον δέκτη σε άλλη πρίζα της τηλεοπτικής εγκατάστασης του σπιτιού δεν λαμβάνονται ψηφιακοί σταθμοί	Ελέγξτε την εγκατάσταση της κεντρικής κεραίας.	Ελέγξτε την εγκατάσταση της κεντρικής κεραίας

Αν ο παραπάνω πίνακας δεν σας βοήθησε να επιλύσετε το λειτουργικό πρόβλημα του δέκτη επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα του δέκτη στο τηλέφωνο: 210 55 84 180.

Για νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και την επίλυση πιθανών προβλημάτων επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο <http://www.mytele.gr> & το <http://www.tele.gr>

Το σήμα που απεικονίζεται δεξιά είναι σύμφωνα με την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive.

Το σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο.



## **Τεχνικά χαρακτηριστικά\***

### **1. Δέκτης αποδιαμορφωτής**

Συχνότητα λήψης: VHF-High 174~230 Mhz, UHF 474~858M Hz

Στάθμη σήματος RF: -81 ~ -20 dB

Είσοδος RF: 75 Ohms IEC169-2, θηλυκός ακροδέκτης

RF έξοδος βρόγχου: IEC169-2, αρσενικός ακροδέκτης

Εύρος καναλιών: 6/7/8MHz

Διαμόρφωση: COFDM

Είδος εκπομπής: 2K FFT, 8K FFT

Αποδιαμορφωτές: QPSK, 16QAM, 64QAM

Περίοδος κωδικοποίησης: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

### **2. Αποκωδικοποίηση Video**

MPEG-2 MP@HL/ML

MPEG4 AVC H.264 MP@level 3.1

PAL video output

Λόγος πλευρών (απεικόνιση): 4:3 ή 16:9

Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 720x576i, 720x480i

### **3. Αποκωδικοποίηση ήχου**

MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), AAC

Αναλογική έξοδος: Stereo L/R

Ψηφιακή έξοδος: S/PDIF (Coaxial)

### **4. Ακροδέκτες**

Έξοδος composite video x 1

Θύρα USB x 1

TV SCART x 1

Έξοδος ήχου: RCA (Audio L, R) x 1

Ψηφιακή έξοδος ήχου: S/PDIF (Coaxial) x 1

### **5. Τάση τροφοδοσίας**

Τάση ηλεκτρικού δικτύου: 100~240V AC~ (SMPS)

Κατανάλωση συσκευής σε λειτουργία: 15W

### **6. Διαστάσεις**

(Π x Β x Υ) 235 mm x 170 mm x 38 mm

\* Τα χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση