

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-628

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



### Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

**Σημείωση:** Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

### Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.
2. Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας ALPIN μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0252, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0253 κλπ.
3. Πιέστε το κουμπί S χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός μολυβιού, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό (για παράδειγμα 0252). Το τηλεχειριστήριο έχει δεχτεί τον κωδικό.
4. Πιέστε ένα από τα λειτουργικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου στοχεύοντας στο κλιματιστικό σας και ελέγξετε αν αυτό ανταποκρίνεται στις εντολές. Αν όχι δοκιμάστε τον επόμενο κωδικό που αναφέρεται για το κατασκευαστή του κλιματιστικού σας στον πίνακα κωδικών.

### Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

1. Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί S

για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SELECT).

3. **Σημείωση:** Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

### **Λειτουργία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά I.COOL & I.HEAT**

Τους καλοκαιρινούς μήνες πιέστε το κουμπί I.COOL και το κλιματιστικό σας θα γυρίσει άμεσα σε λειτουργία ψύξης. Αντίστροφα τους χειμερινούς πιέστε το κουμπί I.HEAT για να γυρίσει το κλιματιστικό σας σε λειτουργία θέρμανσης.

Και στις δύο περιπτώσεις η συσκευή θα επιλέγει μια ιδανική θερμοκρασία και θα λειτουργεί η κυκλοφορία αέρα. Ταυτόχρονα μπορείτε να μεταβάλετε την θερμοκρασία με τα κουμπιά Temp + / Temp - .

### **Ρύθμιση ώρας**

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά Time + και Time - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 15 δευτερόλεπτα).

### **Ρύθμιση χρονοδιακόπτη**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TIMER ON (για να ορίσετε την ώρα που θα ανάψει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME - για να ορίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Πιέστε το κουμπί TIMER OFF (για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME - για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

### **Σημείωση**

Για να ακυρώσετε τις λειτουργίες Timer ON/OFF αρκεί να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί δυο φορές.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**

1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.

# KT-628

## 2000 In 1

## Universal A/C Remote Control

Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987
BANSHEN	0264, 1288, 1800
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843
CHIGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995
CONROWA	0377, 1401, 1913
CONSUL	0463, 0975
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0715, 1942
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0685, 1707
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654
Electrolux	0216-0220, 0569, 1245, 1752
FEDDERS	0498, 0499, 0528
FRETECH	0277, 0519, 0520, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1908
General	0128-0136, 0639, 0976, 1161
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 1827
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878
HUAKE	0408, 0920, 1944
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999
HUALING	0317-0325, 0452, 0964
HUIFENG	0370, 0882
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969
JDC	0373, 0440, 0952, 1909
JIANGNAN	0432, 1456
JINDA	0414, 0926, 1950
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984
JOHSON	0245, 0492, 1269, 1516
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761
KOLIN	0416-0418, 1441, 1952
KONKA	0397, 0457-0459, 1933
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257

Brand	Model Code
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
MICOM	0415, 0927, 1951
MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
NORITZ	0431, 1455
PANASONIC National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
PROTON	0421-0423, 0933, 1958
RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393
Sabro	0435, 0506-0508, 1018, 1971
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 1750
SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582
SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 0609, 1640
SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
SHUAIKANG	0288, 0800
SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
SUMMER	0427, 1451
SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305
TECO	0256, 0473-0475, 1792
TIANDI	0415, 1439
TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
TRANE	0227-0232, 0739, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
Wan bao	0138-0152, 0666, 0995, 1177
WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
Whirlpool	0164-0170, 0502, 0677, 1760
WINIA	0481, 0550, 0993
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 1425, 1936
YANGZI (YAIR)	0403, 0915
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266
Zhen bao	0129-0137, 1151, 1488, 1664