

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-B02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

Σημείωση: Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κατασκευαστή κλιματιστικού.

Πιέστε ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο το κουμπί select και το κουμπί που αντιστοιχεί στην μάρκα του κλιματιστικού. Στην οθόνη θα αναβοσβήσει μια ένδειξη με παύλες 3 φορές και θα έχει επιλεγεί η μάρκα του κλιματιστικού σας.

Αν το κλιματιστικό σας δεν ελέγχεται (κάποιες ή όλες οι εντολές δεν εκτελούνται) με την πρώτη επιλογή στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό πιέστε παρατεταμένα το κουμπί της μάρκας του και αφήστε το αμέσως μόλις ακούσετε μια ηχητική ένδειξη από το κλιματιστικό σας.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωσότου καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.

Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.

2. Πιέστε το κουμπί SELECT, ο κωδικός μάρκας θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▼ και ▲ εωσότου εμφανιστεί ο κωδικός της μάρκας που επιθυμείτε. Πιέστε ENTER για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση. Δοκιμάστε αν το κλιματιστικό ελέγχετε κανονικά.

Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακλουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SELECT για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SELECT).

Σημείωση: Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.

Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία πιέζοντας το κουμπί One Key το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά ▼ και ▲ για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα).

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TMR OFF ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TEMP + και TEMP – για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από 5 δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Αντίστοιχα μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που θα ανάβει το κλιματιστικό πιέζοντας το κουμπί TMR ON.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπέρυθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

KT-B02 Brand Code Table

AUCMA	0288-0296, 0462, 0801
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486
CHANGHONG	0301-0308, 0814, 0820
CHIGO	0379-0382, 0489, 0516, 0890, 0893
CHOFU	0184-0187
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0965
CONROWA	0377, 0879, 0889
DAEWOO	0203-0209, 0406, 0466, 0717
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0683, 0692, 0978
DOCTOR	0211, 0449, 0713
DONGBAO	0355-0361, 0868
DONGXINBAO	0413, 0925
Electrolux	0107, 0216-0220, 0560, 0728, 0732
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0647, 0976
GALANZ	0371-0372, 0521, 0884
GUOQIAO	0244, 0291, 0782
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0981
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0966
HISENSE	0332-0335, 0517, 0845
HITACHI	0118-0126, 0630, 0637
HUABAO	0336-0344, 0849, 0858
HUAKE	0408, 0920
HUAMEI	0402, 0480-0485, 0705, 0977
HUAKLING	0317-0325, 0452, 0605, 0964
HUIFENG	0370, 0882, 0996
HUIKANG	0368, 0441-0443, 0953
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0992
JDC	0373, 0440, 0952
JIANGNAN	0432, 0693
KINTAR	0414, 0506
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 0901
KANGLI	0374-0375
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KONKA	0397, 0457-0459, 0971
LG	0197-0200, 0514, 0711
LINGYU	0233, 0451
LITTLE DUCK	0015-0020, 0528

MIDEA	0260-0265, 0526, 0653, 0775
mitsubishi	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 0990
NORITZ	0431
National panasonic	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0652, 0736, 0995
PANDA	0378, 0890
PHILCO	0210-0211, 0487, 0488, 0723, 1000
PROTON	0421-0423
RAYBO	0362-0367, 0877
ROWA	0389, 0438, 0439, 0527, 0531, 0597, 0950
SAMPO	0424-0426, 0980
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 0707
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0568, 0606
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 0897, 0957
SHANXING	0392, 0449, 0689
SHARP	0096-0106, 0525, 0608, 0617, 0893
SHENGFENG	0376, 0480, 0713, 0992
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 0865
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 0992
SHUAIKANG	0288
SOVA	0409, 0410, 0719
SUMMER	0257, 0505, 0769
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
TADIRAN	0419, 0420, 0883
TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0785, 0793
TECO	0256, 0473-0475, 0986
TIANDI	0415, 0883
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 1001
TRANE	0227-0232, 0743
WEILI	0393-0396, 0907
WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 0682
XINLENG	0411, 0412, 0652, 0923
XINLE	0400, 0401, 0685, 0913
YANGZI (YAR)	0403, 0915
YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0843
YORK	0238-0243, 0573, 0752