

Οδηγίες Χρήσεως 515SK

1.) Προγραμματισμός

Πατήστε τα υπόφια '0-0-0'.

Πατήστε το πλήκτρο 'PROG'.

Εισάγετε τον κωδικό (1-6 υπόφια).

Πατήστε πάλι το 'PROG' έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο κωδικός.

2.) Για να αλλάξετε τον κωδικό

Εισάγετε τον παλιό κωδικό.

Πατήστε το πλήκτρο 'PROG'.

Εισάγετε το νέο κωδικό (1-6 υπόφια).

Πατήστε ξανά το πλήκτρο 'PROG'.

3.) Για να προγραμματίσετε την ώρα συναγερμού

Πατήστε το πλήκτρο 'PROG'.

Πατήστε ένα από τα νούμερα 1-2-3 για διαφορετικό χρόνο. Το '1' για 30 δευτερόλεπτα, 2 κύκλους, με ενδιάμεσο διάλλειμα 30 δευτερολέπτων. Το '2' για 60 δευτερόλεπτα, 2 κύκλους, με ενδιάμεσο διάλλειμα 30 δευτερολέπτων. Το '3' για 90 δευτερόλεπτα, 2 κύκλους, με ενδιάμεσο διάλλειμα 60 δευτερολέπτων.

4.) Για να προγραμματίσετε καθυστέρηση

Πατήστε το πλήκτρο 'PROG'.

Πατήστε ένα από τα νούμερα 7-8-9 για διαφορετικό χρόνο. Το '7' για καθυστέρηση 15 δευτερολέπτων.

Το '8' για καθυστέρηση 8 δευτερολέπτων. Το '9' για στιγμιαία καθυστέρηση. (Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μόνο στη δέση disarm=απενεργοποίησης).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.) Ενεργοποίηση της συσκευής

Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας (ή '0-0-0' αν δεν έχετε αλλάξει τον προκαθορισμένο κωδικό).

Πατήστε το πλήκτρο 'ARM' θα ακούσετε ένα μίκρο ήχο 'μπιμπ' 3 φορές για να επιβεβαιώσετε ότι ενεργοποιήθηκε η συσκευή.

(Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή δέλει 1 λεπτό για να είναι έτοιμη για την ανίχνευση.)

2.) Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

Εισάγετε τον κωδικό.

Πατήστε το πλήκτρο 'DISARM' και θα ακούσετε ένα μακρύ ήχο για να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε. (Πρέπει να το απενεργοποιήσετε μέσα στο χρόνο καθυστέρησης που έχετε ορίσει διαφορετικά η σειρήνα θα βγεί εκτός λειτουργίας)

3.) Μονάδα σε λειτουργία ON/OFF

Γυρίστε το διακόπτη στη δέση ON.

Περιμένετε για 60 δευτερόλεπτα και θα ακούσετε ένα ήχο 'μπιμπ' έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής. Όταν ανιχνευτής κίνηση ακούγετε ένας ήχος 'NTIN-NTON'.

Γυρίστε το διακόπτη στη δέση OFF για να κλείσει η λειτουργία ανίχνευσης.

(Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη δεν λειτουργεί αυτή η διαδικασία).

4.) Πλήκτρο Πανικού

Πατήστε το πλήκτρο πανικού για να ζεκινήσει η σειρήνα για 30-90 δευτερόλεπτα εξαρτάται από το χρόνο που έχετε ρυθμίσει.

Για να σταματήσει ο συναγερμός απλώς εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε το πλήκτρο 'DISARM'.