

Ο ΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΠΝΟΥ  
AF-1200**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΠΝΟΥ**

ΤΡΟΦΟΛΟΣΙΑ:230V 50/60Hz

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7A/30mm

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ:1000W

ΕΞΟΔΟΣ: 7000 κυβικά πόδια/λεπτό

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 8 ΛΕΠΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 300x220x160 εκ

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

Μόλις ανάψετε την μηχανή χρειάζονται περίπου 8 λεπτά για προθέρμανση. Μία αναμμένη λυχνία (led) στο πίσω μέρος της μονάδας δηλώνει ότι η μηχανή είναι έτοιμη να βγάλει καπνό. Η μηχανή είναι σχεδιασμένη με τηλεχειρισμό εξ' αποστάσεως. Για να βγάλει καπνό πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο. Η εμβέλεια του μπορεί να φτάσει έως 50 μέτρα.

**ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ.**

Το λάδι καπνού δεν επιτρέπετε να λερωθεί. Βεβαιωθείτε ότι κλείνετε το κάλυμα στο δοχείο εναπόθεσης του λαδιού αμέσως μετά το γέμισμα .Μετά από κάθε 100 ώρες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να γίνετε καθαρισμός της συσκευής. Η διαδικασία καθαρισμού προτείνετε ως εξής:

1. Πριν τον καθαρισμό περιχύστε με ξύδι και καθαρίστε το σωλήνα. Η μονάδα πρέπει να είναι εκτός λειτουργίας και κρύα. Ξεβιδώστε το στόμιο στο πάνω μέρος της μονάδας.Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος είναι καθαρή.
2. Αδειάστε όλο το λάδι καπνού και προσθέστε το υγρό καθαρισμού στο δοχείο. Το υγρό καθαρισμού είναι 80% αποστειρωμένο νερό και 20% λευκό ξύδι.Τροφοδοτείστε με ρεύμα την μονάδα και ζεκινήστε την προθέρμανση της.
3. Θέστε σε λειτουργία την μονάδα σε χώρο καλά αεριζόμενο εώς ότου εκκενωθεί το δοχείο από το υγρό.
4. Επαναφέρατε το στόμιο.
5. Ο καθαρισμός έχει ολοκληρωθεί. Ξαναγεμίστε με λάδι καπνού.

Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.