

Προγραμματισμένο τηλεχειριστήριο κλιματιστικού

Πως να επιλέξετε τον τύπο της συσκευής σας.

- 1) Βρείτε τον κωδικό της μάρκας σας στην λίστα κωδικών. Αν υπάρχουν παραπάνω από έναν κωδικού τότε ξεκινήστε από τον πρώτο κωδικό και συνεχίστε στους επώμενους μέχρι να βρείτε τον σωστό.
- 2) Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **SELECT+**, **SELECT-** επιλέξτε τον σωστό κωδικό.
- 3) Μετά την επιλογή πατήστε το πλήκτρο **OK** και παρατηρήστε ότι το αναβόσβημα του κωδικού σταμάτησε.
- 4) Δοκιμάστε να δείτε αν λειτουργεί σωστά το τηλεχειριστήριο. Αν δεν λειτουργεί δοκιμάστε και τους επώμενους κωδικούς.

Λειτουργίες των πλήκτρων.

- 1) **ON/OFF:** Ανοίγετε και κλείνετε το κλιματιστικό.
- 2) **Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας (MODE):** Auto -> Cold -> Dry -> Fan -> Heat
(Αυτόματο, Ψύξη, Ξήρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση).
- 3) **Πλήκτρο ανεμιστήρα (FAN):** Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα
(Auto -> High -> Medium -> Low (Αυτόματο, Υψηλό, Μεσσαίο, Χαμηλό)).
- 4) **Πλήκτρα επιλογής θερμοκρασίας:** Πατώντας τα πλήκτρα Temp +,- επιλέγετε την επιθυμητή θερμοκρασία.
- 5) **Πλήκτρο (Auto Airflow):** Θα ξεκινήση/σταματήσει την αυτόματη ροή αέρα.
- 6) **Πλήκτρο (Manual Airflow):** Θα ξεκινήση/σταματήσει την χειροκίνητη ροή αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- 1) Όταν αλλάζετε μπαταρίες πρέπει να ξαναπρογραμματίσετε το τηλεχειριστήριο.
- 2) Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιείσετε το χειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες, και επανατοποθετείστε τις όταν το επαναχρησιμοποιείσετε.
- 3) Για να μεγαλώσετε την διάρκεια ζωής της LCD οθόνης του τηλεχειριστηρίου, αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κάτω από τις ακτίνες του ήλιου.
- 4) Κάποιες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου μπορεί να μην τις υποστηρίζει το κλιματιστικό σας. Σε αυτήν την περίπτωση τα αντίστοιχα πλήκτρα του χειριστηρίου δεν θα λειτουργήσουν.
- 5) Χρησιμοποιείστε μόνο αλκαλικές μπαταρίες υψηλής ποιότητας.