

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Συνδέστε το ακουστικό του τηλεφώνου στο τηλέφωνο
- Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή του τηλεφώνου
- Ανοίξτε το κάλωμμα των μπαταριών και τοποθετήστε 4 μπαταρίες AA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Μόλις βάλετε τις μπαταρίες το τηλέφωνο αυτόματα θα πάει σε κατάσταση προγραμματισμού.
(επίσης πατώντας τα πλήκτρο [DEL/SET] για 3 δευτερόλεπτα πηγάίνετε σε κατάσταση προγραμματισμού).

1) Στην αρχή ρυθμίζετε την επιθυμητή γλώσσα. Η επιλογή γίνετε με τα πλήκτρα πάνω / κάτω.
Για αποθήκευση της επιλογής πατήστε το πλήκτρο [DIAL]. Για την αγγλική γλώσσα θα πρέπει να επιλέξετε English.

Αφού επιλέξετε την γλώσσα με την ίδια διαδικασία επιλέγετε τα εξής:

2) Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης τηλεφώνου [1..5].

3) Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας.

4) Ρύθμιση τοπικού κωδικού (έως 5 ψηφία). Στην περίπτωση που θέλετε να προγραμματίσετε λιγότερα από 5 ψηφία στα τελευταία βάλτε παύλες [-]. (π.χ. για 210, εισάγετε 2 1 0 - -).

5) Κωδικός για υπεραστικά τηλέφωνα. (0..9, *, #).

Για κανέναν κωδικό αφήστε την παύλα [-]

6) Ρύθμιση συστήματος αναγνώρισης κλήσης (FSK / DTMF)

Αυτή η ρύθμιση γίνεται αυτόματα με την πρώτη κλήση που θα σας γίνει.

Για να αλλάξετε την ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο [DEL/SET] για 3 δευτερόλεπτα.

Σηκώστε και ξανακατεβάστε το ακουστικό. Πατήστε πάλι το πλήκτρο [DEL/SET] για 3 δευτερόλεπτα.

Εναλλακτικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες και να τις επανεισάγετε.

7) Μελωδία για την αναμονή. Με σηκωμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο [HOLD]

και με τα πλήκτρα πάνω / κάτω επιλέξτε μία από τις 16 μελωδίες που υπάρχουν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πλήκτρο REDIAL.

Πατήστε το πλήκτρο REDIAL για να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό.

Κατάλογος εισερχόμενων κλήσεων

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε τα πλήκτρα πάνω / κάτω για να δείτε την λίστα με τις εισερχόμενες κλήσεις (μνήμη 90 αριθμών). Με το πλήκτρο [DIAL] καλείτε τον επιλεγμένο αριθμό. Με το πλήκτρο [DEL/SET] διαγράφετε τον επιλεγμένο αριθμό από την λίστα και πατώντας το πλήκτρο [DEL/SET] για 3 δευτερόλεπτα διαγράφετε όλη την λίστα

Κατάλογος εξερχόμενων κλήσεων

Με σηκωμένο το ακουστικό πατήστε τα πλήκτρα πάνω / κάτω για να δείτε την λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις (μνήμη 8 αριθμών). Με το πλήκτρο [DIAL] καλείτε τον επιλεγμένο αριθμό. Με το πλήκτρο [DEL/SET] διαγράφετε τον επιλεγμένο αριθμό από την λίστα και πατώντας το πλήκτρο [DEL/SET] για 3 δευτερόλεπτα διαγράφετε όλη την λίστα

Πλήκτρο FLASH

Χρησιμοποιείται για μεταβίβαση γραμμών σε τηλεφωνικά κέντρα.

Πλήκτρο HOLD

Πατώντας το πλήκτρο [HOLD] κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας τότε απομονώνετε το μικρόφωνο και ο συνομιλητής σας ακούει μία μελωδία. Πατήστε το ίδιο κουμπί για να ξαναμιλήσετε.

Πλήκτρο MUTE

Πατώντας το πλήκτρο [MUTE] κατά την διάρκεια μιας συνομιλίας τότε απομονώνετε το μικρόφωνο.

Πατήστε το ίδιο κουμπί για να ξαναμιλήσετε.

Πλήκτρο PAUSE.

Το πλήκτρο χρησιμοποιείται για να προκαλέσει μία παύση ανάμερα στους αριθμούς κατά την διάρκεια μιας κλήσης. (χρησιμοποιείται σε τηλεφωνικά κέντρα).

Μνήμες 1 πλήκτρου.

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε ένα πλήκτρο μνήμης (M1, M2, M3) για 3 δευτερόλεπτα.

Θα εμφανιστεί στην οθόνη η φράση “DDRN MEMORY”. Τότε εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό στις μνήμες M1, M2, M3 απλά πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στιγμιαία.

Μνήμες 2 πλήκτρων.

Πατήστε το πλήκτρο [STORE] για 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η φράση “SET 2 TOUCH MEM”.

Μετά πατήστε το πλήκτρο μνήμης που θέλετε να αποθηκευτεί το τηλέφωνο (0,1,2...9). Μετά εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό.

Για να καλέσετε έναν αποθηκευμένο αριθμό στις μνήμες 0,1,2,...9 πατήστε το πλήκτρο [STORE] στιγμιαία και μετά την θέση μνήμης (0,1,2,...9).