

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HT-886FD

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο. Τέλος βάλτε 1 μπαταρία 9V στην κάτω μέρος της συσκευής. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό (πακάκι) 9V στην πίσω μέρος της συσκευής (στην υποδοχή DC 9V Jack).

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE

Επλέξτε στην πίσω μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (T) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση (P).

ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στην πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΟΥ

Με τον διακόπτη VOL επιλέγετε την ένταση της φωνής όταν χρησιμοποιείται ανοιχτή συνομιλία.

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αφού έχετε βάλει τις μπαταρίες (ή έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό) πατήστε το πλήκτρο UP, DOWN και DEL ταυτόχρονα για 6 δευτερόλεπτα.. Άμεσως μετά θα εμφανιστούν στην οθόνη οι λέξεις "ENG" (Αγγλικά), "ESP" (Ισπανικά) και "FRA" (γαλλικά). Πατήστε το πλήκτρο UP και DOWN για την επλογή της γλώσσας και μετά το πλήκτρο DEL.

Μετά θα εμφανιστεί ... "ENTER AREA CODE". Εδώ εισάγετε τον κωδικό της περιοχής σας (1-5 ψηφία) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP και DOWN και τέλος το DEL για επιλογή. Για την Αθήνα ο κωδικός είναι 301 (30 για Ελλάδα και 1 για την Αθήνα)

Μετά θα εμφανιστεί ... "ENTER LONG CODE". Εδώ εισάγετε τον αριθμό για τα υπεραστικά (= '0') χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP και DOWN και τέλος το DEL για επιλογή.

Τέλος ρυθμίζετε την ημερομηνία και την ώρα

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σπάστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SP-PHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Σελίδα -2-

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σπάστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σπάστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΠΛΗΚΤΡΟ PAUSE

Το πλήκτρο PAUSE προκαλεί μία παύση 3.6 δευτερολέπτων.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Καθώς μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD.

ΠΛΗΚΤΡΟ MUTE

Σε περίπτωση που θέλετε να απομονώσετε το μικρόφωνο (για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας) πατήστε το πλήκτρο MUTE.

3. ΜΝΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 13 μνήμες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Σπάστε το ακουστικό. Πατήστε το πλήκτρο STORE. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE. Τέλος πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης (M1, M2, M3, 0, 1, 2, ...9)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ

Σπάστε το ακουστικό και

- 1) πατήστε το πλήκτρο μνήμης (πλήκτρα M1, M2, M3) ή
- 2) πατήστε το πλήκτρο AUTO και το πλήκτρο μνήμης (πλήκτρα 0, 1, 2, ...9)

Σελίδα -3-

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν κάποιος σας καλέσει τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το τηλέφωνο του καλούντος, η ώρα και πιερομπνία κλίσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο αριθμός του καλούντος δεν θα εμφανιστεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

- 1) Η κλίση έγινε από τηλεφωνική εταιρία που δεν προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσεων (θα εμφανιστεί στην οθόνη "UNAVAILBLE")
- 2) Ο καλών έχει "μπλοκάρει" τον αριθμό του. Σε αυτήν την περίπτωση (θα εμφανιστεί στην οθόνη "PRIVATE").
- 3) Δεν έγινε σωστή λήψη του αριθμού (θα εμφανιστεί ή λέξει "ERROR")

ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο κρατάει στην μνήμη του τις τελευταίες 99 κλήσεις που σας έγιναν.

Για να τις δείτε πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN. Για να σβήσετε μία κλήση πατήστε το πλήκτρο DEL 2 συνεχόμενες φορές. Εάν θέλετε να σβήσετε όλη την λίστα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DEL για 6 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε έναν αριθμό πατήστε το πλήκτρο DIAL.