

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΗΤ-9708

## 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στην υποδοχή LINE (στο πίσω μέρος της συσκευής) και συνδέστε επίσης το τηλέφωνο στην υποδοχή PHONE. Τέλος βάλτε 4 μπαταρίες AAA στο κάτω μέρος της συσκευής. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό (πακάκι) 9V στο πίσω μέρος της συσκευής (στην υποδοχή DC 9V Jack).

## ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αφού έχετε βάλει τις μπαταρίες (ή έχετε συνδέσει το τροφοδοτικό) πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα UP, DOWN και DEL/STO για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Τότε θα εμφανιστούν στην οθόνη οι λέξεις "ENG" (Αγγλικά), "SPA" Ισπανικά και "FRA" (γαλλικά). Με τα πλήκτρα UP/DOWN επιλέξτε την γλώσσα που επιθυμείτε και πατήστε το πλήκτρο DEL/STO.

Μετά εισάγετε τον κωδικό της περιοχής σας (3 ψηφία, για Αθήνα 301, για Θεσ/νίκη 031 ή μπορείτε να το αφήσετε σε 000) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP, DOWN και DEL/STO.

Τελός με τον ίδιο τρόπο (με τα πλήκτρα UP, DOWN, DEL/STO) εισάγετε την ώρα και την ημερομηνία.

## 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν κάποιος σας καλέσει τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το τηλέφωνο και το όνομα του καλούντος, καθώς η ώρα και ημερομηνία κλίσης.

## ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η ώρα και το όνομα του καλούντος αποστέλονται από την τηλεφωνική εταιρία. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζεται λάθος ώρα, ή να μην εμφανίζεται καθόλου το όνομα του καλούντος. Σε αυτές τις περιπτώσεις φταίει η τηλεφωνική εταιρία και όχι η συσκευή.

Ο αριθμός του καλούντος δεν θα εμφανιστεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

- 1) Η κλίση έγινε από τηλεφωνική εταιρία που δεν προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσεων (θα εμφανιστεί στην οθόνη "UNAVAILABLE")
- 2) Ο καλών έχει "μπλοκάρει" τον αριθμό του. Σε αυτήν την περίπτωση θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη "PRIVATE".
- 3) Δεν έγινε σωστή λήψη του αριθμού (θα εμφανιστεί η λέξη "LINE ERROR")

## ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΣΕΩΝ

Η συσκευή κρατάει στην μνήμη του τις τελευταίες 99 κλήσεις που σας έγιναν.

Για να τις δείτε πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN. Για να σβήσετε μία κλίση πατήστε το πλήκτρο DEL/STO. Εάν θέλετε να σβήσετε όλη την λίστα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DEL/STO για 6 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε έναν αριθμό πατήστε το πλήκτρο DIAL.

## Σελίδα -2-

## 3. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Επλέξτε με τα πλήκτρα UP / DOWN τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Πατήστε το πλήκτρο COPY. Υπάρχουν 3 τύποι που μπορεί να αποθηκευτεί ο αριθμός.

**1. NORM**=κανονικός. Η συσκευή σε κάθε κλίση θα κάνει 2 ήχους-μππ.

**2. VIP**=σημαντικός. Η συσκευή σε κάθε κλίση θα κάνει 4 ήχους-μππ.

**3. REJ**=ανεπιθύμητος. Η συσκευή απλός εμφανίζει στην οθόνη τον αριθμό χωρίς να κάνει κανέναν θόρυβο

Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι λέξεις NORM-VIP-REJ-ESC. Με τα πλήκτρα UP/DOWN επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να αποθηκευτεί ο αριθμός. Αν επιλέξετε ESC τότε δεν θα εγασταθεί ο αριθμός στην μνήμη.

## ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

Πατήστε το πλήκτρο FILTER. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φράση FILTER ST TIME. Με τα πλήκτρα UP / DOWN ρυθμίστε την ώρα έναρξης του φίλτρου (π.χ. 11:00 το βράδυ). και πατήστε το πλήκτρο DEL/STO.

Τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη η φράση FILTER END TIME. Με τα πλήκτρα UP / DOWN ρυθμίστε την ώρα λήξης του φίλτρου (π.χ. 6:00 το πρωί). και πατήστε το πλήκτρο DEL/STO.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μικρό εικονίδιο με την λέξη FILTER. Σημαίνει ότι έχετε ενεργοποίησει την λειτουργία του φίλτρου κλίσεων. Για να την απενεργοποιήσετε πατήστε το πλήκτρο FILTER μία φορά και το εικονίδιο με την λέξη FILTER θα εξαφανιστεί από την οθόνη.

Όταν το φίλτρο είναι ενεργοποιημένο η συσκευή δεν θα κτυπάει καθόλου για όλα τα τηλέφωνα εκτός αν έχουν καταχορίθει στην μνήμη σας σημαντικά (VIP)

## 4. ΠΛΗΚΤΡΟ MODE

Πατώντας το πλήκτρο MODE θα εμφανίζονται οι λέξεις RCV BANK - NORM BANK - VIP BANK - REJ BANK.

Τώρα στην λίστα κλήσεων θα εμφανίζονται

**1) RCV BANK**=όλες οι εισερχόμενες κλήσεις

**2) NORM BANK**=όλες οι κλήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη σαν NORM

**3) VIP BANK**=όλες οι κλήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη σαν VIP

**4) REJ BANK**=όλες οι κλήσεις που έχουν αποθηκευτεί στην μνήμη σαν REJ