

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HT-9904

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο. Τέλος βάλτε 4 μπαταρίες AAA στην πάνω μέρος της βάσης.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE

Επλέξτε στην κάτω πλευρά του ακουστικού αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (T) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση (P).

ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στην κάτω μέρος της βάσης) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΣΜΑΤΟΣ

Με τον διακόπτη VOLUME (στην κάτω μέρος του ακουστικού) επλέγετε την ένταση του κουδουνίσματος (LO-MI-HI = καμπλί - μεσσαία - υψηλή ένταση)

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αφού έχετε βάλει τις μπαταρίες πατήστε το πλήκτρα UP και DOWN ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά θα εμφανιστούν στην οθόνη οι λέξεις "ENG" (Αγγλικά), "ESP" Ισπανικά και "FRA" (γαλλικά). Πατήστε το πλήκτρο UP και DOWN για την επλογή της γλώσσας και μετά το πλήκτρο DEL.

Μετά θα εμφανιστεί ... "ENTER AREA CODE". Εδώ εισάγετε τον κωδικό της περιοχής σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP και DOWN και τέλος το DEL για επλογή. Για την Αθήνα ο κωδικός είναι 301 (30 για Ελλάδα και 1 για την Αθήνα)

Αμέσως μετά ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα και τέλος ρυθμίστε το CONTRAST (αντίθετο) της οθόνης του ακουστικού (χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα UP και DOWN καθώς και το πλήκτρο DEL για επλογή)

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σπκώστε το ακουστικό. Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό. Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

Σελίδα -2-

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΠΛΗΚΤΡΟ MUTE

Σε περίπτωση που θέλετε να απομονώσετε το μικρόφωνο (για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας) πατήστε το πλήκτρο MUTE.

3. ΜΝΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 13 μνήμες.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Σηκώστε το ακουστικό. Πατήστε το πλήκτρο STORE. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE. Τέλος πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης (M1, M2, M3, 0, 1, 2, ...9)

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ

Σηκώστε το ακουστικό και

- 1) πατήστε το πλήκτρο μνήμης (πλήκτρα M1, M2, M3) ή
- 2) πατήστε το πλήκτρο AUTO και το πλήκτρο μνήμης (πλήκτρα 0, 1, 2, ...9)

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν κάποιος σας καλέσει τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το τηλέφωνο του καλούντος, η ώρα και ημερομηνία κλήσης καθώς επίσης και το όνομα (αν αποσταλλεί από το δίκτυο)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο αριθμός του καλούντος δεν θα εμφανιστεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

- 1) Η κλήση έγινε από τηλεφωνική εταιρία που δεν προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης κλήσεων (θα εμφανιστεί στην οθόνη "UNAVAILABLE")
- 2) Ο καλών έχει "μπλοκάρει" τον αριθμό του. (θα εμφανιστεί στην οθόνη "PRIVATE".)
- 3) Δεν έγινε σωστή λήψη του αριθμού (θα εμφανιστεί η λέξη "LINE ERROR")

ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΣΕΩΝ

Το τηλέφωνο κρατάει στην μνήμη του τις τελευταίες 50 κλήσεις που σας έγιναν.

Για να τις δείτε πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN. Για να σβήσετε μία κλήση πατήστε το πλήκτρο DEL. Εάν θέλετε να σβήσετε όλη την λίστα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DEL για 3 δευτερόλεπτα. (Πατήστε πάλι το πλήκτρο DEL όταν εμφανιστεί στην οθόνη η επιβεβαίωση DEL CALL? ή DEL ALL CALL?)

Για να καλέσετε έναν αριθμό πατήστε το πλήκτρο DIAL.