

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-330

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE

Επλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήστε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζεται το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στο πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε στην κλήση σημειώστε στην δεξιά μεριά της συσκευής τονικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SP-PHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σημειώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από τη τηλεφωνική δίκτυο) πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σημειώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

Σελίδα -2-

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιήσται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

MNEMEΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 13 μνήμες (πλήκτρα M1,M2,M3/0..9)

ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ MNHMH

- Σημειώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο STORE.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη.
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης. (πλήκτρα M1,M2,M3/0..9)
- Κατεβάστε το ακουστικό

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ M1/M2/M3

- Σημειώστε το ακουστικό.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα M1/M2/M3

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ 0..9

- Σημειώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο AUTO
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0..9

ΠΛΗΚΤΡΟ PAUSE (παύσης)

Το πλήκτρο pause σημειώνεται σε περιπτώσεις που έχετε συνδέστε το τηλέφωνο στην τηλεφωνική κέντρο και θέλετε να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στην μνήμη. Δημιουργεί μία παύση 3,6 δευτερολέπτων ανάμεσα στα ψηφία του αριθμού (Πχ θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό 1234567, και για να πάρετε εξωτερική γραμμή από τη τηλεφωνική κέντρο χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο '0' και να περιμένετε για λίγο μέχρις ότου ακούσετε τον ίχο κλήσης. Για να αποθηκέυσετε αυτόν τον αριθμό θα αποθηκεύσετε τον αριθμό 0-PAUSE-1234567 στην μνήμη)