

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-550

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υπόδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TONE/PULSE

Επιλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήστε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επιλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζεται το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στο πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε στην κλήση πατήστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SP-PHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

Σελίδα -2-

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιίται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ANAMONH

Καθλως μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD

MNΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 10 μνήμες (πλήκτρα 0..9)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ MNHMH

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο STORE.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη.
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης. (πλήκτρα 0..9)
- Κατεβάστε το ακουστικό

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο AUTO
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0..9