

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-910

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με την μικρόφωνο. Τέλος βάλτε 3 μπαταρίες AAA στην κάτω μέρος της συσκευής.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE

Επιλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήστε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επιλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση που δεν θέλετε να κουδουνίζεται το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκεται στην πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε στην κλήση απαγγέλτε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομοιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομοιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SP-PHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομοιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομοιλία). Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από την τηλεφωνική δίκτυο) πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΠΛΗΚΤΡΟ PAUSE

Το πλήκτρο PAUSE προκαλεί μία παύση 3.6 δευτερολέπτων

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Καθλως μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD.

Σελίδα -2-

ΠΛΗΚΤΡΟ MUTE

Σε περίπτωση που θέλετε να απομονώσετε το μικρόφωνο (για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας) πατήστε το πλήκτρο MUTE.

3. ΦΡΑΓΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Γυρίστε το κλειδί στην θέση Off. Πατήστε το πλήκτρο STORE και μετά το πλήκτρο KEY Πληκτρολογείστε τον αριθμό από τον οποίον θα απαγορεύεται να ξεκινάνε οι αριθμοί που καλείτε χωρίς την χρήση κλειδιού. Ξαναπατήστε το πλήκτρο STORE. (πχ για να απαγορέψετε κλίσεις σε κινητά κάντε τα εξής: STORE-KEY-09-STORE)

4. ΜΝΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 30 μνήμες (πλήκτρα M1..M30)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Πατήστε το πλήκτρο STORE. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης (πλήκτρα M1..M15 ή το πλήκτρο M16-M30 και ένα από τα πλήκτρα μνήμης (M01/16..M15/30).

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο AUTO & ένα από τα πλήκτρα μνήμης (πλήκτρα M1..M15 ή το πλήκτρο M16-M30 και ένα από τα πλήκτρα μνήμης (M01/16..M15/30).

ΠΛΗΚΤΡΟ SEARCH

Με το πλήκτρο SEARCH βλέπετε ποιον αριθμό περιέχουν οι μνήμες

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΞΥΠΗΝΗΤΗΡΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

ΡΟΛΟΙ

Πατήστε το πλήκτρο STORE μετά το πλήκτρο CLOCK. Πληκτρολογήστε μίνα, πημερομηνία, ώρα, λεπτά & με τα πλήκτρα */# ρυθμίστε πμ/μμ. Τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

ΞΥΠΗΝΗΤΗΡΙ

Πατήστε το πλήκτρο STORE μετά το πλήκτρο ALARM. Πληκτρολογήστε ώρα, λεπτά & με τα πλήκτρα */# ρυθμίστε πμ/μμ. Τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το χρονόμετρο. Πατώντας το πλήκτρο TIMER το χρονόμετρο σταματάει. Για να εμφανιστεί πάλι η ώρα πατήστε το πλήκτρο CLOCK

ΠΛΗΚΤΡΟ RESET

Σε περίπτωση που μπλοκάρει η συσκευή πατήστε το πλήκτρο Reset