

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-930

Σελίδα -2-

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο. Τέλος βάλτε 3 μπαταρίες AAA στο κάτω μέρος της συσκευής

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΟΝΕ/PULSE

Επιλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επιλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στο πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΠΛΗΚΤΡΟ PAUSE

Το πλήκτρο PAUSE προκαλεί μία παύση 3.6 δευτερολέπτων

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Καθώς μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Σε περίπτωση που θέλετε να απομονώσετε το μικρόφωνο (για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας) πατήστε το πλήκτρο MUTE. Για να του ξαναμιλήσετε, πατήστε πάλι το πλήκτρο MUTE.

ΠΛΗΚΤΡΟ P-T

Το πλήκτρο P-T μετατρέπει προσωρινά από τονικό σε παλμικό

3. ΦΡΑΓΕΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Γυρίστε το κλειδί στην θέση Off. Πατήστε το πλήκτρο STORE και μετά το πλήκτρο KEY Πληκτρολογήστε τον αριθμό από τον οποίον θα απαγορεύεται να ξεκινάνε οι αριθμοί που καλείτε χωρίς την χρήση κλειδιού. Ξαναπατήστε το πλήκτρο STORE. (πχ για να απαγορεύσετε κλήσεις σε κινητά κάντε τα εξής: STORE-KEY-09-STORE)

4. ΜΝΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 30 μνήμες (πλήκτρα M1,M2,M3,M4,M5/06..30)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

Πατήστε το πλήκτρο STORE. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης (πλήκτρα M1,M2,M3,M4,M5/06..30). Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη. Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ M1/M2/M3/M4/M5

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε ένα από τα πλήκτρα M1/M2/M3/M4/M5

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ 06..30

Σηκώστε το ακουστικό, πατήστε το πλήκτρο AUTO & ένα από τα πλήκτρα 06..30

ΠΛΗΚΤΡΟ SEARCH

Με το πλήκτρο SEARCH βλέπετε ποιον αριθμό περιέχουν οι μνήμες

5. ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΕΥΠΗΝΗΤΗΡΙΟΥ/ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ ΡΟΛΟΙ

Πατήστε το πλήκτρο STORE μετά το πλήκτρο CLOCK. Πληκτρολογήστε μήνα, ημερομηνία, ώρα, λεπτά & με τα πλήκτρα */# ρυθμίστε πμ/μμ. Τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

ΕΥΠΗΝΗΡΗΤΙ

Πατήστε το πλήκτρο STORE μετά το πλήκτρο ALARM. Πληκτρολογήστε ώρα, λεπτά & με τα πλήκτρα */# ρυθμίστε πμ/μμ. Τέλος πατήστε ξανά το πλήκτρο STORE

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Πατήστε το πλήκτρο TIMER. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το χρονόμετρο. Πατώντας το πλήκτρο TIMER το χρονόμετρο σταματάει. Για να εμφανιστεί πάλι η ώρα πατήστε το πλήκτρο CLOCK