

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Το **multitel** μπορεί να προγραμματιστεί είτε με την ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΡΕΣΗ, είτε βρίσκοντας τον κωδικό της μάρκας της συσκευής σας από τον κατάλογο.

Εγκατάσταση με τον κωδικό

- Βρείτε από την λίστα ποιος κωδικός αντιστοιχεί στην δικιά σας συσκευή (πχ για Philips = 102)
- Πατήστε το πλήκτρο (3) DEVICE SELECT έως ότου το λαμπάκι (1) δείχνει στην συσκευή που θέλετε (TV=Τηλεόραση / VCR=Video / SAT=δορυφορικά).
- Πατήστε το πλήκτρο CODE
- Εισάγετε τον τριψήφιο αριθμό (πχ 102)

Πολλές μάρκες έχουν περισσότερους από έναν κωδικούς. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί ο πρώτος δοκιμάστε και τους υπόλοιπους.

Εαν δεν λειτουργεί κανένας δοκιμάστε την αυτόματη εύρεση.

Εάν ο κωδικός είναι έγκυρος, η ενδεικτική λυχνία (LED) θα αναβοσβήσει 4 φορές

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΥΡΕΣΗ

- Ανοίξτε την συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε.
- Πατήστε το πλήκτρο (3) DEVICE SELECT έως ότου το λαμπάκι (1) δείχνει στην συσκευή που θέλετε.
- Πατήστε το πλήκτρο CODE.
- Σημαδέψτε με το **multitel** την συσκευή.
- Πατήστε το πλήκτρο < ψ > και κρατήστε το πατημένο μέχρι να κλείσει η συσκευή ή στην περίπτωση Video γίνει κάποια αλλαγή.

Αφού περάσουν όλοι οι κωδικοί του **multitel** τότε το LED θα αναβοσβήσει 2 φορές.

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ **multitel**

- Επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το πλήκτρο (3) DEVICE SELECT.
- Τα πλήκτρα F1/F2/F3/F4 είναι έξτρα πλήκτρα που περιέχουν λειτουργίες που δεν υπάρχουν στα υπόλοιπα πλήκτρα του **multitel**.

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ

Για να δείτε ποιος είναι ο κωδικός της συσκευής σας

- Επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να με το πλήκτρο (3) DEVICE SELECT.

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο CODE.

Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει σε κάθε νούμερο από τα 3 ψηφία.

- Το μηδέν χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη αναλαμπή.

- Ανάμεσα στα ψηφία υπάρχει παύση 2 δευτερολέπτων.

Όταν αλλάζετε μπαταρίες, το **multitel** κρατάει στην μνήμη του, τους κωδικούς περίπου για 10 λεπτά