

**1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (περιλαμβάνεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τπλέφωνο. Τέλος βάλτε 3 μπαταρίες AA στο κάτω μέρος της συσκευής. Επίσης μπορείτε να συνδέσετε ένα τροφοδοτικό (πακάκι) 9V στο πίσω μέρος της συσκευής (στην υποδοχή (DC 12V)

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MODE (T=TONE/P=PULSE)**

Επλέξτε στην πίσω μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιείτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (T) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση (P).

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RINGER LO/HI**

Για δυνατό χτύπο κουδουνίσματος γυρίστε τον διακόπτη στην θέση HI

**ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το έτος (π.χ. 2001). Με τα πλήκτρα UP, DOWN ρυθμίζετε το έτος. Για επιβεβαίωση πατήστε το πλήκτρο DELETE. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και ρυθμίστε Μήνα, Ημερομηνία και ώρα.

Μετά θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LOCAL - - - - για να ρυθμίσετε τον κωδικό της πόλης σας. Η μνήμη χωράει μέχρι 5 ψηφία. Αν ο κωδικός έχει λιγότερα από 5 ψηφία (π.χ. 210) προγραμματίστε μόνο αυτά τα ψηφία (π.χ. 210- -).

Σε όλες τις άλλες επιλογές πατήστε το πλήκτρο DELETE μέχρι να φτάσετε στο τέλος του προγραμματισμού.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)**

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BACK μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ώρα αφύπνισης. Με τα πλήκτρα UP, DOWN ρυθμίζετε την ώρα. Με το πλήκτρο BACK επιβεβαιώνετε τον προγραμματισμό. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η λέξη ALARM σημαίνει ότι η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. Πατώντας το πλήκτρο BACK στιγμιαία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την αφύπνιση.

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΥΠΝΟΥ**

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε το πλήκτρο HOLD για 3 δευτερόλεπτα. Επλέξτε πόση ώρα θέλετε να μην σας ενοχλούν με τα πλήκτρα UP / DOWN (01-23) και πατήστε το πλήκτρο DELETE. Για να ακυρώσετε την ώρα ύπνου πατήστε το πλήκτρο HOLD. Κατά την διάρκεια του ύπνου δεν θα χτυπάει το τπλέφωνο όταν σας καλούνε (εκτός αν η κλήση γίνεται όταν σας καλεί κάποιος αριθμός που έχει αποθηκευτεί ως VIP)

**ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΝΗΣ**

Κατά την διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης πατήστε το πλήκτρο VOL +/- για αύξηση ή ελάττωση της έντασης της φωνής.

**2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ****ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ**

Μόλις έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τπλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SP-PHONE)

**ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ**

Σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

Επίσης μπορείτε να πληκτρολογείτε πρώτα τον αριθμό και μετά πατήστε το πλήκτρο SP-PHONE

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ**

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

**ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH**

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

**ΠΛΗΚΤΡΟ PAUSE**

Το πλήκτρο PAUSE δημιουργεί μία παύση 3.6 δευτερολέπων.

**ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ**

Καθώς μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD. Κατά την διάρκεια της μουσικής με τα πλήκτρα UP/DOWN μπορείτε να επλέξετε την επιθυμητή μελωδία.

**ΛΙΣΤΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο REDIAL για να δείτε τις τελευταίες 8 εξερχόμενες κλήσεις που έγιναν από το τπλέφωνο. Πατώντας το πλήκτρο DELETE διαγράφετε την εξερχόμενη κλήση. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο DELETE για 2 δευτερόλεπτα διαγράφετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις

**3. ΜΝΗΜΕΣ**

Το τπλέφωνο διαθέτει συνολικά 18 μνήμες.

**ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ**

Με κατεβασμένο το ακουστικό πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη ddm. Πατήστε το πλήκτρο μνήμης άλλη μία φορά. Μετά πληκτρολογείτε το νούμερο και συνεχίστε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες μνήμες

## **Σελίδα -3-**

### **ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ**

Σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το πλήκτρο μνήμης (πλήκτρα M1..M18).

### **4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Όταν κάποιος σας καλέσει τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το τηλέφωνο του καλούντος, η ώρα και ημερομηνία κλήσης.

### **ΛΙΣΤΑ ΚΛΗΣΕΩΝ**

Για να δείτε τις τελευταίες πατήστε τα πλήκτρα UP / DOWN. Για να σβήσετε μία κλήση πατήστε το πλήκτρο DELETE. Εάν θέλετε να σβήσετε όλη την λίστα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DELETE για 2 δευτερόλεπτα.

Για να καλέσετε έναν αριθμό πατήστε το πλήκτρο BACK.

Εάν θέλετε να κάνετε κάποιον αριθμό VIP επιλέξτε τον με τα πλήκτρα UP/DOWN και πατήστε το πλήκτρο VIP. Για να απενεργοποιήσετε το VIP σε κάποιον VIP αριθμό, πρώτα επιλέξτε τον και μετά πατήστε το πλήκτρο VIP. Όταν ένας αριθμός είναι VIP τότε θα εμφανίζετε η λέξη VIP στην οθόνη. Οι αριθμοί VIP χρησιμοποιούνται όταν έχετε ρυθμίσει την συσκευή σας σε ώρα ύπνου τότε μόνο το τηλέφωνο θα κουδουνίζει μόνο όταν σας καλεί ένας αριθμός που είναι VIP.