

# **Προγραμματισμός ΜΑ-80**

## **1. Προγραμματισμός κωδικού**

Μόλις βγάλετε και επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας.

Απλά τοποθετείστε την μπαταρία και εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό. Ο κωδικός δεν θα πρέπει να ξεκινάει με [0].

## **2. Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού**

Ο εντοπιστής έχει 3 μνήμες τηλεφώνων.

Για τον προγραμματισμό των αριθμών πατήστε:

1η μνήμη [\*] + [1] + [Αριθμός τηλεφώνου έως 16 ψηφία] + [\*]

2η μνήμη [\*] + [2] + [Αριθμός τηλεφώνου έως 16 ψηφία] + [\*]

3η μνήμη [\*] + [3] + [Αριθμός τηλεφώνου έως 16 ψηφία] + [\*]

## **3. Ηχογράφιση μυνήματος**

Πατήστε τα πλήκτρα [#] + [1] + [#].

Θα ανάψει το φωτάκι ένδειξης χαμηλής μπαταρίας.

Πείτε το μύνημα προς ηχογράφηση (6 δευτερόλεπτα)

## **4. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση σειρήνας**

Απενεργοποίηση σειρήνας: [\*] + [9] + [\*]

Ενεργοποίηση σειρήνας: [#] + [9] + [#]

## **5. Λειτουργία**

Ενεργοποίηση συναγερμού: Πατήστε [0]. Θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης.

Ο συναγερμός θα ενεργοποιηθεί σε 30 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση συναγερμού: Πατήστε τον 4ψήφιο κωδικό για απενεργοποίηση.