

ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟ	ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟ	ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟ
AKAI	006	LOEWE OPTA	009	SELECO	016
BLAUPUNKT	021	MIVAR	036	SHARP - JVC	032
BRIONVEGA	034	NORDMENDE	007	SIEMENS	021
CGE - IMPERIAL	014	PANASONIC	021	SINUDYNE	010
DAEWOO	006	PHILCO	014	SONY	031
FORMENTI	013	PHILIPS	011	TELEFUNKEN	007
GRUNDIG	021	SABA	007	THOMSON	007
HITACHI	003	SAMSUNG	012	THORN FERGUSON	000
ITT/NOKIA	002	SANYO	015	TOSHIBA	032

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σας, παρακαλούμε εισάγετε 2 μπαταρίες 1,5V (LR03-AAA) αλκαλικές με την σωστή πολικότητα +/- . Για σωστή χρήση του τηλεχειριστηρίου για μερικές συσκευές όπως TV-VCR-SAT-DTT-DVD, είναι απαραίτητο να απομνημονεύσετε την διαδικασία.

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ:

Εάν η μάρκα της τηλεόρασης σας υπάρχει μέσα στη λίστα που σας έχει δοθεί , τότε μπορείτε να ξεκινήσετε την διαδικασία του Ψαξίματος μάρκας για λειτουργία (μέσω της λίστας). Για όλες τις άλλες μάρκες και συσκευές όπως VCR - SAT - DTT DVD, χρησιμοποιήστε το αυτόματο ψάξιμο.

ΨΑΞΙΜΟ ΜΑΡΚΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Μέσω λίστας)

- 1- Ανοίγετε την τηλεόραση σας.
 - 2- Επιλέξτε TV1 ή TV2 χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .
 - 3- Βρείτε τον τριψήφιο ή τετραψήφιο κωδικό που ανταποκρίνεται στη μάρκα της τηλεόρασής σας από την λίστα (π.χ. Philips μάρκα και κωδικός 011).
 - 4- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να ανάψει το ενδεικτικό λαμπτάκι LED και τότε εισάγετε τον κωδικό με τα 3 ή 4 ψηφία μέσω των αριθμητικών πλήκτρων, το λαμπτάκι θα παραμένει ανοικτό. Επατήστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο και κρατήστε το τηλεχειριστήριο απευθείας στην τηλεόρασή σας. Το ενδεικτικό λαμπτάκι αρχίζει να αναβοσβήνει για να δείξει ότι άρχισε το αυτόματο ψάξιμο έχει αρχίσει.
 - 5- Οταν η τηλεόραση κλείσει πατήστε αμέσως οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει το ψάξιμο.
 - 6- Τώρα ο κωδικός της μάρκας έχει αποθηκευτεί στο τηλεχειριστήριό σας. Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ελέγχετε αν δουλεύουν καλά όλες οι λειτουργίες. Εάν δεν δουλεύουν καλά όλες οι λειτουργίες τότε γυρίστε στο βήμα 4 και επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι όλα τα πλήκτρα να δουλεύουν σωστά.
- Σε περίπτωση που δεν έχετε καλό αποτέλεσμα με το ψάξιμο της μάρκας ξεκινήστε το αυτόματο ψάξιμο για όλους τους κωδικούς και μάρκες.

Ανοίξτε την συσκευή που θέλετε. (TV, SAT, VCR, HI-FI κλπ.)

Σε περίπτωση του VCR ή HI-FI ανοίξτε τη συσκευή και εισάγετε κασέτα ή CD.

1-Διαλέξτε την αντίστοιχη συσκευή (π.χ. TV, VCR, SAT,...) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SELECT** (Π.χ. Για TV : TV1, TV2, για SAT : SAT)

2-Πατήστε το πλήκτρο ?

3-Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι το ενδεικτικό λαμπάκι αναβοσβήσει 2 φορές.

4-Κρατήστε το τηλεχειριστήριο σας απευθείας στη συσκευή που θέλετε, ΑΦΗΣΤΕ το πλήκτρο . Αφού σβήσει το ενδεικτικό λαμπάκι, θα ξεκινήσει το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΑΞΙΜΟ.

5-Όταν η συσκευή που είναι υπό τεστ κλείσει (π.χ. η τηλεόρασή σας), πατήστε ΑΜΕΣΩΣ οποιοδήποτε πλήκτρο.

6-Ο κωδικός έχει αποθηκευτεί στη μνήμη και το ενδεικτικό λαμπάκι θα αναβοσβήσει 4 φορές.

7-ΑΝΟΙΞΤΕ την συσκευή σας και ελέγχτε αν δουλεύουν καλά όλες οι λειτουργίες. Εάν δεν δουλεύουν καλά όλες οι λειτουργίες πηγαίνετε στο βήμα (2) και ξεκινήστε πάλι τη διαδικασία ψαζίματος μέχρι να βρείτε το σωστό κωδικό.

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Είναι δυνατόν να αναγνωρίσετε το κωδικό που έχει προγραμματιστεί σε μία από της 5 συσκευές.

1-Πατήστε το πλήκτρο **SELECT** και διαλέξτε τη συσκευή με ένα άγνωστο κωδικό.

2-Πρώτα πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **SHIFT** και τότε πατήστε το πλήκτρο ? M ή φορά.

Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε πόσες φορές θα αναβοσβήσει σε κάθε ένα από τα 3 ή 4 ψηφία του κωδικού.

- Υπολογίστε ότι το μικρό flash δείχνει το νούμερο των ψηφίων.

- Το μηδέν εμφανίζεται με ένα μακρύ flash.

- Ανάμεσα στα ψηφία υπάρχει μια παύση 2 δευτερολέπτων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : CODE = 107

1 μικρό flash - παύση - 1 μεγάλο flash - παύση - 7 μικρά flashes.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : CODE = 1005

1 μικρό flash παύση - 1 μεγάλο flash - παύση - 1 μεγάλο flash - παύση - 5 μικρά flashes.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 5 ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1-Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **SELECT** διαλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προγραμματίσετε (π.χ. TV, VCR, SAT,...) το ενδεικτικό λαμπάκι LED θα δείξει ποιά συσκευή έχετε διαλέξει.

2-Πατήστε το πλήκτρο ?

3-Εισάγετε τον 3ψήφιο ή 4ψήφιο κωδικό της συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.