

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

TFS-104D/106D/108D

Η συσκευή αυτή σας επιτρέπει να συνδέσετε μία εξωτερική σε τέσσερις έως οκτώ εσωτερικές γραμμές(ανάλογα το μοντέλο). Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούται εξωτερική γραμμή μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν ενδοεπικοινωνία.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να τοποθετηθεί σε καθαρό και ξηρό μέρος και να μην έχει άμεση επαφή με τον ήλιο. Επίσης συνίσταται να είναι μακριά από συσκευές όπως μοτέρ, τροφοδοτικά κτλ.

Συνδέετε την εξωτερική γράμμη στην υποδοχή exit και τις εσωτερικές στις υποδοχές 801 ,802 κτλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

- Όλοι οι προγραμματισμοί γίνονται από την τηλεφωνική συσκευή που έχει συνδεθεί στην θύρα 801.
- Οι εντολές πρέπει να δίνονται με τονικό σύστημα.
- Μόλις τελειώσετε τον προγραμματισμό, αν είναι σωστός θα ακούσετε το σήμα επιβεβαίωσης(μία φορά μεγάλη διάρκεια) αλλιώς θα ακούσετε τρία σήματα μικρής διάρκειας.

Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόματα αν έχετε συνδέσει εξωτερική γραμμή. Ετσι αν υπάρχει μπορείτε από μία εσωτερική γραμμή να κάνετε εξωτερική κλήση, ενώ αν δεν έχετε, σηκώνοντας το ακουστικό ακούτε το σήμα για εσωτερική ενδοεπικοινωνία.

Όταν πέσει το ρεύμα οι προγραμματισμοί που έχετε κάνει δεν σβήνονται.

Για να πάρετε τηλέφωνο σηκώνετε το ακουστικό και η γραμμή βγαίνει αμέσως, Λεν χρειάζετε να πάρετε πρώτα το 0.

Για να πάρετε ένα τηλέφωνο και να το μεταφέρετε σε άλλη εσωτερική γραμμή σηκώνετε το ακουστικό παίρνετε το νούμερο και αφού γίνει η σύνδεση πατάτε # * και το νούμερο της εσωτερικής γραμμής που θέλετε να γίνει η μεταφορά της κλήσης (πχ. 808)

Φραγές Εξερχόμενων κλήσεων

Από το σύστημα μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

1. Να μην μπορεί να γίνει καμία κλήση από την εσωτερική 80n(n=1 εως 8. Είναι η εσωτερική γραμμή που θέλουμε να μην μπορεί να κάνει εξερχόμενες κλήσεις). Για την ρύθμιση αυτή πατάτε *#n10.
- 2.Να μην μπορεί να γίνει κλήση τοπική ή διεθνής από την εσωτερική γραμμή 80n. Πατάτε *#4n20
- 3.Να μην μπορεί να γίνει διεθνής κλήση από την εσωτερική γραμμή 80n. Πατάτε *#4n30
- 4.Να μην μπορεί να γίνει κλήση από την εσωτερική γραμμή 80n σε νούμερα που αρχίζουν από α (πχ 9, ροζ γραμμές κτλ).Πατάτε *#5na0. Επίσης πατάτε *7nabcd, *#7nabc#, *#7nab## όταν θέλετε να προγραμματίσετε φραγή στην εσωτερική γραμμή 80n , σε τηλέφωνα που αρχίζουν από τετραψήφιο, τριψήφιο ή διψήφιο αριθμό που εσείς ορίζετε (abcd,abc,ab αντίστοιχα. πχ. κινητά μόνο cosmote 697)

Για να σβήσετε τις φραγές που έχετε προγραμματίσει πατάτε *# 4n00 για τις ρυθμίσεις 1-3 ή *#5n00 για τις ρυθμίσεις 4. Η είναι η εσωτερική γραμμή (1-8) που θα ακυρώσετε τις φραγές.

Βάζοντας περιορισμούς στην διάρκεια των κλήσεων.

Πατάτε *#3nab (ab=1 έως 99). Για να ακυρώσετε την ρύθμιση αυτή πατάτε *#3n00.

Ετσι μπορείτε να ελέγξετε μέχρι πόση ώρα θα μιλάει κάθε εσωτερική γραμμή (πχ. αν θέλετε η εσωτερική γραμμή 802 να μιλάει μέχρι 5 λεπτά πατάτε *#3205. Για να ακυρώσετε την ρύθμιση πατάτε *#3200

Για να δώσετε προτεραιότητα στην εξωτερική γραμμή ακομα και αν είναι κατειλλημένη από την εσωτερική 801 πατάτε το 999.

Εισερχόμενες κλήσεις

Υπάρχουν δύο δυνατότητες. Να απαντώνται αυτόματα ή μη. Για να απαντώνται αυτόματα πατάτε *#2000. Αυτός που έχει πάρει τηλέφωνο αφού ακούσει το ηχογραφημένο μήνυμα(βλ. παρακάτω), σε 30 δευτερόλεπτα πρέπει να πατήσει την εσωτερική γραμμή που θέλει να μιλήσει αλλιώς θα κλείσει η γραμμή. Για να απαντάται εσείς τις εισερχόμενες κλήσεις πατάτε *#2100. Σε αυτή την περίπτωση θα χτυπάνε όλες οι εσωτερικές γραμμές και όποιος θέλει απαντάει. Για να μην χτυπάει σε όλες τις γραμμές μπορείτε να το ρυθμίσετε πατώντας *#1n10 (π είναι η εσωτερική γραμμή που δεν θέλετε να χτυπάει. *#1n00 για ακύρωση). πχ.αν θέλετε να χτυπάει μόνο στην 801 τότε πρέπει να πατήσετε *#1210 να ακούσετε το σήμα επιβεβαίωσης , *#1310, και με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις υπόλοιπες εσωτερικές γραμμές. Υπάρχει η δυνατότητα να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση από εσωτερική γραμμή που δεν χτυπάει το τηλέφωνο, πατώντας το νούμερο 7.

Μεταφορά εισερχόμενων κλήσεων μεταξύ εσωτερικών γραμμών.

Απλά πατάτε το νούμερο της εσωτερικής γραμμής που θέλετε να μεταφέρετε την εισερχόμενη κλήση.

π.χ. από την εσωτερική γραμμή A στην εσωτερική γραμμή B.

Από τον A παίρνετε τον B μιλάτε και αν θέλει να μιλήσει ο B, κατεβάζει το ακουστικό ο A και μεταφέρετε η γραμμή, Αν ο B δεν θέλει να μιλήσει κατεβάζει το ακουστικό ο B και η γραμμή επιστρέφει. Όση ώρα μιλάει ο A με τον B αυτός που περιμένει στην εξωτερική γραμμή ακούει μουσική. Αν ο B δεν το σηκώνει σε 20" η γραμμή επιστρέφει στον A. Για να γίνει μεταφορά χωρίς να μιλήσει καθόλου ο A με τον B μόλις τον πάρει τηλέφωνο κατεβάζει το ακουστικό.Αν ο B δεν απαντά μετά από 20" η γραμμή επιστρέφει στον A και αν δεν το σηκώνει μετά από 30" θα κλείσει η γραμμή.

Ηχογραφημένο μήνυμα για αυτοματοποιημένες απαντήσεις

Από το τηλέφωνο της θύρας 801, μπορείτε να ηχογραφήσετε το μήνυμα που θα απαντάει αυτόματα σε εισερχόμενες κλήσεις. Σηκώνετε το ακουστικό πατάτε *#2200 ακούτε ένα σήμα και μπορείτε πείτε το μήνυμα σας μέχρι το επόμενο σήμα (μετά από 8 δευτερόλεπτα) Για να το ακούσετε πατάτε *#2300. Αν δεν σας αρέσει με την ίδια διαδικασία μπορείτε να το ξαναγράψετε και διαγράψετε το παλαιό.

Πατώντας *#2400 ακούτε μια μουσική για να μπορέσετε να καταλάβετε την ποιότητα του ήχου του τηλεφώνου σας. Σας προτείνουμε το μήνυμα να μην το γράφετε από λειτουργία handsfree για καλύτερη ηχογράφηση.

Ενδοεπικοινωνία

Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα και όταν ένα τηλέφωνο μιλαει με εξωτερική γραμμή, δύο εσωτερικές να μιλήσουν μεταξύ τους. Για μια εσωτερική κλήση από οποιαδήποτε γραμμή πατάτε * και το νούμερο του τηλεφώνου που θέλετε να μιλήσετε (πχ. *804)

Για να ακυρώσετε όλες σας τις ρυθμίσεις πατήστε *#6000

Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Χειροκίνητη απάντηση

Χτυπάνε όλες οι γραμμές

Χωρίς φραγές και χρονικούς περιορισμούς

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ