

## ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ TIMMY-6B

Γυρίστε το κλειδί προς τα αριστερά και σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα.

### 1) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Πλήκτρο	Λειτουργία
ALL-RESET	Διαγραφή και επαναπρογραμματισμός όλων των δεδομένων
P	Πλήκτρο προγραμματισμού (κρατήστε το πατημένο για 3 δευτ.)
+ / PRINT	Αύξηση κατά 1 /ή πατήστε το για 3 δευτ. για εκτύπωση
- / RESET	Μείωση κατά 1 /ή πατήστε το για 3 δευτ. για επαναφορά-reset
ENTER	Επιβεβαίωση-Αποθήκευση επιλογής
C	Ακύρωση επιλογής
ENTER + C	Αύξηση κατά 1 λεπτό της ώρας του μηχανισμού

Κατά τον προγραμματισμό:

IN1	Για καθορισμό ημερομηνίας/ώρας
OUT2	Για καθορισμό αλλαγή ημέρας
IN3	Για καθορισμό “σινιάλου” ειδοποίησης
OUT4	Για καθορισμό χρώματος εκτύπωσης
IN5	Για καθορισμό της θέσης IN/OUT (είσοδος/έξοδος εργαζομένου)
OUT6	Για καθορισμό διάρκειας & μελωδίας του “σινιάλου” ειδοποίησης
IN1 + OUT2	Για καθορισμό γραμμή εκτύπωσης ημερομηνίας

Διακόπτης

IN/OUT Manual Mode	ON: Θέση λειτουργίας OFF: Θέση προγραμματισμού
Surface Detection	ON: Ανίχνευση σωστής πλευράς κάρτας (μόνο για ειδικές κάρτες) OFF: Μή ανίχνευση σωστής πλευράς (προτεινόμενη επιλογή)

### 2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Πατήστε το πλήκτρο P για 3 δευτερόλεπτα

Εισάγετε τον κωδικό (χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα +/ , -/ , Enter).

Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 1234

Πλήκτρο	Λειτουργία
ALL-RESET	Διαγραφή και επαναπρογραμματισμός όλων των δεδομένων

Πατήστε ένα από τα πλήκτρα IN1, OUT2, IN3... OUT6 ή μαζί τα πλήκτρα IN1 + OUT2 για να κάνετε τον επιθυμητό προγραμματισμό (δείτε συνοπτικά πιο πάνω τι προγραμματίζετε με κάθε πλήκτρο)

α) IN1 (Για καθορισμό ημερομηνίας/ώρας)

- Επιλέξτε το έτος (+/ ή -/) και πατήστε Enter
- Επιλέξτε τον μήνα (+/ ή -/) και πατήστε Enter
- Επιλέξτε την ημερομηνία (+/ ή -/) και πατήστε Enter
- Με τον ίδιο τρόπο επιλέξτε ώρα και λεπτό (για ακύρωση πατήστε το πλήκτρο C)

β) OUT2 (Για καθορισμό αλλαγή ημέρας)

- Επιλέξτε την ώρα και λεπτό που γίνεται αλλαγή ημέρας.  
(προτεινόμενη ρύθμιση 00:00)

γ) IN3 (Για καθορισμό “σινιάλου” ειδοποίησης)

Σας επιτρέπεται να ρυθμίσετε συνολικά 16 προγράμματα ειδοποίησης.

- Επιλέξτε Κωδικό Προγράμματος (01) έως (16)
- Επιλέξτε ώρα & λεπτό
- Επιλέξτε ημέρα ειδοποίησης (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη...)

δ) OUT4 (Για καθορισμό χρώματος εκτύπωσης-MONO για τα μοντέλα TIMMY-6S/SB)

Σας επιτρέπεται να ρυθμίσετε συνολικά 12 προγράμματα παρουσίας προσωπικού.

- Επιλέξτε Κωδικό Προγράμματος (01) έως (12)
- Επιλέξτε ώρα & λεπτό
- Επιλέξτε ημέρα παρουσίας (1=Δευτέρα, 2=Τρίτη...)
- Επιλέξτε χρώμα εκτύπωσης (Black=Μαύρο ή Red=Κόκκινο)

ε) IN5 (Για καθορισμό της θέσης IN/OUT (είσοδος/έξοδος εργαζομένου))

Συνολικά πρέπει να προγραμματίσετε 6 θέσης εισόδου-εξόδου

- 1) Είσοδος πρωί, 2) Έξοδος πρωί, 3) Είσοδος Απόγευμα, 4) Έξοδος Απόγευμα
- 5) Είσοδος για υπερωρία, 6) Έξοδος από υπερωρία

- Επιλέξτε Κωδικό Προγράμματος (01) έως (06)
- Επιλέξτε ώρα & λεπτό

στ) OUT6 (Για καθορισμό διάρκειας & μελωδίας του “σινιάλου” ειδοποίησης)

- Επιλέξτε δευτερόλεπτα που θα διαρκεί το κάθε “σινιάλο” ειδοποίησης

ζ) IN1 + OUT2 (Για καθορισμό γραμμή εκτύπωσης ημερομηνίας)

- Επιλέξτε την γραμμή που θέλετε να εκτυπώνετε η ημερομηνία (1-16)

### 3) ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ

Πατήστε το πλήκτρο +/PRINT για 3 δευτερόλεπτα και θα εκτυπωθούν στην κάρτα όλοι οι παράμετροι της μηχανής.

### 4) ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ

Σηκώστε το πληκτρολόγιο για να φανεί η μελανοταινία.

Αντικαταστήστε την μελανωταινία.