

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ FDD-35.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- ΠΟΤΕ ΜΗ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 16Α.
- ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΩΣ ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΒΑΛΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ.
- ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕ ΕΝΑ ΣΤΕΓΝΟ ΠΑΝΙ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ

MASTER CLEAR: Διαγράφετε όλα τα δεδομένα από την μνήμη, συμπεριλαμβανομένων και της ώρας και ημερομηνίας.

RANDOM: Ενεργοποίηση ή ακύρωση της λειτουργίας ενεργοποίησης σε τυχαία χρονικά διαστήματα.

CLOCK: Σε συνδυασμό με τα κουμπιά WEEK, HOUR, MIN καθορίζετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Σε συνδυασμό με το κουμπί TIMER επιλέγετε την απεικόνιση με βάση το 24ωρο ή το 12ωρο. Σε συνδυασμό με το κουμπί ON/AUTO/OFF επιλέγετε την λειτουργία καλοκαιρινής λειτουργίας.

TIMER: Καθορίζετε τα προγράμματα ενεργοποίηση-απενεργοποίησης σε συνδυασμό με τα κουμπιά WEEK, HOUR, MIN. Σε συνδυασμό με το κουμπί CLOCK επιλέγετε την απεικόνιση με βάση το 24ωρο ή το 12ωρο.

ON/AUTO/OFF: Διαλέγετε τον τρόπο λειτουργίας του χρονοδιακόπτη.

WEEK: Καθορίζετε την εβδομάδα σε συνδυασμό με τα κουμπιά CLOCK ή TIMER.

HOUR: Καθορίζετε την ώρα σε συνδυασμό με τα κουμπιά CLOCK ή TIMER.

MIN: Καθορίζετε τα λεπτά της ώρας σε συνδυασμό με τα κουμπιά CLOCK ή TIMER.

RST/RCL: Παρακάμπτετε το τρέχον πρόγραμμα ή ανακαλείτε το πρόγραμμα που παρακάμψατε.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- 10 προγράμματα ON/OFF με βήματα του 1 λεπτού.
- Επιλογή αυτόματης, χειροκίνητης λειτουργίας καθώς και ενεργοποίησης απενεργοποίησης (ON/AUTO/MANUAL OFF)
- Απεικόνιση με βάση το 24ωρο ή το 12ωρο.
- Μεγάλη οθόνη LCD με ένδειξη και δευτερολέπτων.
- Καλοκαιρινή λειτουργία.
- Τυχαία λειτουργία με διαστήματα ενεργοποίησης από 10 έως 31 λεπτά από τις 6μμ έως τις 6πμ.
- 16 συνδυασμοί ημερών ή ομάδων ημερών σύμφωνα με την ακόλουθη περιγραφή:

MO (ΔΕΥΤΕΡΑ)

TU (ΤΡΙΤΗ)

WE (ΤΕΤΑΡΤΗ)

TH (ΠΕΜΠΤΗ)

FR (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

SA (ΣΑΒΒΑΤΟ)

SU (ΚΥΡΙΑΚΗ)

MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR,

SA, SU

MO, TU, WE, TH, FR, SA

MO, WE, FR

TU, TH, SA

MO, TU, WE

TH, FR, SA

MO, WE, FR, SU

WWW.TELE.GR

FDD_35

ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Βάλτε τον χρονοδιακόπτη στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον. Αφήστε τον περίπου 14 ώρες στην πρίζα ώστε να φορτιστεί η μπαταρία εφεδρείας που έχει στο εσωτερικό του.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτισης διαγράψτε όλες τις μνήμες του χρονοδιακόπτη, πατώντας το κουμπί MASTER CLEAR. Για να πιέσετε το κουμπί χρησιμοποιήστε την μύτη ενός στυλό.

Τώρα ο χρονοδιακόπτης είναι έτοιμος για χρήση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑΣ

1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί CLOCK, ταυτόχρονα πιέστε και το κουμπί WEEK εωσότου εμφανιστεί η τρέχουσα ημέρα. Συνεχίστε αντίστοιχα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά HOUR & MIN για να εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Αν τα κουμπιά WEEK, HOUR & MIN τα κρατάτε συνεχώς πατημένα οι ενδείξεις αλλάζουν πιο γρήγορα.
2. Αφήστε και τα 2 κουμπιά που πιέζετε για να σταματήσει η διαδικασία της ώρας.
3. Για να αλλάξετε την ρύθμιση της ώρα επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Βεβαιωθείτε πως οι ρυθμίσεις των προγραμμάτων που επιλέγετε δεν υπερκαλύπτονται μεταξύ τους.

Πάντα η εντολή OFF (απενεργοποίηση) έχει προτεραιότητα στην εκτέλεση σε σχέση με την εντολή ON.

1. Πιέστε και αφήστε το κουμπί TIMER. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ON_1. Μπορείτε να ορίσετε το πρώτο χρονικό σημείο ενεργοποίησης.
2. Πιέστε το κουμπί WEEK για να ορίσετε την ημέρα ή την ομάδα ημερών. Καθορίστε την ώρα της ημέρας χρησιμοποιώντας τα κουμπιά HOUR & MIN.
3. Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER για να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του πρώτου χρονικού σημείου ενεργοποίησης και ο χρονοδιακόπτης να εισέλθει στο προγραμματισμό του αντιστοίχου πρώτου χρονικού σημείου απενεργοποίησης. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF_1. Επαναλάβετε το βήμα 2 για να ορίσετε το πρώτο χρονικό σημείο απενεργοποίησης.
4. Πιέστε ξανά το κουμπί TIMER για να ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός του πρώτου χρονικού σημείου ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προγραμματίσετε και τα υπόλοιπα διαστήματα.
5. Όταν ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό πιέστε το κουμπί CLOCK και ο χρονοδιακόπτης είναι έτοιμος για λειτουργία.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Προγραμματισμός για Καθημερινά ON στις 17:15 OFF 22:30

- a. Πιέστε και αφήστε το TIMER στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη ON_1
- b. Πιέστε το WEEK εωσότου εμφανιστεί η ένδειξη MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU
- c. Πιέστε το διακόπτη HOUR εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 5:00PM (17:00 σε 24ωρη απεικόνιση)
- d. Πιέστε το διακόπτη MIN εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 5:15PM (17:15 σε 24ωρη απεικόνιση)
- e. Πιέστε πάλι τον διακόπτη TIMER, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF_1
- f. Επαναλάβετε τα βήματα c & d εωσότου στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 10:30PM (22:30 σε 24ωρη απεικόνιση).

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ MANUAL ON/ AUTO / MANUAL OFF

Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων του προγράμματος.

Πιέστε το κουμπί ON/AUTO/OFF διαδοχικά για να επιλέξετε τον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας.

Ένα πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί μόνο όταν έχετε επιλέξει AUTO.

Όταν έχετε επιλέξει MANUAL ON η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον χρονοδιακόπτη παίρνει συνεχώς τάσης (ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος).

Όταν έχετε επιλέξει MANUAL OFF η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον χρονοδιακόπτη δεν παίρνει τάση (ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος).

ΤΥΧΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - RANDOM

1. Πιέστε τον διακόπτη RANDOM. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη R. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ο διακόπτης θα απενεργοποιείται και θα ενεργοποιείται σε τυχαία διαστήματα των 10 έως 31 λεπτών από τις 6μ.μ έως τις 6π.μ.
2. Πιέστε το κουμπί Random ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Η τυχαία λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και αν έχετε επιλέξει την λειτουργία AUTO.

12/24 ωρη απεικόνιση

Πιέστε τα κουμπιά CLOCK & TIMER ταυτόχρονα για να αλλάξει ο τρόπος απεικόνισης από 12ωρο σε 24ωρο.

Καλοκαιρινή λειτουργία - SUMMERTIME FUNCTION

1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά CLOCK ON/AUTO/OFF. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη S. Η ώρα θα αλλάξει σε θερινή.
2. Για να γυρίσει η συσκευή σε χειμερινή ώρα επαναλάβετε το βήμα 1.