Οδηγίες χρήσεως NLM-8 Walkie-Talkie PMR

Δυνατότητες
Εργονομικός σχεδιασμός, 2 δρόμων επικοινωνία, UHF συχνότητες, FM διαμόρφωση.
Δεν χρειάζεται άδεια, Απόσταση 2 μίλια, 8 κανάλια, LED οθόνη, Επιβεβαίωση ομιλίας, Αυτόματη μείωση κατανάλωσης μπαταρίας, Αυτόματο squelch, Συνδετήρας ζώνης

Εγκατάσταση
1) Κλείστε τη συσκευή
2) Χρησιμοποιείστε 3 μπαταρίες «ΑΑ» αλκαλικές για την λειτουργία. Βγάλτε πρώτα το κλιπ της ζώνης για να βάλετε τις μπαταρίες. Ανοίξτε το πίσω μέρος της συσκευής πιέζοντας προς τα κάτω το καπάκι και βάλτε τις μπαταρίες. Προσέξτε να μπούν με τη σωστή πολικότητα (το αρνητικό στο ελατήριο).
3) Κλείστε το καπάκι

Προσοχή : Μην αναμειγνύετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες και να είναι του ίδιου τύπου, αλκαλικές ή επαναφορτιζόμενες και χωρητικότητας.

Λειτουργία
1) Ανοίξτε την συσκευή με τον διακόπτη (ένταση & ON/OFF) και ρυθμίστε το επίπεδο έντασης που επιθυμείτε.
2) Ρύθμιση καναλιών
   Και οι δύο συσκευές (πομπός-δέκτης) πρέπει να ρυθμιστούν στο ίδιο κανάλι. Διαλέγετε το επιθυμητό κανάλι πατώντας το βελάκι πάνω και κάτω. Το τρέχον κανάλι θα εμφανιστεί στην οθόνη.
3) Πλήκτρο MON
   Για να καταργήσετε το Squelch κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MON. Η συσκευή μόνο λαμβάνει. Αν το απελευθερώσετε επανέρχεται στον αυτόματο ήχο (squelch)
4) Πλήκτρο Call (κλήση)
   Απλώς πατάτε το πλήκτρο Call για να κάνετε κλήση. Αυτοί που βρίσκονται σε ακρόαση λαμβάνουν έναν ήχο ειδοποίησης, ταυτόχρονα κάνει επιβεβαίωση της κλήσης. Επίσης επιβεβαιώνεται και η λήξη της κλήσης.
5) Πλήκτρο PTT
   Πατώντας το πλήκτρο «PTT» επικοινωνούμε με τους ανταποκριτές. Για να μιλήσει ο ανταποκριτής θα πρέπει αφού τελειώσει ο ομιλητής να πατήσει το πλήκτρο PTT
6) Μικρόφωνο με ακουστικό
   Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εξωτερικό μικρόφωνο με ακουστικό κατά την διάρκεια της επικοινωνίας , εάν είναι απαραίτητο. Απλώς βάζετε στην κατάλληλη υποδοχή το βύσμα.
7) Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας
   Εάν εμφανιστεί στην οθόνη το γράμμα «L» σημαίνει ότι η μπαταρία είναι αδύναμη και θα πρέπει να αλλαχτεί.
8) Κλείσιμο συσκευής

Γυρνάτε το διακόπτη αριστερά μειώνοντας την ένταση εως ότου κλείσει η συσκευή.

Χαρακτηριστικά

Κανάλια	:	8
Συχνότητα λειτουργίας	:	UHF—από 446MHz
Απόσταση λειτουργίας	:	2 μίλια
Έξοδος	:	500mW
Τροφοδοσία	:	3 “ΑΑ” μπαταρίες αλκαλικές / επαναφορτιζόμενες
Διάρκεια μπαταρίας	:	Αλκαλική 30 ώρες (2300mA) επαναφορτιζόμενες 10 ώρες (600mA)

Συχνότητες καναλιών

Κανάλι	Συχνότητα	Κανάλι	Συχνότητα	Κανάλι	Συχνότητα
1	446.00625	4	446.04375	7	446.08125
2	446.01875	5	446.05625	8	446.09375
3	446.03125	6	446.06875		

ΠΡΟΣΟΧΗ :

- Όλες οι λειτουργίες του NLM-8 έχουν προγραμματιστεί να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές NTR 9. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του κυκλώματος.
- Δεν επιτρέπεται αλλαγή συχνότητας.
- Σχεδόν όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές είναι ευπαθής σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την συσκευή NLM-8 κοντά σε ανοικτό ράδιο και τηλεόραση.

Συντήρηση

1) Κρατάτε προσεκτικά τη συσκευή NLM-8
2) Αποφεύγετε να τη χρησιμοποιείτε σε ατμόσφαιρα με σκόνες, υγρασία, υψηλή θερμοκρασία
3) Για να καθαρίσετε τη συσκευή, σκουπίστε με ένα βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε τη σκόνη από την επιφάνειά της. Οι επαφές των μπαταριών μπορούν να καθαριστούν με ένα στεγνό πανί.

CE 0359 ⓘ

Διάθεση – Service : TELEIMPEX A.E
Κουμουνδούρου 30, Άλιμος, 174 56
Τηλ.210-9930412