ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ C-28F

Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να δείτε εσωτερική/ εξωτερική θερμοκρασία (με μνήμη και συναγερμό ελάχιστης ή μέγιστης), υγρασία και ρολόι με ξυπνητήρι. Για την εξωτερική θερμοκρασία και υγρασία υπάρχει εξωτερικός ασύρματος αισθητήρας όπου επικοινωνεί με την κυρίως συσκευή στην συχνότητα 434MHz. Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής κρατήστε κοντά τις δύο μονάδες έτσι ώστε να έχουν καλύτερο σήμα.

Για να βάλετε τις μπαταρίες στις συσκευές βγάλτε το πίσω καπάκι και τοποθετήστε τις με την σωστή πολικότητα. Η κεντρική μονάδα χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες AA και η μικρή (ασύρματος αισθητήρας 2 μπαταρίες AAA. Για να αλλάξετε στον αισθητήρα πρώτα βγάλτε την βάση στήριξης του, που βρίσκετε στο πίσω μέρος, και ξεβιδώστε την βίδα για να βγάλετε το καπάκι. Όταν πέσει η τάση της μπαταρίας θα εμφανιστεί ένδειξη στην οθόνη των συσκευών για να τις αλλάξετε. Μόλις βάλετε μπαταρίες στην κυρίως συσκευή, θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον ασύρματο αισθητήρα (Στην οθόνη θα αναβοσβήνει σχετική ένδειξη). Αυτή η διαδικασία κάνει περίπου 4 λεπτά. Η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 μέτρα και μπορεί να φτάσει μέχρι 30-35 μέτρα σε ανοιχτό χώρο, εξαρτάται όμως από τον περιβάλλον χώρο, τι υπάρχει ανάμεσα τους ή αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο άλλες ασύρματες συσκευές στην ίδια συχνότητα.

Τα πλήκτρα της κυρίως μονάδας είναι τα εξής :

1) mode
2) max/+/hour/month
3) min/-/minute/date
4) remote/year/^{O}C/^{O}F/alarm
5) snooze/light

Τα πλήκτρα του ασύρματου αισθητήρα είναι τα εξής :

1) set
2) ^{O}C/^{O}F

Ρύθμιση ασύρματου αισθητήρα.
Μόλις βάλετε μπαταρίες στον αισθητήρα ο κωδικός του στην οθόνη θα αναβοσβήνει. Στην πίσω μεριά του ασύρματου αισθητήρα αφού βγάλετε την βάση στήριξης του, υπάρχουν 2 κουμπιά Με το πλήκτρο ^{O}C/^{O}F μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό του αισθητήρα και πατήστε το πλήκτρο set για επιβεβαίωση του κωδικού. Οι κωδικοί ξεκινούν από το 01 μέχρι το 30. Κατόπιν κρατήστε, πατημένο το πλήκτρο set και θα αρχίσει να αναβοσβήνει το νούμερο καναλιού (υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά κανάλια 1-4) και με τα πλήκτρα ^{O}C/^{O}F και set βάζετε το κανάλι που θα επικοινωνεί με την κυρίως μονάδα.
Κατά την λειτουργία του αισθητήρα με το πλήκτρο ^{O}C/^{O}F μπορείτε να εμφανίσετε την θερμοκρασία σε βαθμούς κελσίου ή φαρενναϊτ. Η θερμοκρασία εμφανίζετε στην οθόνη του αισθητήρα και στην οθόνη της κυρίως μονάδας. Κατά την διάρκεια της αναμετάδοσης το ενδεικτικό κόκκινο λαμπάκι led και το σύμβολο της κεραίας στην οθόνη θα αναβοσβήνουν.

Κυρίως μονάδα-λειτουργία.
Ρύθμιση ώρας.
Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MODE μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ώρα στο πάνω μέρος της οθόνης Με τα πλήκτρα max/+/hour/month και min/-/minute/date ρυθμίστε την σωστή ώρα.Αν τα πατήσετε ταυτόχρονα ρυθμίζετε 12/24ώρο τρόπο εμφάνισης. Με το πλήκτρο remote/year/^{O}C/^{O}F/alarm ρυθμίζετε τρόπο εμφάνισης θερμοκρασίας. Πατώντας ξανά το πλήκτρο MODE και τα πλήκτρα remote/year/^{O}C/^{O}F/alarm και min/-/minute/date ρυθμίζετε ημερομηνία. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις πατήστε ξανά το πλήκτρο mode.

Ρύθμιση alarm (ξυπνητήρι).
Πατήστε το πλήκτρο MODE μία φορά. Θα εμφανιστεί η ώρα με την ένδειξη AL. οθόνης Με τα πλήκτρα max/+/hour/month και min/-/minute/date ρυθμίστε την σωστή ώρα για ξυπνητήρι και το πλήκτρο remote/year/^{O}C/^{O}F/alarm μπορείτε να το ενεργοποιήσετε /απενεργοποιήσετε και θα εμφανιστεί το ανάλογο σύμβολο στην οθόνη. Με το πλήκτρο SNOOZE στο πάνω μέρος της συσκευής όταν χτυπάει το ξυπνητήρι μπορείτε να το σταματήσετε και θα ξαναχτυπήσει μετά από 5 λεπτά ή με οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο το σταματάτε. Αφού κάνετε τις ρυθμίσεις σας πατήστε το πλήκτρο MODE τρεις φορές.

Μπορείτε να συνδέσετε μέχρι 4 εξωτερικούς αισθητήρες (έναν σε κάθε κανάλι). Για να τους δείτε πατήστε το πλήκτρο remote/year/^{O}C/^{O}F/alarm. Έτσι αλλάζει από κανάλι σε κανάλι και φαίνεται στην οθόνη. Αν η εξωτερική υγρασία είναι κάτω από 15% ή περισσότερη από 90% θα εμφανιστεί στην οθόνη LO ή HI. Για να δείτε την μέγιστη ή ελάχιστη θερμοκρασία (εσωτερική και εξωτερική) πατήστε το πλήκτρο max ή min. Μπορείτε να βάλετε συναγερμό σε ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία που έχετε ορίσει. Αυτό γίνετε πατώντας πρώτα το πλήκτρο MODE 2 φορές για μέγιστη ή 3 φορές για ελάχιστη (για την εξωτερική θερμοκρασία πατήστε το πλήκτρο remote), Και έπειτα με τα πλήκτρα + και – ρυθμίζετε την μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία. Για να βγάλετε το συναγερμό μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας πατήστε το πλήκτρο MODE 2 ή 3 φορές για να πάτε στην κατάσταση προγραμματισμού μέγιστης/ελάχιστης θερμοκρασίας και κρατήστε πατημένο το πλήκτρα + και – ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κυρίως μονάδα.

Μπαταρίες	2xAA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ^{O}C -+50 ^{O}C
Ένδειξη θερμοκρασίας	-49 ^{O}C - +70 ^{O}C
Ένδειξη θερμοκρασίας	0.1 ^{O}C
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+/- 1,5 ^{O}C
Υγρασία	15% - 90%

Αισθητήρας

Μπαταρίες	2xAAA
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 ^{O}C -+50 ^{O}C
Συχνότητα επικοινωνίας	434 MHz
Μεγ. απόσταση επικοινωνίας	35 μέτρα