MENU TOY DVR 16ch

Για να εμφανιστεί το μενου πατάτε το πλήκτρο MENU

Για να προχωρήσετε θα πρέπει να εισάγετε κωδικό ασφαλείας

==========
LOGIN DVR SYSTEM (Είσοδος στο μενού του DVR)
PASSWORD xxxx (Κωδικός)
==========
Εισάγετε τον κωδικό και εισέρχεστε στο μενού
Κωδικός 44444: Διαχειριστής συστήματος
Κωδικός 11111: Χρήστης DVR

==========
MAIN SETUP PAGE (Βασική σελίδα MENU)
1.HDD INFORMATION (Πληροφορίες σκληρού δίσκου)
2.DATE-TIME SETUP (Ρύθμιση ώρας ημερομηνίας)
3.DISPLAY SETUP (Ρύθμιση προβολής)
4.CAMERA SETUP (Ρύθμιση καμερών)
5.BUZZER SETUP (Ρύθμιση ηχητικών ειδοποιήσεων)
6.AUDIO SETUP (Ρύθμιση ήχων)
7.SYSTEM SETUP (Ρύθμιση συστήματος)
8.ADVANCED SETUP (Προχωρημένες Ρυθμίσεις για τον Διαχειριστή)
==========

Επιλέγετε με τα πλήκτρα πάνω/κάτω.
Πατώντας το πλήκτρο ENTER εισέρχεστε στο υπο-μενού
Με τα πλήκτρα αριστερά/δεξιά αλλάζετε τις τιμές στα μενού
Με το πλήκτρο Esc φεύγετε από το μενού

1. HDD INFORMATION Συνολικά εμφανίζονται πληροφορίες για 10 δίσκους (2 σελίδες, η 1η 1-5 / η 2η 6-10)
==========
NO α/α δίσκου
SIZE Χωρητικότητα δίσκου (GB)
USED Χρησιμοποιημένο μέγεθος δίσκου
BRAND Επωνυμία-μάρκα δίσκου
POS Θέση δίσκου στο DVR (Εσωτερικό/Rack1-5)

FRAME: Συνολικός αριθμός εικόνων του δίσκου (εικόνες/sec)
START: Πρώτη εγγραφή
END: Τελευταία εγγραφή

==========
DATE-TIME SETUP PAGE (Ρύθμιση ώρας ημερομηνίας)
==========

1. HOUR TYPE	Τρόπος προβολής της ώρας στην οθόνη
2. DATE TYPE	Τρόπος προβολής της ημερομηνίας στην οθόνη
3. DATE 2000/00/00	Ρύθμιση ημερομηνίας
4. TIME	Ρύθμιση ώρας
5. DATE-TIME POSITION	Ρύθμιση θέσης προβολής της ώρας & της ημερομηνίας στην οθόνη

==========
DISPLAY SETUP PAGE (Ρύθμιση προβολής)
==========

1. DATE-TIME ON/OFF	Προβολή στην οθόνη ημέρας-ημερομηνίας
2. CAMERA TITLE ON/OFF	Προβολή στην οθόνη τίτλου κάμερας
3. PB DATE-TIME ON/OFF	Προβολή στην οθόνη ημέρας-ημερομηνίας εγγραφής (κατά την αναπαραγωγή)
4. PB CAMERA TITLE ON/OFF	Προβολή στην οθόνη τίτλου κάμερας εγγραφής (κατά την αναπαραγωγή)
5. DVR STATUS ON/OFF	Προβολή στην οθόνη κατάστασης DVR
6. BORDER SET WHITE	Χρώμα περιθορίου

==========
CAMERA SETUP PAGE (Ρύθμιση καμερών)
==========

1. COLOR SETUP (Υπομενού ρυθμίσεων χρωμάτων στις κάμερες)

CH CAMERA	α/α κάμερας
1. BRIGHTNESS	φωτεινότητα
2. CONTRAST	αντίθεση
3. SATURATION	χρώμα
4. HUE	απόχρωση
5. GAIN	ενίσχυση
>> DEFAULT RESET <<	προκαθορισμένες τιμές

2. TITLE SETUP (Υπομενού τίτλων κάμερας)
Επιλέξτε κάμερα και με το αριστερά/δεξιά εισάγετε τον τίτλο της κάμερας

3. SCREEN POSITION (Ρύθμιση θέσης της κάμερας)

4. V-LOSS DISPLAY (Ανίχνευση σήματος video στις κάμερες)
ON: Ανίχνευση ενεργή
OFF: Ανίχνευση ανενεργή
MASK: Ανίχνευση ανενεργή αλλά στην εγγραφή η κάμερα γράφεται κανονικά

==========
BUZZER SETUP PAGE (Ρύθμιση ηχητικών ειδοποιήσεων)
==========

SYSTEM BUZZER ON/OFF	Ηχος συστήματος
BUTTON BUZZER ON/OFF	Ηχος πλήκτρων
ALARM BUZZER ON/OFF	Ηχος σε ενεργοποίηση από είσοδο ALARM
MOTION BUZZER ON/OFF	Ηχος όταν υπάρχει μεταβολή στην εικόνα των καμερών
VLOSS BUZZER ON/OFF	Ηχος όταν χάνεται το σήμα σε κάποια κάμερα

==========
AUDIO SETUP PAGE (Ρύθμιση ήχων)
==========

CH1 INPUT GAIN	Ρύθμιση ενίσχυσης σήματος ήχου στο κανάλι 1
CH2 INPUT GAIN	Ρύθμιση ενίσχυσης σήματος ήχου στο κανάλι 2
CH1 RECORD	Εγγραφή ήχου στο κανάλι 1
CH2 RECORD	Εγγραφή ήχου στο κανάλι 2
CH1 TO VIDEO	Σε ποια κάμερα αντιστοιχεί το κανάλι ήχου 1
CH2 TO VIDEO	Σε ποια κάμερα αντιστοιχεί το κανάλι ήχου 2
OUTPUT CH	Ποιο κανάλι ήχου ακούγεται αυτήν την στιγμή
OUTPUT VOLUME	Ενταση φωνής
OUTPUT BALANCE	Ισορροπία ήχου

==========
SYSTEM SETUP (Ρύθμιση συστήματος)
==========

DWELL INTERVAL	Εσωτερική καθυστέρηση DWELL 0-999sec
LOCK FUNCTION	Κλείδωμα
LANGUAGE	Γλώσσα
RS-485 ID	Αναγνωριστικό RS-485 (σε περίπτωση τηλεχειρισμού)
PROTOCOL	Προτόκολλο επικοινωνίας

==========
ADVANCED SETUP (Προχωρημένες Ρυθμίσεις για τον Διαχειριστή)
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν έχετε εισέλθει με τον κωδικό του διαχειριστή
==========

1. ALARM SETUP	Ρυθμίσεις εισόδων συναγερμού ALARM
2. MOTION SETUP	Ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης στις κάμερες
3. RECORD SETUP	Ρυθμίσεις εγγραφής
4. TCP-IP SETUP	Ρυθμίσεις παραμέτρων TCP-IP για σύνδεση μέσω internet
5. PASSWORD SETUP	Αλλαγή κωδικών ασφαλείας
6. HDD FORMAT	Φορμάρισμα (διαμόρφωση) σκληρών δίσκων
7. HDD AUTO-DETECT	Αυτόματη έυρεση σκληρών δίσκων
8. FACTORY DEFAULT	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

==========

1. ALARM SETUP Ρυθμίσεις εισόδων συναγερμού ALARM

==========

ALARM FUNCTION ON/OFF	Λειτουργία εισόδων συναγερμού ON/OFF
BUZZER DURATION	Διάρκεια ηχητικής ειδοποίησης
RECORD DURATION	Διάρκεια εγγραφής μετά από σήμα συναγερμού
ALARM RELAY SETUP	OFF / RL1 / RL2 / BOTH Έξοδος συναγερμού στο Relay 1 / 2 / 1+2
ALARM POLARITY SETUP	1-16: N.C. / N.O. / OFF Τύπος σύνδεσης συναγερμού Normal Close / Open

==========

2. MOTION SETUP Ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης στις κάμερες

==========

MOTION FUNCTION ON/OFF	Λειτουργίες ανίχνευσης κίνησης ON/OFF
CHANNEL NUMBER	Κανάλι κάμερας
1. DETECT NUMBER	Μεγεθος αντικειμένων για ενεργοποίηση της ανίχνευσης
2. SENSITIVITY	Ευαισθησία για ενεργοποίηση της ανίχνευσης
3. VELOCITY	Ταχύτητα για ενεργοποίηση της ανίχνευσης
4. MOTION ACTIVE	Ενεργοποίηση της ανίχνευσης
5. RECORD DURATION	Διάρκεια εγγραφής
6. RELAY DURATION	Διάρκεια στην έξοδο συναγερμών Relay 1-2
>MOTION AREA SETUP<	Ρύθμιση της περιοχής που θα γίνεται η ανίχνευση
>MOTION RELAY SETUP<	OFF / RL1 / RL2 / BOTH Έξοδος συναγερμού στο Relay 1 / 2 / 1+2

==========

3. RECORD SETUP Ρυθμίσεις εγγραφής

==========

HDD FULL	Σε περίτωση που γεμίσει ο δίσκος OVERWRITE= Συνεχίζεται η εγγραφή διαγράφοντας τα πιο παλιά δεδομένα STOP REC=παύση εγγραφής
RECORD SCHEDULE	Ενεργοποίηση εγγραφής μέσω χρονικού προγραμματισμού
RECORD ALARM	Ενεργοποίηση εγγραφής μετά από συναγερμό
RECORD MOTION	Ενεργοποίηση εγγραφής μετά από ανίχνευση κίνησης
RECORD POWER ON	Ενεργοποίηση εγγραφής όταν ανοίγει η συσκευή
RESOLUTION	Ποιότητα εγγραφής SUPER=μέγιστη/HIGH/FINE/ NORMAL/LOW=ελάχιστη
SCHEDULE SETUP	Ρύθμιση εγγραφής σε προκαθορισμένη ώρα/ημέρα SUN=Κυριακή / MON=Δευτέρα / TUE=Τρίτη WED=Τετάρτη / THU=Πέμπτη / FRI=Παρασκευή FRI=Παρασκευή

RECORD SPEED SETUP	Ταχύτητα εγγραφής (Εικόνες / δευτερόλεπτο)
TOTAL SPEED	Καρέ/δευτερόλεπτο FULL= Μέγιστο, HALF= Μισό 10fps / 5fps / 2fps = 10-5-2 Καρέ/δευτ.
CH1-16 REC EVT	Ρύθμιση εγγραφής ανά κανάλι REC: Ρύθμιση κατά την διάρκεια της εγγραφής EVT: Ρύθμιση από εγγραφή από συναγερμό/ανίχνευση κίνησης
	A / X / P = A=Πάντα X=Ποτέ P=Σε προτεραιότητα