GB

LEARNING

RF Remote Control

LRC 500 / LRC 560

Replaces most RF remote controls

Good for:
Garage doors
Home security
Arm / Disarm

Automobile
Alarm
Locks
Ignition

Accessories:
Screw Driver X 1 (LRC500 Only)
Battery (A 23 Alkaline) X 1

GR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ

Τηλεχειριστήριο RF

LRC 500 / LRC 560

Τηλεχειριστήριο
Κατάλληλο
για
Γκαραζόπορτες, συναγερμούς
Ηλεκτρικές κλειδαριές …

περιλαμβάνει
ένα κατσαβίδι (μόνο στο LRC500)
μπαταρία (A 23 Alkaline)

A) Frequency Adjustment (LRC500 Only)

GB

1- Open the top cover of your Learning Remote Control (LRC).

2- Place the original remote control in front of your LRC on a flat surface. The two remotes must be 1~2 cm apart. Keep away from metal objects.

3- Press two buttons of your LRC simultaneously. Then release only one button. Now LRC is in Learning Mode. Press and hold any key on the original remote.

4- Using the enclosed screw driver, tune the frequency of the LRC by turning the trimmer until the LED blinks. The brightness of the LED indicates the signal strength. If the LED fails to blink, please try other jumper combinations indicated in figure.

5- While pressing the buttons of both remotes increase the distance between two units (not more than 4 cm) until the LED becomes the weakest.

6- Turn the trimmer both directions until the LED becomes the brightest. Then release the buttons. (Now the frequency tuning has been completed.)

B) Duplicating The Code:

1- Press and hold the button of your LRC that you want to store the code then press and hold any other button simultaneously on your LRC to enter DUPLICATION MODE. After the LED indicator starts flashing ,release the unwanted button.

2- Press and hold the original remote control's button until the LED indicator flashes 3 times on your LRC.

3- If the LED still blinks even after you release the button of the original remote it means an error occured. Try again the duplication procedure.

4- Copy other buttons of the original remote to the unused buttons of your LRC in the same manner .

IMPORTANT:
1-Please keep away from harmful interference when duplicating.

2-The battery on your original remote control must be in good condition. If suspected of low voltage please replace battery before programming.

A) Ρύθμιση συχνότητας (μόνο για LRC500)

GR

1- Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου (LRC).

2- Τοποθετήστε το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο απέναντι από το αντιγραφόμενο τηλεχειριστήριο. Η απόσταση μεταξύ τους πρέπει να είναι 1~2 cm.Κρατήστε μακριά μεταλλικά αντικείμενα.

3- Πατήστε ταυτόχρονα 2 πλήκτρα του αντιγραφόμενου τηλεχειριστηρίου. Μετά απελευθερώστε το ένα μόνο. Τώρα βρίσκεται σε κατάσταση αντιγραφής. Πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο από το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο.

4- Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι που περιλαμβάνεται, ρυθμίστε την συχνότητα (δείτε εικόνα) του τηλεχειριστηρίου μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι. Η φωτεινότητα του μας δείχνει πόσο δυνατό είναι το σήμα. Εάν δεν αναβοσβήσει το λαμπάκι δοκιμάστε άλλο συνδυασμό στους βραχυκυκλωτήρες (όπως δείχνει η εικόνα).

5- Καθώς πατάτε τα πλήκτρα και στα δύο τηλεχειριστήρια απομακρύνετε τα μέχρι 4 cm ώσπου η φωτεινότητα της ένδειξης να γίνει πιο αδύναμη.

6- Συνεχίστε να ρυθμίζετε την συχνότητα με το κατσαβίδι (μέχρι η ένδειξη να γίνει φωτεινή) Απελευθερώστε τα πλήκτρα.
Η συχνότητα έχε ρυθμιστεί.

Β) Αντιγραφή κωδικού:

1- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή και μετά ένα δεύτερο πλήκτρο για να μπει σε κατάσταση αντιγραφής. Μόλις αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ,απελευθερώστε το δεύτερο πλήκτρο (συνεχίστε να κρατάτε πατημένο στο οποίο θέλετε να γίνει η αντιγραφή)

2- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου μέχρι το λαμπάκι στο αντιγραφόμενο τηλεχειριστήριο να αναβοσβήσει 3 φορές.

3- Εάν το λαμπάκι αναβοσβήνει ακόμα (εφόσον έχετε αφήσει το πλήκτρο του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου) σημαίνει ότι κάτι έγινε λάθος. Δοκιμάστε ξανά.

4- Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να αντιγράψετε και τα υπόλοιπα πλήκτρα του αντιγραφόμενου τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
1-Προσέξτε άλλες παρεμβολές.