GB

PROGRAMMABLE

RF Remote Control

LRC 505 / LRC 565

Replaces most RF remote controls

Good for:
Garage doors
Home security
Arm / Disarm

Automobile
Alarm
Locks
Ignition

Accessories:
Screw Driver X 1 (LRC505 Only)
Battery (A 23 Alkaline) X 1

GR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ RF
με συσκευή αντιγραφής

LRC 505 / LRC 565

Τηλεχειριστήριο
κατάλληλο
για
γκαραζόπορτες, συναγερμούς,
ηλεκτρικές κλειδαριές …

περιλαμβάνει
ένα κατσαβίδι (μόνο στο LRC505)
μπαταρία (A 23 Alkaline)

GB

LRC505 and LRC555 models are designed to be programmed with an RFC100, Learning Duplicator and Frequency Counter.

For the details of programming and frequency adjustment operations, please refer to RFC100 user manual.

A) Frequency Adjustment (LRC505 Only)

1- You can measure and adjust the frequency of your LRC505 by using an RFC100, Learning Duplicator and Frequency Counter.

2- Open the top cover of your LRC505.

3- Place your LRC505 on the test area of RFC100.

4-Press any key of your LRC505 to see the frequency value on the LED display of RFC100. You can observe the frequency as long as the remote control key is pressed.

5-Using the enclosed screw driver, tune the frequency of the LRC505 to the desired value by turning the trimmer.

6-If desired frequency can not be set, try other jumper combinations as indicated in figure.

B) Duplicating The Code:

1-Make sure that no battery is connected to your LRC505 or LRC555.

2-Connect your LRC505 or LRC555 to RFC100 using a duplication cable. This cable is provided together with RFC100.

3-Follow the steps described in RFC100 user manual.

IMPORTANT:
1- Please keep away from harmful interference when duplicating.

GR

LRC505 και LRC555 είναι σχεδιασμένα να προγραμματίζονται μέσω της συσκευής RFC100, (Αντιγράφει κωδικούς και μετρά τη συχνότητα). Για λεπτομέρειες προγραμματισμού και ρύθμιση συχνότητας, διαβάστε τις οδηγίες του RFC100.

Α) Ρύθμιση συχνότητας (Μόνο LRC505)

1- Μπορείτε να μετρήσετε και να ρυθμίσετε τη συχνότητα του LRC505 χρησιμοποιώντας τη συσκευή αντιγραφής RFC100.

2- Ανοίξτε το κάλυμμα του LRC505.

3- Τοποθετήστε το LRC505 απέναντι από το RFC100.

4-Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του LRC505 για να δείτε την συχνότητα στην οθόνη του RFC100. Μπορείτε να παρατηρήσετε τη συχνότητα όσο το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου είναι πατημένο.

5-Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι που περιλαμβάνεται, ρυθμίστε τη συχνότητα του LRC505 (δείτε την εικόνα)

6-Εάν δεν ρυθμίζεται η συχνότητα, δοκιμάστε ξανά με άλλους συνδυασμούς στον βραχυκυκλωτήρα (όπως δείχνει η εικόνα).

Β) Αντιγραφή κωδικού:

1-Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία στο LRC505 ή LRC565.

2-Συνδέστε το LRC505 ή LRC565 με το RFC100 χρησιμοποιώντας το καλώδιο αντιγραφής. Το καλώδιο παρέχεται μαζί με τη συσκευή RFC100.

3-Ακολουθήστε τα βήματα στις οδηγίες του RFC100.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
1-Προσέξτε άλλες παρεμβολές