ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ QD-W618

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

- Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών που υπάρχει στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εγκαταστήστε 2, κατά προτίμησης αλκαλικές, μπαταρίες τύπου AAA.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τοποθετήσετε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως φαίνεται στο σχήμα στην υποδοχή των μπαταριών.
- Ποτέ μην αναμιγνύετε παλιές και καινούριες μπαταρίες.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από την υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.
- Η διαρροή υγρών από τις μπαταρίες θα καταστρέψει το κύκλωμα του τηλεχειριστηρίου.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου QD-W618

Α. Χωρίς καμία ρύθμιση

Μετά την εγκατάσταση των μπαταριών είναι πολύ πιθανόν το τηλεχειριστήριο να ελέγχει χωρίς την ανάγκη καμίας ρύθμισης τη τηλεόραση σας. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται και η τηλεόραση δεν υπακούσει σε καμία εντολή του τηλεχειριστηρίου ακολουθήστε ένα από τους δύο ακόλουθους τρόπους προγραμματισμού του τηλεχειριστηρίου.

Β. Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου μέσω αυτόματης αναζήτησης.

Βάλτε σε λειτουργία τη τηλεόραση. Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set του τηλεχειριστηρίου στρέφοντας το τηλεχειριστήριο προς τη τηλεόραση. Αφήστε αμέσως το κουμπί Set μόλις αλλάξει κανάλι η τηλεόραση. Στρέψτε πάλι το τηλεχειριστήριο προς τη τηλεόραση και πιέστε το κουμπί Set μόλις τη τηλεόραση αλλάξει ξανά κανάλι.
Σημείωση: Ο χρόνος αναζήτησης του κατάλληλου κωδικού για τη τηλεόραση σας μπορεί να είναι μεγάλος μιας και στη μνήμη του τηλεχειριστηρίου υπάρχει αποθηκευμένος μεγάλος όγκος δεδομένων από διαφορετικές μάρκες τηλεοράσεων.
Είναι σημαντικό μόλις αλλάξει κανάλι η τηλεόραση να αφήσετε αμέσως το κουμπί Set.

Γ. Χειροκίνητος προγραμματισμός

1. Βρείτε το τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη τηλεόραση σας από τους πίνακες που ακολουθούν. Αν στη μάρκα της τηλεόρασης που διαθέτετε αντιστοιχούν περισσότεροι από έναν τριψήφιοι κωδικοί διαλέξτε τον πρώτο από αυτούς. Αν η τηλεόραση σας δεν λειτουργήσει με τον πρώτο από αυτούς πρέπει να δοκιμάσετε τον επόμενο και ούτως κάθε εξής. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη τηλεόραση σας στους πίνακες με τους κωδικούς πρέπει να δοκιμάσετε τη διαδικασία της Παραγράφου Β.
2 Πιέστε πρώτα το κουμπί Set του τηλεχειριστηρίου και χωρίς να το αφήσετε πιέστε και το κουμπί POWER. Αφήστε ταυτόχρονα και τα 2 κουμπιά. Το ενδεικτικό led θα ανάψει δείχνοντας πως το τηλεχειριστήριο είναι έτοιμο να προγραμματιστεί. Αν το led δεν ανάψει πρέπει να επαναλάβετε το πάτημα των δύο κουμπιών με τον τρόπο που προαναφέρεται.
3. Εισάγετε το τριψήφιο κωδικό που αντιστοιχεί στη τηλεόραση σας. Κάθε φορά που εισάγετε έναν αριθμό του κωδικού το led αναβοσβήνει. Όταν εισάγετε και το τρίτο αριθμό του τριψήφιου κωδικού το ενδεικτικό led θα σβήσει. Αν το ενδεικτικό led συνεχίσει να αναβοσβήνει σημαίνει πως ο κωδικός που πληκτρολογήσατε δεν είναι σωστός. Πρέπει να εισάγετε εκ νέου σωστά τον κωδικό.

Όταν σβήσει το ενδεικτικό led ο προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σας για να ελέγχετε τη τηλεόραση σας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν το ενδεικτικό led αναβοσβήνει όπως περιγράφεται στη Παράγραφο 3 πρέπει να εισάγετε εκ νέου το σωστό κωδικό πληκτρολογώντας τον χωρίς να επαναλάβετε το βήμα 2.

Ένα παράδειγμα προγραμματισμού

Αν για παράδειγμα έχετε μια τηλεόραση Panasonic τότε ο τριψήφιος κωδικός προγραμματισμού είναι ο 002 (Βλέπε και τον πίνακα που ακολουθεί).
Πιέστε το κουμπί set και χωρίς να το αφήσετε πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί POWER. Αφήστε ταυτόχρονα και τα δύο κουμπιά. Το ενδεικτικό led θα ανάψει. Πιέστε το κουμπί 0 δύο φορές και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί 2. Μόλις σβήσει το led τότε ο προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου έχει ολοκληρωθεί. Μην κάνετε περισσότερα από 15 δευτερόλεπτα για να πληκτρολογήσετε τον κάθε αριθμό. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε εκ νέου.

Πώς να «διαβάσετε» το κωδικό που έχει προγραμματιστεί στο τηλεχειριστήριο

Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 1. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο πρώτο ψηφίο του κωδικού.
Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 2. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο δεύτερο ψηφίο του κωδικού.
Πιέστε διαρκώς το κουμπί Set και το κουμπί 3. Το ενδεικτικό led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Μετρήστε τον αριθμό των αναλαμπών αυτές αντιστοιχούν στο τρίτο ψηφίο του κωδικού.

Σημείωση: Αν το ενδεικτικό led δεν αναβοσβήνει τότε το αντίστοιχο ψηφίο του κωδικού είναι 0.

Οδηγίες επίλυσης πιθανών προβλημάτων

1 Όταν μέσω της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δεν μπορείτε να ελέγξετε τη τηλεόραση σας δοκιμάστε ακόμα μια φορά από την αρχή τη διαδικασία που περιγράφεται στη παράγραφο Β.
2 Πάντα να είστε βέβαιοι πως το τηλεχειριστήριο είναι στραμμένο προς τη τηλεόραση σας και δεν μεσολαβούν εμπόδια.
3 Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σε καλή κατάσταση.
4 Αν το ενδεικτικό led στο τηλεχειριστήριο δεν φωτοβολεί δυνατά πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
5 Αν αλλάξετε τις μπαταρίες είναι πιθανόν να χρειαστεί να προγραμματίσετε εκ νέου το τηλεχειριστήριο.
6 Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί φυσιολογικά πρέπει να αφαιρέσετε για 5 λεπτά τις μπαταρίες του και να τις τοποθετήσετε εκ νέου. Προγραμματίστε από την αρχή το τηλεχειριστήριο.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΡΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

BRAND	CODE
888	147,148,149,150,216,217,218, 235,236,237,262,263,264,265, 266,268,269
ACE	000,464,465
ADMIRAL	572,573,611,612,613
AIWA	000,032,100,101,114,121,122, 123,124,125,126,322,323,324
AKAI	011,147,148,167,168,169.173, 174,273,274,275,345,346
Albiral	570,571,580
Amstrad	461,516,517,520
ANHUA	002,003,004,192,193,377
AOLINPIKE	000,011,129,130,143,144,147, 173,371
AOLINPU	127,173,174,181,182
ASA	572,573,580,597,599,600,611, 612,617,618
Audiosonic	147,148,216,218,518,519
Ausind	108,173,439,440,529,600,601, 654,655
Autovox	450,456,569,574,596,599,600, 604,605,646
AWA	042,043,140,141,142,147,175, 176,217,260,401,408
BAIHEHUA	000,011,012,173,174,322,328
BAIHUA	121,122,123,147,148,149,173, 181,216,290,291,292,217,335, 336,368
BAILE	007,040,041,042,043,044,064, 089,090,175,176,210
Baird	400,535,536,537
BAOHUASHI	114,115,147,148,149,150,151, 152,173,174,371
BAOSHENG	009,010,011,012,181,182,183, 184,330,333
Basic Line	003,004,008,175,176
BEIJING	000,006,007,009,011,012,038, 039,040,046,047,062,063,064, 075,076,077,078,098,099,100, 130,131,132,147,148,149,173, 174,216,217,218,290,299
BEKO	477,478,581,585,586
Blaupunkt	193,586,587,588,589,590
BPL	004,008,146,147,148,535
Briovega	572,573,574,593,602,624,625, 629,630,631
Bruns	247,453,454,456
BSR	543,606,607,644,645
Cabletime	000,082,083,118,119,638,639
CAIHONG	011,012,173,180,181,182,183, 303,304,358
CAILING	122,123,124,173,174,182,183, 308,309
CAIXING	000,011,012,173,174,175,314,315
Century	011,012,572,573,604,605
CGE	021,022,585,586,596,597,604, 605,606,611,612
CGM	497,587,588,590,591
CHANGFEI	012,174,176,180,181,182,341, 342
CHANGFENG	000,012,085,086,087,147,148, 149,150,151,173,174,181,182, 361,362
CHANGHAI	012,173,174,175,181,182,183, 345,346

BRAND	CODE
CHANGHONG	000,001,006,009,013039,054, 089,090,101,114,121,122,136, 160,162,163,177,183,187,190, 203,204,219,220,290,337,338
Chaparral	000,012,146,147,238
CHENGDU	012,180,181,182,183,200.290, 291,344
CHUNFENG	058,059,147,148,149,175,183
CHUNLAN	000,009,010,011,012,123,124, 125,146,147,174,178,181,182,352
CHUNSUN	012,173,174,181,182,183,359,360
Clarivox	029,030,042,043,073,570
CONROWA	000,001,002,013,044,064,086, 105,125,142,148,149174,181, 199,200,203,209,216,218,255, 312,313,355,365,366
Contec	042,044,644,646
Crosley	572,573,596,597,604,605,611, 612,613
CTC Clatronic	152,271,272,622
Daewoo	050,051,052,564,565
Decca(UK)	098,146,554,568,569,570
DISTAR	037,053,062,110,173,323
DONGBAO	043,044,115,116,117,118,122, 123,124,125,126,147,148,149, 181,182,296
DONGDA	042,043,044,173,181,321
DONGHAI	000,012,042,043,045,340
DONGHUA	147,148,173,181,182
Dual	600,601,652,653
Dual-Tec	043,044,569,590,591,606
Dumont	572,573,574,575,576
Elbe	569,570,608,609,610
Elite	541,543
Elman	043,044,148,150,173,216,606, 607,608,633
Emerson	173,572,573,574,604,605
ETRON	038,042,043,044,143,147147, 149,155,173,299
Europhon	000,043,044,082,173,568,569, 570,604,605,606
FEILANG	040,041,042,174,182
FEILU	012,042,043,175,176,182,183, 184,187,188,190
FEIYAN	114,115,147,148,175,181,183, 306,308
FEIYUE	012,040,041,042,043,045,046, 173,174,175,230,290
Fenner	042,043,175,176,566,568
Fidelity(UK)	569,570,621,622,647
Filmnet	136,137,174,182,630,631
Finlux	021,043,108,579,580,597,599, 600,601,602
Fisher	022,175,181,572,573,585,586, 596,597,600,601,611
Formenti -Phoenix	000,012,108,173,235,569,570, 600,612,615,616
France Telecom	520,521,640,641
FUJITSU	037,038,105,106,174,175,356, 357
FULI	004,008,173,192,193,291,292
Funai	147,148,543,544,623,624
GANXIN	002,003,004,008,009,011,012, 175,176,182,369
GBC	042,043,098,099,537,568,569, 570,606,611,612

BRAND	CODE
Geloso	042,043,044,569,604,605,606, 611,612,649
GOLDSTAR	000,006,009,010,011,012,037, 038,040,041,042,043,064,081, 100,101,108,109,328
Goodmans	571,572,647,648
Gorenje	573,574,585,586,636
Granada (UK)	146,147,150,568,569,570,571, 595,596,612,637,638
GREAT WALL	000,147,148,147,148,149,150, 151,173,174,181,182,351,364
GRUNDING	037,173,210,220,221,222,223,224
HAIER	000,009,028,030,031,037,038, 103,115,116,120,122,123,138, 139165,176,181,202,200,203, 204,205,215,235,300,312,313,328
HAIHONG	007,012,039,040,041,043,046, 064,065,066,175,176,183,310,311
HAILE	008,009,175,176,182,199
Hanseatic	000,012,146,150,571,608,609, 614,615,616
Hantarex	173,182,216,388,444,568,569,570
HANYAN	147,148,149,150,152,156,173, 175,176,182,183,363
Hennner-mann	608,609,628,629
Hinari	042,043,544,545,571,608,609, 638,639
HISENSE	009,010,013,028,029,030,086, 100103,120,121,122,123,140, 141,142,146,147,173,176,200, 201,203,204,209,210,215,216, 244,248
HITACHI	001,011,012,013,104,105,106, 107,209,234,235,242,243,244, 301,378
HITACHI	000,001,019,020,021,022,023, 181,182,373,374
HONGMEI	000,009,011,012,021,040,041, 117,118,119,120,121,122,123, 240,241,258
HONGYAN	012,147,148,149,150,151,153, 155,157,158,175,176,182,257,259
Hotel TV	614,615,616
HUAFA	001,040,041,042,043,175,176, 177,181,182,300,312
HUANGHAIMEI	040,041,042,175,176,181,182
HUANGHE	000,001,012,173,175,176,181, 182,183,187,188,189,345
HUANGLONG	040,041,042,043,044.175,176, 177,183,268,269
HUANGSHAN	000,011,012,064,065,147,148, 149,150,151,183,187,188,190, 234,236,237
HUANYU	011,012,147,148,149,150,175, 176,181,182,187,188,189,278, 279
HUAQIANG	147,148,149,150,175,176,177, 182,230,231,366
HUIRI	148,149,150,216,217,218,340, 341
HUODATEJI	002,003,004,008,037,174
Hyper	000,042,043,175,176,569,604, 605
IMPERIAL	042,043,196,216,217,218,219, 276,
Inno Hit	098,172,173,568,569,594,604, 605,638,639,640

BRAND	CODE
Interfunk	000,146,147,150,572,573,595, 596,610,611,612
Irradio	108,109,175,176,182,354,600, 601,602
Janco	617,618,620,623
JIAHUA	003,004,008,175,176,181,309, 310
JINFENG	002,003,004,012,173,174,175, 176,182,271,354
JINHAI	121,122,123,124,125,126,175, 176,177,180,269,270,318
JINQUE	004,008,147,148,149,150,180, 181,182,304,359
JINQUE	012,043,044,048,049,147,148, 149,174,175,176,182,183,288, 289,344
JINTA	000,006,011,012,121,122,123, 147,148,149,176,177,178,180, 356
JINXING	006,007,008,009,010,011,012, 029,044,057,122,123,124,149, 171,172,177,185,209,218,289, 290,337
JUHUA	000,012,042,044,045,049,147, 148,149,174,175,176,182,183, 265,266
JVC	014,037,100,101,102,178,179, 180,181,182
KAIGE	000,006,009,011,012,038,040, 061,062,063,075,076,077,078, 147,148,149,173,175,176,290, 291,300
Kaisui	004,008,192,193,291
KANGHONG	114,115,121,122,123,175,176, 182,278,279,280
KANGLI	000,007,011,012,147,148,149, 150,151,186,187,188,189,190, 293,294
KANGLI	005,011,012,043,044,045175, 176,180,181,182,328
KANGYI	043,044,045,046,147,148,149, 150,175,176,180,181,314,315
Karcher	000,004,008,012,216,522
Kendo	604,605,606
Kennedy	611,646,647,648
KONKA	008,011,020,048,063,064,065, 066,067,072,117,137,155,156, 157,166,173,174,184,215,219, 225,241,249,367,368,379
Korting	572,573,576,615,616
KUAILE	000,006,009,011,012,038,039, 061,062,063,074,075,076,077, 147,148,149,173,175,176,362, 363
KUNLUN	000,012,043,044,045,085,086, 087,147,148,149,150,151,175, 176,181,182,355
Lenco	151,187,188,551,566,569,570, 581,582
Lenoir	569,570,630,631
LG	000,010,011,012,040,054,055, 081,108
LIHUA	012,175,176,182,234,235,250, 251,267,347
Loewe Opta	012,146,175,176,568,569,572, 573,646,647
Logik	554,55,573,589,590

BRAND	CODE
LONGJIANG	147,148,149,159,175,176,177,180,181,182,234,235,255,377
Luma	609,610,611,612
Luxor	049,175,176,182,535,595,605,608,609,610,611,612
Magnadyne	042,043,044,568,569,572,573,604,605,606,611,612
Magnafon	000,043,082,568,569,570,600,601,612
Marantz	146,147,216,238,239,490
Matsui	539,541,555,551,569,612
Maximal	608,609
MEILE	012,121,122,123,124,125,126,142,143,144,147,148,149,170,171,173,175,176,343,348
Melectronic	600,601
MENGMEI	000,011,012,042,043,147,158,239,240,241,372
Metz	572,573,575,578,581,586
Minerva	586,589,595,598,599
MITSUBISHI	012,014,092,100,101,173,174,181,182,183,184,185,186,199,200,211,212
Mivar	568,569,587,594,599,603
Multisystem	009,101,102,173,181,501
Multitech	152,153,585,602,603
Murphy(UK)	612,613,614
N.E.I	029,030,178,181
NANBAO	042,043,044,120,121,123,124,125,126,147,148,149,150,175,176,181,361
NANSHENG	000,012,147,148,149,175,176,182,183,345,346
NEC	009,012,093,101,102,103,173,197,198,203,204,205
Neckermann	146,150,569,571,585,607,608,609,626,627
NIKON	011,012,032,100,101,114,121,122,123,126,322,367
Nobliko	043,108,109,569,598,600,604,605
NOKIA	042,043,044,050,051,089,090,220,221,222,341,342
Nordmende	152,153,574,607,620,621,622,626,627,633,634,635,636,645,646
Oceanic(F)	605,612,613,627,631,632
Onceas	407,408,569,570,571,572
Orion	000,175,176,531,532,539,540,541,542,543,554,608,609,628,629,646,647
Others	000,011,012,042,043,082,088,147,216,245,470,471,540,541,619,620,637,638
Otto Versand	146,150,571,608,609,610
PAEL	389,416,560,570,600,601
Palladium	023,024,004,008,191,192,193
PANASONIC	002,003,004,008,009,011,012,230,231,232,233,234
PANDA	009,012,023,031,032044,058,059,060,061,066,114,121,122,123,124,125,126,132,143,144,149,171,172,173,176,177,190,216,219,230,348,349
PEACOCK	000,009,010,011,012,016,017,018,025,026,027,037,042,043,054,055,058,059,100,101,102,146,147,148,149,171,172,301,322

BRAND	CODE
PEONY	000,011,012,016,017,043,044,045,050,051,052,057,068,153,191,216,217,218,305,344,347
Philco	021,022,571,572,573,596,597,598,604,605,606,611,612
PHILIPS	000,011,012,026,027,028,029,030,031,032,033,034,035,173,174,175,360
Phonola	000,012,175,176,234,235,634
Polestar	000,181,449,548,549
Prandoni -Prince	011,012,491,600,604,605,611,612
Praxis	476,531,532,533,569,570
Prosat	452,453,570,571,589
QINGDAO	002,003,012,043,044,147,148,149,175,176,177,178,181,216,217,218,322,323
Quelle	146,150,569,579,580,589,590,599,600,603,604,605,609,620,647
Radiola	647,648
RBM(UK)	465,466,599,600,630
RCA	478,479,480,625,626,627
Rediffusion(UK)	041,042,605,606,612,613
REX	173,182,433,590,591,606,607,611,612,646,647
Roadstar	151,152,173,175,181,182,216,234,466,487
ROWA	000,011,012,042,043,044,122,123,124,176,177,180,181,216,217,218,219,289
RUYI	000,011,012,180,181,215,216,217,218,235,236,237,238,267,286
SAA1250	220,221,222,260,270,290,354
SABA	206,207,374,375
SAIGE	039,040,041,042,043,044,045,174,175,176,180,311
Saisho	425,426,539,540,541,542,554,555,566
Salora	049,050,535,536,605,609,610,611,617,618
Sambers	043,082,108,109,568,569,570,594,600,601
SAMSUNG	000,001,006,009,010,011,012,026,027,028,100,101,130,131,132,147,148,149,150,356,357
SANJIAN	147,148,149,215,216,217,218,333,334
SANYO	006,011,012,042,043,064,065,098,099,147,148,149,234,235,356,358
SANYUAN	007,043,044,045,046,173,174,185,176,177,180,181,182,216,217,238,365
Schneider	549,569,590,606,607,611,612
SEG	153,216,234,235
Seleco	590,591,608,609,647
SHANCHA	000,011,012,173,174,175,176,296,297,298,328,329,335,336
SHANGHAI	004,008,040,041,042,043,044,098,099,100,101,102,103,121,122,123,124,250,251,266,267,268,269,270,271,272
SHAOFENG	001,011,012,037,098,099,100,101,104,296,297,298,331,332,333,334

BRAND	CODE
SHARP	007,008,012,173,174,222,223,224,226,227,228,229
SHENCAI	001,011,012,147,148,181,182,216,217,238,239,240
SHENYANG	039,040,042,043,086,140,141,142,145,146,147,175,176,181,182,324,325
SHERWOOD	012,044,045,100,173,322
SHOV	042,043,044,045,173
Siarem	043,044,568,572,573,611,612
Sicatel	568,569,570,571
SIESTA	173,210,220,363
Siesta	584,585,600,601
Silver	147,148,216,217,466,476
Singer	041,042,043,572,573,604,605,611,612
Sinudyne	004,008,023,024,041,042,043,173,175,176,538,539,572,573,608,608,611,613,621,623,628,629,640
SKYWORTH	006,010,019,023,024,044,035,069,075,080,081,082,083,084,085,086,087,088,094,102,112,122,142,149,152,159,164,167,176,177,181,196,217,242,298,299
SONGBAI	042,043,044,045,175,176,181,187,188,189,216,268,269,270,271
SONGRI	000,001,002,003,004,011,012,043,044,147,367
SONY	005,036,037,128,211
Stern	646,647,648,649
SWAN	007,011,012,175,176,181,218,219,315,316
Tai Wah	000,011,012,140,141,142,143,173,520,525
TAISHAN	040,041,042,043,044,098,099,100,101,102,103,121,122,123,124,250,251,266,267,268,269,270,271
Tandberg	140,141,142,581,644,645
TATUNG	146,147,175,176,181,203,204,363,364
Tatung	006,098,134,135,554,569,570,572
TCL	026,027,069,116,144,149,177,181,216,234,245,278,279,311,345
Technovision	529,530,588,589
Tele+1	000,423,424,630,631
Teleavia	345,466,636,637,638
Telefunken	152,153,623,632,633,634,635,641,645,646
Teleservice	082,083,616,617,620
Thom -Ferguson	046,047,147,148,173,570,571,636,640,641,642,643
THOMSON	000,016,017,018,019,020,021,025,167,170,280,366
TONGGUANG	040,041,042,043,044,045,088,089,090,147,148,149,216,217,218
TOSHIBA	009,011,100,101,102,103,281,321,333

BRAND	CODE
Uher	590,596,597,599,600,612,613,614,646,647
Ultravox	152,153,176,181,569,570,572,573,604,605,608,609,611,612
Universum	147,148,216,579,580,599
Univox	146,192,482,570,571,655
Vegavox	021,022,167,168,74,639
Videocon	042,043,088,089,101,102,103,104
Voxson	572,573,611,614,629
WARUMAIA	050,051,173,174,290
Watson	615,616,634
Watt Radio	042,043,044,082,173,181,568,569,570,608,609,610,611
Wega Color	571,572,573,574,617
WEIPAI	043,044,045,046,244,245,246,247,260,261,262
White Westinghouse	000,174,175,176,181,569,615,616,618
XIANGYANG	114,115,147,148,149,216,217,234,235,236,339
XIANGYU	004,008,175,176,187,188,189,190,191,192,193
XIHU	011,012,013,017,018,037,078,079,100,101,122,123,124,125,137,138,139,147,148,149,150,234,235,339
XINGFU	042,043,044,045,147,148,149,175,176,181,182,216,267,331
XINGHAI	120,121,122,123,124,125,126,147,148,149,150,187,188,189,216,217,218,290
XINRISONG	000,001,114,115,121,122,123,124,175,176,181,216,230,238
XINSIDA	046,047,048,175,176,181,216,229,238,277
XOCECO	020,021,044,055,064,118,119,122,129,133,148,149,166,167,174,181,216,219,278,279,280,345
XUELIAN	000,114,121,122,123,173,174,175,176,181,218,219
YINGGE	039,040,041,042,043,044,045,171,172,173,174,176,182,211,214,215,216
Yoko	000,011,012,234,569,570,599,600
YONGBAO	012,013,014,114,115,121,122,123,124,174,175,176,181,216,288,289,290
YONGGU	000,011,012,039,040,041,042,043,044,173,174,175,176,216,218,363
YOULANASI	000,012,180,181,222,223,354,355
YOUSHIDA	042,114,121,122,187,188,337,339
YUHANG	042,043,044,175,176,181,187,188,189,235,236
Zanussi	000,011,012,646,647
Zenith	000,452,616,617,639,640
ZHUHAI	000,041,042,043,044,050,051,052,174,176,181,218,219,344