



ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ SDVB 576i



1. Κατεβάστε το αρχείο “XILA_Teleimprex_0623” στο υπολογιστή σας.
2. Αντιγράψτε το αρχείο σε ένα άδειο USB Flash Memory.
3. Συνδέστε τη μνήμη USB στην θύρα USB του SDVB-576i.
4. Από το μενού του δέκτη επιλέξτε “Συσκευή USB” (USB DEVICE)



5. Επιλέξτε το αρχείο “XILA_Teleimprex_0623” και πιέστε OK στο τηλεχειριστήριο του δέκτη.



6. Επιλέξτε ΝΑΙ (YES) στο παράθυρο επιβεβαίωσης.
7. Θα ξεκινήσει η διαδικασία αναβάθμισης και στην οθόνη θα εμφανιστεί μια μπάρα απεικόνισης της προόδου της διαδικασίας.



8. Μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης ο δέκτης θα κάνει αυτόματα επανεκκίνηση .

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΕ ΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ!!