

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-20M

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλέφωνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ TONE/PULSE (T-P)

Επιλέξτε με τον διακόπη T-P αν θα χρησιμοποιήσετε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επιλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (T) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπη στην θέση P.

ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζεται το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπη RINGER (βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό. Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

Σελίδα -2-

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιήσται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

MNEMEΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 13 μνήμες (πλήκτρα M1,M2,M3/0..9)

ΑΠΟΦΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ MNEMH

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο STORE.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη.
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης. (πλήκτρα M1,M2,M3/0..9)
- Κατεβάστε το ακουστικό

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ M1/M2/M3

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα M1/M2/M3

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ 0..9

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο AUTO
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0..9