

# **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΙΡΤ-320**

## **1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στην πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο.

Επλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE

## **2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ**

### **ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ**

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σπκώστε το ακουστικό. Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό.

### **ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ**

Σπκώστε το ακουστικό. Μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογήτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

### **ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ**

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σπκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ίχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

### **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ**

Σε περίπτωση που θέλετε να απομονώσετε το μικρόφωνο (για να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας) πατήστε το πλήκτρο MUTE. Για να του ξαναμιλήσετε, πατήστε πάλι το πλήκτρο MUTE.

### **ΔΙΑΚΟΠΗΣ RINGER On/Off**

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στην πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON

### **ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ANAMONH**

Καθλως μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD

### **ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH**

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιίται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

**Greek manual for Telephone**

**Our type: JPT-320, Your type: HT-298**

**Page 1/1**