

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ JPT-420

Σελίδα -2-

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής (εσωκλείεται στην συσκευασία) στην υποδοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου. Επίσης συνδέστε το ακουστικό με το τηλέφωνο.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ TONE/PULSE

Επιλέξτε στην δεξιά μεριά της συσκευής αν θα χρησιμοποιήτε παλμικό ή τονικό σύστημα. Επιλέξτε αρχικά τονικό σύστημα (TONE) και σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καλέσετε κάποιον αριθμό γυρίστε τον διακόπτη στην θέση PULSE

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ RINGER On/Off

Σε περίπτωση δεν θέλετε να κουδουνίζει το τηλέφωνο όταν σας καλούν γυρίστε τον διακόπτη RINGER (βρίσκετε στο πίσω μέρος της συσκευής) στην θέση OFF, αλλιώς αφήστε τον στην θέση ON

2. ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Μόλις σας έχετε μία τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Για να απαντήσετε σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις τελειώσετε διακόψτε την συνομιλία κατεβάζοντας το ακουστικό. (ή ξαναπατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE)

Η ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου (στην ανοιχτή συνομιλία) γίνεται από τον διακόπτη VOLUME που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της συσκευής.

ΚΑΛΩΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σηκώστε το ακουστικό (ή πατήστε το πλήκτρο SPEAKERPHONE για ανοιχτή συνομιλία). Μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης (από το τηλεφωνικό δίκτυο) πληκτρολογείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που θέλετε να ξανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό, σηκώστε το ακουστικό και μόλις ακούσετε τον ήχο κλήσης πατήστε το πλήκτρο REDIAL.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ

Καθώς μιλάτε πατώντας το πλήκτρο HOLD κρατάτε την κλήση σε αναμονή. Το μικρόφωνο απομονώνεται και ο συνομιλητής σας ακούει μία μουσική μελωδία έως ότου πατήσετε πάλι το πλήκτρο HOLD

ΠΛΗΚΤΡΟ FLASH

Το πλήκτρο FLASH χρησιμοποιείται για μεταβιβάσεις γραμμών ή αναμονές κλήσεων σε τηλεφωνικά κέντρα. (Διαβάστε τις οδηγίες του τηλεφωνικού σας κέντρου)

ΜΝΗΜΕΣ

Το τηλέφωνο διαθέτει συνολικά 13 μνήμες (πλήκτρα POLICE/DOCTOR/FIRE/0..9)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο STORE.
- Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην μνήμη.
- Πατήστε πάλι το πλήκτρο STORE
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα μνήμης. (πλήκτρα POLICE/DOCTOR/FIRE/0..9)
- Κατεβάστε το ακουστικό

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ POLICE/DOCTOR/FIRE

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα POLICE/DOCTOR/FIRE.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΝΗΜΕΣ 0..9

- Σηκώστε το ακουστικό.
- Πατήστε το πλήκτρο AUTO
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα 0..9