

## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΗΜΕΪΩΝ -GUARDER-I

Το σύστημα αποτελείται από την κύρια μονάδα(wc-80), 5 σταθμούς ελέγχου(s.box), 1 συλλέκτη δεδομένων (wc-8000), φορτιστή (wcp-015) και μία δερμάτινη θήκη.

Πρώτα βάλτε τον συλλέκτη δεδομένων στην κεντρική μονάδα και συνδέστε το τροφοδοτικό στην κεντρική μονάδα.

### 1.1 Ρυθμίσεις:

Οι βασικές ρυθμίσεις είναι:

- 1.Ρυθμίσεις χρόνου-set time mode
- 2.Ρυθμίσεις προσωπικού-set staff no
- 3.Αλλαγή κωδικού-change password
- 4.Ρυθμίσεις Alarm(συναγερμού)-set alarm mode
- 5.Έξοδος απο ρυθμίσεις.- exit settings

2. Για να μπείτε στο κυρίως μενού πατήστε το πλήκτρο LOGIN. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη INPUT PASSWORD. (Βάλτε τον κωδικό). Ο προ-εγκαταστημένος κωδικός είναι 123456. (Αν πατήσετε 3 φορές λάθος κωδικό το σύστημα θα κλειδώσει). Βάλτε τον κωδικό με τα πλήκτρα up(πάνω) και down (κάτω) και set (για να αλλάξετε το επόμενο ψηφίο) και πατήστε τον κωδικό πατήστε το πλήκτρο set για 2 δευτερόλεπτα. Με το πλήκτρο set κινήστε στο βασικό μενου όπως φαίνετε στο 1.1. και με το πλήκτρο enter για να μπείτε στα υπομενού.

### 2.1 Ρυθμίσεις χρόνου (set time mode).

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε το set time mode και πατήστε enter.

Πατήστε το πλήκτρο enter στον χρόνο (year) για να ρυθμίσετε τον χρόνο με τα πλήκτρα up και down. Με τον ίδιο τρόπο πατήστε το πλήκτρο enter στον μήνα(month), ημερομηνία(date), ώρα(hour) και λεπτά (minute) και με τα πλήκτρα up και down κάνετε τις ρυθμίσεις. Αφου ρυθμίσετε την ημερομηνία και τον χρόνο πατήστε το πλήκτρο set για 2 δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εμφανίσει τις ρυθμίσεις σας π.χ. 05 08-19 10:19. και θα επιστρέψετε στο κυρίως μενού(1.1). Ο χρόνος θα μεταφερθεί αυτόματα και στον συλλέκτη.

### 2.2. Ρυθμίσεις προσωπικού.(set staff no).

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε το set staff no mode και πατήστε enter. Στην οθόνη θα εμφανιστεί STAFF NO:222333(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συλλέκτης πρέπει να είναι στην θέση του) Με τα πλήκτρα up και down δίνετε το νέο κωδικό του συλλέκτη και set μόλις τελειώσετε. Με το πλήκτρο set πατημένο για 2 δευτερόλεπτα πηγαίνετε στο κεντρικό μενού.

### 2.3 Αλλαγή κωδικού (change password)

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε το change password και πατήστε enter. Βάτλε τον καινούριο κωδικό (key in) με τα πλήκτρα up,down και set. Κρατήστε το πλήκτρο set πατημένο για 2 δευτερόλεπτα και πατήστε ξανά τον κωδικό για επιβεβαίωση(rekey). Με το πλήκτρο set πατημένο για 2 δευτερόλεπτα πηγαίνετε στο κεντρικό μενού.

### 2.4 Ρυθμίσεις Alarm(συναγερμού) - 1 έως 24 συναγερμοί.

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε το set alarm mode και πατήστε enter. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ALARM 01 12:00 OF Με τα πλήκτρα up,down και set ρυθμίζετε τα alarm (συναγερμούς). Μόλις τελειώσετε με την πρώτη ρύθμιση πατήστε το πλήκτρο enter για να πάτε στην επόμενη(alarm02). Μπορείτε να ρυθμίσετε συνολικά μέχρι 24 συναγερμούς. Όταν τελειώσουν όλες οι ρυθμίσεις, με το πλήκτρο set πατημένο για 2 δευτερόλεπτα πηγαίνετε στο κεντρικό μενού.

### 2.5 Έξοδος απο ρυθμίσεις.

Απο το κεντρικό μενού επιλέξτε το exit settings και πατήστε enter για να βγείτε απο το μενού ρυθμίσεων.