



Χαρακτηριστικά:

Ειδικό κύκλωμα για πολύ χαμηλό θόρυβο και καλό σήμα.

Μοναδικό design και πολύ καλή ποιότητα ήχου.

Λειτουργία:

- Συνδέστε το τροφοδοτικό στον δέκτη και την πρίζα.
- Συνδέστε το μηχάνημα ήχου (ενισχυτής, dvd) στην υποδοχή του δέκτη που βρίσκετε στην πίσω όψη της συσκευής και σηκώστε την κεραία.
- Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει μόλις ανοίξετε τον δέκτη με το διακόπτη ON/OFF.
- Στο ακουστικό (L -αριστερό) ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών και βάλτε 2 μπαταρίες AAA.
- Ανοίξτε τα ακουστικά με το ρυθμιστικό στην θέση ON. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει που σημαίνει ότι δουλεύει κανονικά.
- Από το δεξί ακουστικό (R) από το περιστεφόμενο ρυθμιστικό, ρυθμίστε το εκεί που έχει το πιό καθαρό σήμα. Αυτό λειτουργεί σε συνδιασμό με την ρύθμιση συχνότητας στην μπροστινή όψη του δέκτη.
- Αν το σήμα δεν είναι καθαρό αλλάξτε την συχνότητα από τον δέκτη και μετά συντονήστε από τα ακουστικά.

Κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά:

Δέκτης

Συχνότητα λειτουργίας: 84.5-86.5 Mhz

Τροφοδοσία: AC 12V

Μέγιστη απόσταση λειτουργίας: 30 μέτρα

Ωμική αντίσταση εισόδου: 10KΩ

Ακουστικά

Συχνότητα λειτουργίας: 84-87 Mhz

Τροφοδοσία: DC 3V

Ωμική αντίσταση: 32Ω

Απόκριση συχνότητας: 50Hz-18kHz

Προβήματα και λύσεις:

-Αν δεν ακούτε ήχο κάντε έλεγχο αν ο δέκτης ή το ακουστικό είναι ανοικτό ή οι μπαταρίες είναι πεσμένες και θέλουν αντικατάσταση ή δεν έχετε συντονίσει καλά την συχνότητα. Επίσης μήπως η ρύθμιση της φωνής είναι πολύ χαμηλά.

-Αν ακούτε πολύ χαμηλό ήχο, ρυθμίστε την ένταση της φωνής ή ελέγξτε τις μπαταρίες ή είστε πολύ μακριά από τον δέκτη.