

**ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΥΛΙΩΜΕΝΩΝ* & ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ. JH-TX278 V.7.0**

* Ανατρέξτε στη λίστα συμβατότητας

Τυπική διαδικασία αντιγραφής

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα-σε πράσινο χρώμα- κάθε 2 δευτερόλεπτα.
2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Σημείωση για να αντιγράψετε άλλο κουμπί- εντολή από το ίδιο τηλεχειριστήριο ή από ένα άλλο τηλεχειριστήριο επαναλάβετε την διαδικασία από το βήμα 1.

AMC Αυτόματο ταίριασμα (δήλωση) με δέκτη γκαραζόπορτας (Automatic Matching Code)

Πλησιάστε τον δέκτη της γκαραζόπορτας και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής που ελέγχει την γκαραζόπορτα εωσότου ο δέκτης εκπέμψει τον κωδικό ταιριάσματος (το ενδεικτικό led στο τηλεχειριστήριο θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα μόλις λάβει τον κωδικό ταιριάσματος). Το τηλεχειριστήριο θα έχει δηλωθεί στον δέκτη.

Διαδικασία εκπομπής αντιγραφής κωδικού SEED

Πολλά τηλεχειριστήρια έχουν έναν επιπλέον κωδικό (SEED) ο οποίος πρέπει να αντιγραφεί προκειμένου να λειτουργεί το τηλεχειριστήριο αντίγραφο. Για να αντιγράψετε τον κωδικό SEDD Πιέστε ταυτόχρονα στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής τα κουμπιά 1 και 2 στο εωσότου το ενδεικτικό led αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα, αφήστε ταυτόχρονα τα 2 κουμπιά. Πιέστε το κουμπί (ή τα κουμπιά του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου) που εκπέμπουν τον κωδικό SEED έχοντας το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο σε απόσταση 2-3 cm από τον τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Ο κωδικός SEED θα αντιγραφεί αυτόματα.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίου BFT

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.
2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
3. Σε αυτό το σημείο εκπέμψετε τον κωδικό SEED του BFT (πιέζοντας το κρυφό κουμπί στο πίσω μέρος του σε παλαιότερα μοντέλα ή πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά 1 και 2 σε νεότερα μοντέλα BFT). Το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.
4. Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

5 Κάντε την διαδικασία αυτόματου ταιριάσματος (AMC) για να δηλώσετε το νέο τηλεχειριστήριο στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων FAAC και Genius

Προσοχή: βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο που αντιγράφετε είναι πρωτότυπο και όχι κλώνος (Πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί το ενδεικτικό ου θα πρέπει να αναβοσβήνει 2 φορές και όχι να παραμένει για λίγο σταθερά αναμμένο).

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.
2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
3. Σε αυτό το σημείο εκπέμψετε τον κωδικό SEED του τηλεχειριστηρίου (πιέζοντας τα κουμπιά 2 και 3). Ενώ το ενδεικτικό εκπομπής του πρωτότυπου FAAC ή GENIUS αναβοσβήνει πλησιάστε το στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής και πιέστε το κουμπί που θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει σύντομα.

Ενώ το ενδεικτικό αναβοσβήνει γρήγορα πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής-στο οποίο θέλετε να αντιστοιχηθεί η εντολή του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου.

Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων V2

1. Στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 και πιέστε το κουμπί 2 4 διαδοχικές φορές, αφήστε και τα 2 κουμπιά το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει γρήγορα κάθε 2 δευτερόλεπτα.
2. Πλησιάστε το τηλεχειριστήριο που θέλετε να αντιγράψετε σε απόσταση 2-3 cm από το τηλεχειριστήριο αντιγραφής. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί την εντολή του οποίου θέλετε να αντιγράψετε εωσότου το ενδεικτικό του ανάψει σταθερά και στην συνέχεια αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα.
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο ξανά το ίδιο κουμπί (που πιέσατε αρχικά) του τηλεχειριστηρίου που θέλετε να αντιγράψετε.
4. Όταν το ενδεικτικό του τηλεχειριστηρίου αντιγραφής αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα η εντολή έχει αντιγραφεί, αφήστε το κουμπί του πρωτότυπου τηλεχειριστηρίου και πιέσετε το κουμπί στο οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η εντολή στο τηλεχειριστήριο αντιγραφής.
- 5 Κάντε την διαδικασία αυτόματου ταιριάσματος (AMC) για να δηλώσετε το νέο τηλεχειριστήριο στο δέκτη της γκαραζόπορτας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα η Teleimpex δηλώνει ότι το τηλεχειριστήριο JH-TX278 συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας RED 2014/53/EU και φέρει τη σήμανση CE. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<http://www.tele.gr/gr/content/certificates>.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4	
ADYX	AMC	TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH	
ALLMATIC	AMC	BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APIERIO		GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)		TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020-TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATIC	AMC	TR2/TR4, TM4, TXM
ATA		PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN		104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN		FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA AMC		TO, GO, WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO, QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIDE		BEZAP, HIT
BFT AMC		MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC(TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME		T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN AMC		TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI		JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC



CASIT	ERTS92B,ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D,ERTS476Q
CELISA	S10 1, S10 2
CENTURION	CLASSIC,SMART
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	TCP3,CPS1,TCP3,CPS2,TCP3,CPS4,TCP3
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2,ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	TR MIO,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	AMC MIXARD 433 1, MIXARD 433 2,KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124,TE2
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ
ELBE	501,502,504,502A,504A
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
ELBE	501,502,504,502A,504A
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001
FAAC AMC	XT4 433 RC,TM1 433 DS,TM2 433 DS,TM3 433 DS,433L2,433L4,TM22 433 SLP,TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC JUBI-SMALL,433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2/JUBI4
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2KR
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD, AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS	AMC AMIGO,AMIGOLD,KILO, BRAVO, ECHO
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AU01590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AU03000,DTC 4334
HORMANN	HSM2,HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61

KBLUE	ETH-TEL01	
KEY	900TXB-42R,SUB44,TXB-44R,TXG-44R	
KING GATES	STYLO, CLIPPER	
KLING	KUA, KUA E, KUA S	
LABEL	SPYCO,RJW4E	
LEB	TMW	
LINCE	LR2035	
LIFE	FIDO	
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B	
MHOUSE	TX4	
MA	TX1,TX2,TX3	
MARATEC	D101,D12,DIGITAL302,DIGITAL304	
MERLIN/PROLIFT	M230T(PROLIFT),M430R(PROLIFT)	
MERLIN2.0	E945M,E943M,E940M	
MERLIN/PROLIFT	M842(GREENREMOTE),M832(GREEN REMOTE),M844(GREEN REMOTE),C945,C940,C943	
MHOUSE	AMC	TX4,TX3,GTX4
MOOVO	AMC	MT4G
MONSEIGNEUR	ARC	
NICE AMC	SMILO,FLOR-S,VERY-VR, INTI,FLO2,FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)	
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON	
NOVOTECNICA	AMC	BIXL2
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2,MTR40-2,MCHS43-2,MHS43(2-4),MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS	
NOLOGO	ECO DIP	
NORMSTAHL	T433	
O & O	T.COM,TWIN,TX,TWIN,TX2/TX4(NEO),T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4,	
OG	OG62,OG64	
OPENOUT	TMQ	
PECCININ	TX MENBRANA	
PORTAMATIC	MPH01,MPH02	
PRASTEL AMC	TC2E(4E),SLIM,BFOR,MPSTP2E,MPSTF2,MPSTF4,MPSTF2RE, MPSTF4RE,,MPSTP2E,MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E,MT2E),TRQP(TRQ4P,TRQ2P), MPSTLE(MPSTL-1E,MPSTL-2E,MPSTL-4E)	

PROEM	ER4C4ACS
PROGET	ETY_433N2, ETY_433N4
PROTECO	TX433, EUROMATIC
PUJOL	MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	433
RIB	LITHIO
ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
SEA	SMART DIP
SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1,BE-HAPPY-RS2,BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3
SECULUX	NEO
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	4790207
SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C
SERAI	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
SIMINOR	S433(2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
TOR LIFT	TORMIT4
VDS	AMC TRQ P, ECO-R
VRAWFORD	EA433 4K, SMART2, SMART3
V2 AMC	PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL: TRR/43, TRR2/43, TRR4/43, PHOX 433