GTS-999-20

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Χαρακτηριστικά:

1. Ιδανικός για τοποθέτηση κοντά σε μια πόρτα ή το παράθυρο ενός σπιτιού, ξενοδοχείου ή γραφείου. Προφυλάσσει από ανεπιθύμητους εισβολείς όλο το εικοσιτετράωρο.
2. Διαθέτει πληκτρολόγιο για την εισαγωγή κωδικού (ενεργοποίησης - απενεργοποίησης) και συναγερμό -για την εισβολή κλέφτη - που ενεργοποιείται και μέσω μαγνητικών επαφών.
3. Τροφοδοτείται από μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
4. Εύκολος στην εγκατάσταση και λειτουργία του.

Σημειώσεις για τη χρήση της συσκευής:

1. Για να επιτηρήσετε μια περιοχή:
τοποθετήστε τις μπαταρίες στη συσκευή, τοποθετήστε τη συσκευή στην περιοχή που θέλετε και ρυθμίστε τη λειτουργία της σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Ιδανικός για τοποθέτηση κοντά σε πόρτες ή παράθυρα.
3. Χρησιμοποιήστε τις βίδες ή τα αυτοκόλλητα διπλής όψης που υπάρχουν στην συσκευασία για να στερεώσετε τη μαγνητική επαφή της συσκευής και στη συνέχεια εγκαταστήστε τους εξωτερικούς μαγνητικούς διακόπτες κοντά στο μαγνητικό διακόπτη της συσκευής.

Προειδοποιήσεις:

1. Προσέξτε ώστε το σημείο που θα τοποθετήσετε τη συσκευή να μην εκτίθεται άμεσα σε ηλιακή ακτινοβολία ή βροχή.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας. Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή σας.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, τζάκια, σόμπες κλπ.

Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση:

1. Καθορισμός λειτουργίας

Α. Πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί που έχει το σύμβολο του κλειδιού. Το ενδεικτικό led θα αναβοσβήνει και ένας προειδοποιητικός ήχος θα ακούγεται από τη συσκευή. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία επιτήρησης.
Β. Αν δε υπάρχει κάποιο άτομο στη περιοχή επιτήρησης η συσκευή θα περάσει σε λειτουργία προστασίας της περιοχής μετά από διάστημα 60 δευτερολέπτων.

2. Συναγερμός

Α. Όταν έχετε ενεργοποιήσει το συναγερμό, θέτοντας τον σε λειτουργία επιτήρησης, θα ηχήσει συναγερμός όταν ανιχνευθεί κίνηση στη περιοχή επιτήρησης (μέσα στην εμβέλεια του ανιχνευτή). Ο χρόνος που θα ηχήσει ο συναγερμός μπορεί να καθοριστεί από το χρήστη. Μετά το πέρας του προκαθορισμένου χρόνου ο συναγερμός θα παύσει και το ενδεικτικό led δεν θα αναβοσβήνει. Η συσκευή θα περάσει ξανά σε λειτουργία επιτήρησης.
Β. Όταν δείτε στη συσκευή το ενδεικτικό led σβηστό, ενώ την έχετε θέσει σε λειτουργία επιτήρησης, αυτό σημαίνει πως κάποιος εισέβαλε στο χώρο επιτήρησης.

3. Απενεργοποίηση του συναγερμού

Πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον τριψήφιο κωδικό σας. Μετά την επιτυχημένη εισαγωγή του κωδικού θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος προειδοποιητικός ήχος και ο συναγερμός θα απενεργοποιηθεί.

4. Συναγερμός σε κατάσταση ανάγκης

Αν θέλετε να ηχήσει ο συναγερμός άμεσα πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί F και το κουμπί με το σύμβολο του κλειδιού. Η σειρήνα του συναγερμού θα ηχήσει για 30 δευτερόλεπτα.

5. Λειτουργία προειδοποίησης εισόδου επισκέπτη.

Η λειτουργία προειδοποίησης εισόδου (όταν μπαίνει κάποιος θα ακούγεται ένας ήχος από τη συσκευή) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν η λειτουργία επιτήρησης-συναγερμού δεν είναι ενεργοποιημένη.
Πιέστε το κουμπί F και στην συνέχεια πιέστε το κουμπί με το σύμβολο της καμπάνας. Ένας ήχος κουδουνιού θα ακουστεί δύο φορές για να επιβεβαιώσει πως η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία προειδοποίησης εισόδου.
Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να λειτουργήσει κανονικά η συσκευή. Όταν η συσκευή λειτουργεί κανονικά ένας ήχος κουδουνιού θα ακούγεται κάθε φορά που κάποιος εισέρχεται μέσω της επιτηρούμενης πόρτας ή παραθύρου.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας προειδοποίησης εισόδου επισκέπτη.

Πιέστε το κουμπί F και στην συνέχεια πιέστε το κουμπί με το σύμβολο της καμπάνας. Ένας ήχος κουδουνιού θα ακουστεί δύο φορές για να επιβεβαιώσει πως η λειτουργία προειδοποίησης εισόδου έχει απενεργοποιηθεί.

Καθορισμός του προσωπικού σας κωδικού (PIN)
Α. Όταν εισάγετε τις μπαταρίες της συσκευής ο εργοστασιακός της κωδικός είναι ο 333
Β. Πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό 333. Το ενδεικτικό led θα ανάψει και θα ακουστεί ένας προειδοποιητικός ήχος.
C. Εισάγετε (πληκτρολογήστε) τον τριψήφιο κωδικό που επιθυμείτε. Το ενδεικτικό led θα σβήσει και ένας μακρόσυρτος προειδοποιητικός ήχος θα ακουστεί. Από αυτή τη στιγμή και μετά πρέπει να χρησιμοποιείτε το κωδικό που εσείς ορίσατε.
Παρακαλούμε όταν ενεργοποιήσετε την συσκευή αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό με το τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

Ρύθμιση της διάρκειας συναγερμού και των καθυστερήσεων

Α. Καθυστέρηση εισόδου (ενεργοποίησης): Για να αλλάξετε τη προκαθορισμένη καθυστέρηση ενεργοποίησης του συναγερμού που είναι 3 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια το κουμπί με το σύμβολο του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυμητή καθυστέρηση (3, 15 ή 30 δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουμπί 1 , 2 ή 3. Ένας μακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθμιση.

Β. Καθυστέρηση εξόδου: Για να αλλάξετε τη προκαθορισμένη καθυστέρηση εξόδου του συναγερμού που είναι 10 δευτερόλεπτα πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια το κουμπί με το σύμβολο του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυμητή καθυστέρηση (10, 20 ή 30 δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουμπί 4 , 5 ή 6. Ένας μακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθμιση.

C. Διάρκεια σήματος συναγερμού: Πιέστε το κουμπί F και στη συνέχεια το κουμπί με το σύμβολο του ρολογιού. Επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια (30 ή 60 δευτερόλεπτα) πιέζοντας αντίστοιχα το κουμπί 7 ή 8. Ένας μακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί για να επιβεβαιώσει τη νέα ρύθμιση.

Αλλαγή μπαταριών
1. Ανοίξτε το κάλυμμα των μπαταριών αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και τοποθετήστε καινούριες (του ιδίου τύπου) δίνοντας προσοχή στην σωστή τοποθέτηση τους. Δυο ηχητικοί τόνοι θα ακουστούν. Κλείστε το κάλυμμα των μπαταριών.
2. Πιέζοντας οποιοδήποτε κουμπί της συσκευής πρέπει να ακούγεται ένας καθαρός προειδοποιητικός ήχος (μπιπ). Αν ο ήχος δεν ακούγεται καθαρά ή ο συναγερμός δεν λειτουργεί σωστά ελέγξετε αν έχετε τοποθετήσει σωστά τις μπαταρίες ή τοποθετήστε καινούριες.
3. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ μπαταρίες.
4. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερικό τροφοδοτικό (αντάπτορα) αυτός πρέπει να παρέχει τάση 6VDC / 500mA και να διαθέτει ακροδέκτη 3.55mm στον οποίο η εσωτερική του επαφή θα είναι το + και η εξωτερική το -.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.