COBRA MRF 300BT

Οδηγίες χρήσης



Κουμπιά λειτουργιών

Μέσω των τεσσάρων κουμπιών που βρίσκονται κάτω από την οθόνη της συσκευής εκτελούνται οι περισσότερες λειτουργίες του MR-F300. Σε κάθε περίπτωση η λειτουργία που αντιστοιχεί στο κάθε κουμπί εμφανίζεται στην οθόνη, στην ένδειξη ακριβώς πάνω από το αντίστοιχο κουμπί. Στο παράδειγμα της διπλανής εικόνας πιέζοντας το δεύτερο από αριστερά κουμπί θα ενεργοποιηθεί το μενού (MENU) της συσκευής.



Λειτουργία - Επιλογή

Κουμπιά

Κατάσταση αναμονής (Standby)



Όταν η συσκευή δεν λαμβάνει ή δεν εκτελεί κάποια κλήση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται το εικονίδιο αναμονής κλήσης και η ένταση σήματος λήψης του κινητού. Τα κουμπιά λειτουργιών (από αριστερά προς τα δεξιά) θα ενεργοποιούν την ένδειξη ηχητικής έντασης (VOL) , το Μενού (MENU), το ημερολόγιο κλήσεων (LOG) , και το κατάλογο με τους αριθμούς κλήσης που υπάρχουν στη μνήμη(CONT). Μέσω των ▲ ▼ μπορείτε να ρυθμίσετε άμεσα την ένταση του μεγαφώνου (είτε η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής είτε είναι σε κατάσταση συνδιάλεξης)



Όταν το κινητό σας - που έχει συνδεθεί μέσω Bluetooth στο MR- F300 - δεχτεί μια κλήση θα ακουστεί το σήμα κλήσης και η ένδειξη εισερχόμενης κλήσης (INCOMING CALL) θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Εισερχόμενη κλήση

Κατά την διάρκεια λειτουργία (με εισερχόμενη κλήση) πατώντας το κουμπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη ANSWER απαντάτε στη κλήση και μιλάτε κανονικά μέσω της συσκευής. Αν πατήστε το κουμπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη IGNORE η κλήση απορρίπτεται, αλλά καταχωρείται στο ημερολόγιο κλήσεων.



Απάντηση – λήξη της κλήσης

Πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη MUTE απενεργοποιείτε το μικρόφωνο της συσκευή αλλά συνεχίζεται να ακούτε τον συνομιλητή σας. Για να ολοκληρώσετε τη κλήση πιέστε είτε το κουμπί με την ένδειξη END, είτε το κουμπί διακοπής κλήσης του κινητού σας.



Κλήση σε αναμονή

Για να απαντήσετε μια δεύτερη κλήση που είναι σε αναμονή πιέστε το κουμπί με την ένδειξη ANSWER, η κλήση σε αναμονή θα ενεργοποιηθεί και η πρώτη κλήση θα περάσει σε αναμονή.

Εξερχόμενες κλήσεις
Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους
1. Επιλέγοντας την εμφάνιση του τηλεφωνικού καταλόγου
2. Επιλέγοντας το ημερολόγιο κλήσεων
3. Πληκτρολογώντας άμεσα τον αριθμό που θέλετε.

Τηλεφωνικός κατάλογος (Phonebook)
Όταν έχετε προσθέσει έναν αριθμό στον κατάλογο μπορείτε να τον επιλέξετε (ανάμεσα από τα άλλα αποθηκευμένα νούμερα) και να τον καλέσετε.
Για να επιλέξετε έναν αριθμό από τον κατάλογο ενεργοποιήστε την λειτουργία του τηλεφωνικού καταλόγου (Πιέστε το κουμπί πάνω από το οποίο υπάρχει η ένδειξη Menu και στη συνέχεια επιλέξτε την ένδειξη Phonebook)



Για να επιλέξετε ένα νούμερο και να κάνετε μια κλήση
1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PG▲ & PG▼ για να κινείτε τη λίστα προς τα πάνω ή κάτω.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ώστε ο δείκτης στα αριστερά της οθόνης να δείχνει τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.

3. Πιέστε το κουμπί κλήσης στο κινητό σας για να καλέσετε το νούμερο που επιλέξατε.

Οι πρόσφατες κλήσεις αποθηκεύονται στο αρχείο κλήσεων (Call Log) του MR-F300. Από αυτό το αρχείο μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό και να τον καλέσετε άμεσα.
Για να επιλέξετε έναν αριθμό από το αρχείο κλήσεων πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στην ενεργοποίηση του Μενού, ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Στην συνέχεια επιλέξτε Call Log για να εμφανιστούν στην οθόνη οι ενδείξεις που βλέπετε στη διπλανή εικόνα.



Για να επιλέξετε έναν αριθμό:

1. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PG▲ & PG▼ για να κινείτε τη λίστα προς τα πάνω ή κάτω.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ ώστε ο δείκτης στα αριστερά της οθόνης να δείχνει τον τηλεφωνικό αριθμό που επιθυμείτε.

3. Πιέστε το κουμπί κλήσης στο κινητό σας για να καλέσετε το νούμερο που επιλέξατε.

Σημείωση:
Ενώ έχετε επιλέξει την λίστα προσφάτων κλήσεων (Call Log) μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες -που αφορούν τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε επιλέξει - πιέζοντας το κουμπί View Function ή το Enter.

Κλήση αριθμού
Για να επιλέξετε έναν αριθμό που θέλετε να καλέσετε πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης του Μενού ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, στη συνέχεια επιλέξετε Dial By Number για να εμφανιστούν οι ενδείξεις που βλέπετε στη διπλανή εικόνα.

Για να πληκτρολογήσετε έναν τηλεφωνικό αριθμό:
1. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί κάτω από τον πρώτο ψηφίο του αριθμού εωσότου εμφανιστεί το πρώτο ψηφίο του αριθμού που θέλετε να καλέσετε.
2. Περιμένετε εωσότου ο κέρσορας ολισθήσει μια θέση προς τα δεξιά ή πιέστε το κουμπί Enter για να εισάγετε το επόμενο ψηφίο του αριθμού.

3. Εισάγετε το δεύτερο ψηφίο του αριθμού επαναλαμβάνοντας το βήμα 1.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 & 2 εωσότου εισάγετε όλα τα ψηφία του αριθμού που θέλετε να καλέσετε.
5. Πιέστε το κουμπί κλήσης του κινητού για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:
Ο αριθμός εμφανίζεται στην οθόνη χωρίς ειδικά σύμβολα.

Ρυθμίσεις του Bluetooth (Setup) & επιλογή συσκευή σύνδεσης

Το Bluetooth της CobraMarine μπορεί να συνεργάζεται μόνο με ένα κινητό τηλέφωνο κάθε φορά.
Όμως στη μνήμη του μπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες για να μπορείτε να επιλέξετε από μια λίστα κινητών (έως 8 διαφορετικές συσκευές)
Για να αρχίσετε τη διαδικασία ρυθμίσεων ή να επιλέξετε ένα κινητό με το οποίο θα συνεργαστεί (συνδεθεί) η συσκευή κάντε τα ακόλουθα βήματα:

a) Για διαφορετική συσκευή (Different Device)

Πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης του μενού ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής. Στη συνέχεια επιλέξτε Bluetooth Phone Setup. Όταν εμφανιστούν οι επιλογές της λειτουργίας που επιλέξατε χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να κινήσετε τον κέρσορα στη λειτουργία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πιέστε Enter για να επιλέξετε την λειτουργία και να εμφανιστεί η οθόνη με τις αντίστοιχες επιλογές.

Νέα συσκευή (New)
Αυτή η επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κινητού στη λίστα με τις συσκευές που μπορεί να συνδεθεί το MR-F300.



Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή κινητού:
Επιλέξτε NEW μέσα από το μενού SETUP για να εμφανιστεί η οθόνη με τις επιλογές της διπλανής εικόνας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κινητού τηλεφώνου για αναζήτηση μια συσκευής Bluetooth και σύνδεσης με αυτή.(Αυτή η επιλογή στο κινητό σας βρίσκεται συνήθως στις επιλογές μενού Εργαλείων ή Ρυθμίσεων).
Περιμένετε εωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του κινητού με το MR-F300. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια επιβεβαίωση της σωστής σύνδεσης του κινητού με το MR-F300 ή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητά να επαναλάβετε τη διαδικασία.
Το κινητό που ρυθμίστηκε - συνδέθηκε τελευταίο θα είναι το κινητό που θα ελέγχεται από το MR-F300 εωσότου επιλέξετε κάποιο άλλο κινητό από τη λίστα.

Για να διαγράψετε ένα κινητό από τη λίστα

Επιλέξτε Delete μέσα από το μενού Phone Setup για να εμφανιστεί η οθόνης της διπλανής εικόνας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε πάνω κάτω στη λίστα με τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί (εμφανίζονται 3 την φορά).
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον κέρσορα που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης στο κινητό που επιθυμείτε.
Πιέστε το κουμπί DEL για να διαγράψετε το κινητό από τη λίστα συνδέσεων (μέσω Bluetooth).

Απενεργοποίηση (Disable)

Με αυτή την επιλογή απενεργοποιείτε τη σύνδεση Bluetooth με ένα κινητό αλλά δεν το αφαιρείτε από τη λίστα.



Για να απενεργοποιήσετε ένα κινητό:
Επιλέξτε Disable μέσα από το μενού Phone Setup. Θα εμφανιστεί μια οθόνη παρόμοια με αυτή της διπλανής εικόνας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε πάνω κάτω στη λίστα με τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί (εμφανίζονται 3 την φορά).
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον κέρσορα - που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης -στο κινητό που επιθυμείτε.
Πιέστε το κουμπί X για να απενεργοποιήσετε μια ενεργοποιημένη σύνδεση Bluetooth ή να ενεργοποιήσετε μια απενεργοποιημένη σύνδεση.
Το σύμβολο X δίπλα από ένα καταχωρημένο κινητό σημαίνει πως η σύνδεση Bluetooth με αυτό είναι απενεργοποιημένη.

Επιλογή (Switch)



Μέσω της επιλογής Switch μπορείτε να διαλέξετε το κινητό (από αυτά που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα συνδέσεων Bluetooth) που θα χρησιμοποιήσετε για μια κλήση.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά PG▲ & PG ▼ για να κινηθείτε πάνω κάτω στη λίστα με τα κινητά που έχουν καταχωρηθεί (εμφανίζονται 3 την φορά).
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να τοποθετήσετε τον κέρσορα - που εμφανίζεται στο αριστερό μέρος της οθόνης - στο κινητό που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
Πιέστε το κουμπί Enter για να αρχίσει η διαδικασία επανασύνδεσης κινητού και F300 μέσω Bluetooth.