ΣΟΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ
NSBK-220A3

DARWiN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Συναρμολόγηση

- **Προσοχή** σε κανένα σημείο της συναρμολόγησης η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Προσεκτικά αναποδογυρίστε την σόμπα βάλτε τις βάσεις για τις ρόδες (σφίγγοντας προσεκτικά τις αντίστοιχες βίδες) και στην συνέχεια βάλτε τις ρόδες.
- Τοποθετήστε κανονικά την σόμπα.
- Ξετυλίξτε το καλώδιο από την βάση που είναι τυλιγμένο στην πλάτη της σόμπας.

Λειτουργία

Βάζοντας τον διακόπτης στη θέση I επιλέγετε την χαμηλή ισχύ λειτουργίας, βάζοντας τον στη θέση II επιλέγετε την υψηλή ισχύ λειτουργία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την σόμπα ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση OFF και η συσκευή να μην είναι συνδεδεμένη σε πρίζα.

Προσοχή

Ποτέ μην μετακινείτε την σόμπα ενώ είναι αναμμένη.
Όταν σβήσετε την συσκευή αυτή κρυώνει σταδιακά. Περιμένετε να κρυώσει πριν την μετακινήσετε έτσι προστατεύεται τις αντιστάσεις χαλαζία και αυξάνεται την διάρκεια ζωής τους.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Προσοχή ποτέ μην καλύπτετε το θερμαντικό σώμα με υφάσματα, πετσέτες ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρικό δίκτυο 230V AC/ 50Hz. Η ασφάλεια που ασφαλίζει την πρίζα που τροφοδοτεί την σόμπα θα πρέπει να είναι 16A.
Χρησιμοποιήστε την συσκευή μόνο για την χρήση για την οποία προορίζεται.
Βεβαιωθείτε πως η σόμπα ακουμπά σε μια επίπεδη επιφάνεια και σε αρκετή απόσταση (μεγαλύτερη του 1m) από εύφλεκτα αντικείμενα (υφάσματα, χαρτιά, υγρά κλπ).
Ποτέ μην τοποθετείτε τη σόμπα σε ανάποδη θέση ή σε κεκλιμένες επιφάνειες που υπάρχει περίπτωση να ανατραπεί.
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες εκτός και αν επιβλέπονται από κάποιο άτομο με κατάλληλες ικανότητες και εμπειρία. Ιδιαίτερη επίβλεψη πρέπει να δίνεται στα παιδιά ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή σαν παιχνίδι.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν τμήματα που μπορεί να επισκευαστούν.
Τυχόν επισκευή πρέπει πάντα να γίνεται από ειδικευμένο τεχνικό.
Ποτέ μην σκεπάζετε τη σόμπα με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Πάντα φροντίζετε ώστε οι σήτες κυκλοφορία αέρα της συσκευής να μην φράσσονται από σκόνη.
Ποτέ μην αφήνετε τη σόμπα σε λειτουργία ενώ λείπετε από το σπίτι ή όταν πηγαίνετε για ύπνο.
Σε περίπτωση που το περίβλημα της συσκευής εμφανίζει σπασίματα ή ρωγμές μην θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Άμεσα πρέπει να την επιθεωρήσει κάποιος ειδικευμένος τεχνίτης ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα. Αν παρατηρήσετε φθορά στο καλώδιο σύνδεσης της σόμπας με την πρίζα, μην το συνδέσετε. Πρέπει να το επιθεωρήσει κάποιος ειδικευμένος τεχνίτης ή το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του εισαγωγέα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη σόμπα πάντα να τη βγάζετε από την πρίζα.
Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό ή έγκαυμα μην πετάτε αντικείμενα στις σχισμές της συσκευής και μην αγγίζετε με τα χέρια, το σώμα σας ή τα ρούχα σας τα θερμαντικά στοιχεία.
Πάντα να αποσυνδέετε τη σόμπα από την πρίζα και να περιμένετε να κρυώσει πριν την μετακινήσετε από ένα σημεία σε ένα άλλο.
Μην τσακίζετε το καλώδιο στο σημείο εισόδου του, μην τυλίγετε το καλώδιο στη συσκευή όσο αυτή είναι ακόμα ζεστή .
Σε περίπτωση που το καλώδιο χαλάσει, αλλάξτε το αμέσως – απευθυνόμενοι σε έναν ειδικευμένο τεχνικό- για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός

Μετά την χρήση καθώς και κατά την διάρκεια του καθαρισμού βγάλτε τη σόμπα από την πρίζα και περιμένετε εωσότου κρυώσει.
Το περίβλημα της συσκευής μπορεί να καθορίζεται με ένα στεγνό μαλακό πανί ή τη βούρτσα ηλεκτρικής σκούπας. Σε περίπτωση που η βρωμιά επιμένει μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ελαφρά υγραμένο πανί και στην συνέχεια να σκουπίσετε με ένα στεγνό πανί το σώμα της συσκευής.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή χημικά για τον καθαρισμό του περιβλήματος και των εξαρτημάτων της σόμπας, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να καταστρέψετε το φινίρισμα του.

Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της συσκευής στην Ελλάδα (TELEIMPEX A.E τηλ: 210 5584180 ή στο tele@tele.gr)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τάση τροφοδοσίας : 230VAC- / 50-60 Hz
Ισχύς: 1100W (Low)/ 2200W (High)

Η δήλωση συμμόρφωσης CE της συσκευής βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.tele.gr

	Το σήμα που απεικονίζεται αριστερά είναι σύμφωνο με την Ντιρεκτίβα 2002/96/EC (WEEE) Waste Electrical and Equipment Directive. Το σήμα δηλώνει την αναγκαιότητα να ΜΗΝ πετάτε τη συσκευή στο κάδο των απορριμμάτων αλλά να χρησιμοποιείτε το σύστημα περισυλλογής και επιστροφής, αντίστοιχων αποβλήτων, σύμφωνα με το νόμο.

impes S.A.