ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ RL-3918B

Βασικές οδηγίες
Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σετ ασύρματου κουδουνιού εγκαταστήστε τις μπαταρίες.
Η μπαταρία της εξωτερικής μονάδας περιλαμβάνεται στην συσκευασία (12V / 23 A) για την εσωτερική μονάδα θα χρειαστείτε 3 μπαταρίες 1.5V AA (δεν περιλαμβάνονται).
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα σήματα της πολικότητας στις υποδοχές των μπαταριών και τοποθετήστε αντίστοιχα τις μπαταρίες.

Για να ανοίξετε το καπάκι της εξωτερική μονάδας, πιέστε μαλακά με ένα κατσαβίδι την σχισμή που θα βρείτε στο κάτω μέρος της.



Για να επιλέξετε μελωδία ενώ έχετε τοποθετήσει την μπαταρία πιέστε διαδοχικά τον διακόπτη που υπάρχει στο εσωτερικό της.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή τεχνική πληροφορία σχετικά με την συσκευή μπορείτε να επικοινωνήσετε με των εισαγωγέα της συσκευής TELEIMPEX Α.Ε τηλ 210 5584180 ή στην ηλεκτρονική θυρίδα service@tele.gr

Βασικά χαρακτηριστικά
Συχνότητα λειτουργίας τηλεχειριστηρίου: 433,92MHz
Δυνατότητα επιλογής μελωδίας κουδουνίσματος.
Πατενταρισμένη σχεδίαση για μεγάλη διάρκεια μπαταρίας.
Εξωτερική μονάδα ανθεκτική στην υγρασία (IP 44).