microTALK®

Επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH Μοντέλο FA-BP
Επιτραπέζιος Ταχυφορτιστής Μοντέλο PA-CD

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Τοποθέτηση Πακέτου Μπαταριών

Για να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε το πακέτο μπαταριών στον πομποδέκτη:

1. Αφαιρέστε το κλιπ ζώνης βγάζοντας την ασφάλεια και σύροντας το κλιπ προς τα πάνω.
2. Ωθήστε προς τα κάτω την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών.
3. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο πακέτο μπαταριών.
4. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα του χώρου των μπαταριών και το κλιπ ζώνης.

Φόρτιση πακέτου μπαταριών

Ο πομποδέκτης microTALK® περιλαμβάνει δύο (2) επαναφορτιζόμενα πακέτα μπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) και έναν επιτραπέζιο ταχυφορτιστή δύο θυρών (αρ. εξαρτ. PA-CD). Επιπλέον, περιλαμβάνεται ένας συνδετήρας συμβατός με Βρετανικά φις, εάν απαιτείται.

Ο επιτραπέζιος ταχυφορτιστής δύο θυρών έχει τη δυνατότητα επαναφόρτισης:

α. Ενός (1) πομποδέκτη (με εγκατεστημένο πακέτο μπαταριών) και ενός (1) πακέτου μπαταριών τοποθετώντας τον οδηγό του πακέτου μπαταριών που παρέχεται στην υποδοχή φόρτισης του πομποδέκτη.

β. Δύο (2) πομποδεκτών (με εγκατεστημένο πακέτο μπαταριών).

γ. Δύο (2) πακέτων μπαταριών τοποθετώντας τους οδηγούς του πακέτου μπαταριών που παρέχονται στην υποδοχή φόρτισης του πομποδέκτη.

Πρέπει να φορτίσετε πλήρως τα πακέτα μπαταριών NiMH που περιλαμβάνονται (αρ. εξαρτ. FA-BP) πριν χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη microTALK® για πρώτη φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες: 15 ώρες.

Αυτή η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να ανακυκλωθεί ή να διατεθεί στα απορρίμματα σύμφωνα με όλους τους

ισχύοντες νόμους. Δεν πρέπει να απορρίπεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες σε φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλή θερμόπτα. Μπορεί να εκραγούν.

Για να επαναφορτίσετε το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH μέσα στον πομποδέκτη:

1. Συνδέστε το ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ στη βάση του φορτιστή και βάλτε το σε μία πρίζα. (Περιλαμβάνεται επίσης ένας συνδετήρας συμβατός με Βρετανικά φις, εάν απαιτείται.)
2. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) στο χώρο μπαταριών (βλ. "Τοποθέτηση Πακέτου Μπαταριών").
3. Τοποθετήστε τον ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ στη βάση του φορτιστή.

Η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη βάση του φορτιστή θα ανάψει δείχνοντας ότι ο πομποδέκτης έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή.

Το πακέτο μπαταριών χρειάζεται περίπου τρεις (3) ώρες ώσπου να φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε να αφήσετε τη μονάδα στο φορτιστή απ' αόριστον.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του πομποδέκτη κατά τη φόρτιση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα μπαταριών NiMH, με αρ. εξαρτ. FA-BP, μπορούν να επαναφορτιστούν.

Για να επαναφορτίσετε το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH:

1. Συνδέστε το ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ στη βάση του φορτιστή και βάλτε το σε μία πρίζα. (Περιλαμβάνεται επίσης ένας συνδετήρας συμβατός με Βρετανικά φις, εάν απαιτείται.)
2. Τοποθετήστε τον ΟΔΗΓΟ ΠΑΚΕΤΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ στην υποδοχή φόρτισης του πομποδέκτη.
3. Τοποθετήστε το επαναφορτιζόμενο ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) στη βάση του φορτιστή με τις μεταλλικές επαφές να βλέπουν προς το πίσω μέρος της βάσης του φορτιστή.

Η λυχνία ΦΟΡΤΙΣΗΣ στη βάση του φορτιστή θα ανάψει δείχνοντας ότι το επαναφορτιζόμενο πακέτο μπαταριών NiMH (αρ. εξαρτ. FA-BP) έχει τοποθετηθεί σωστά στο φορτιστή.

Το πακέτο μπαταριών χρειάζεται περίπου τρεις (3) ώρες ώσπου να φορτιστεί πλήρως. Μπορείτε να αφήσετε το πακέτο μπαταριών στο φορτιστή απ' αόριστον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μόνο τα πακέτα μπαταριών NiMH, με αρ. εξαρτ. FA-BP, μπορούν να επαναφορτιστούν.

©2003 Cobra Electronics Corporation
6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707 USA
www.cobra.com

©2003 Cobra Electronics Europe Limited
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Ιρλανδία