


ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MC-10/3

Συνδεσμολογία


Τοποθετείστε την μονάδα 1 κοντά σε μέρος που υπάρχει πρίζα.

Συνδέστε με ένα καλώδιο 3 συρμάτων τους ακροδέκτες 1-2-3 των μονάδων 2-3 με τους αντίστοιχους ακροδέκτες της μονάδας 1 (σχήμα)



Επιτοίχια τοποθέτηση

Βγάλτε το πλαστικό (1) περιστρέψτε το 360° και ξανατοποθετείστε το στην μονάδα. (σχήμα)



Χρήση

Όταν θέλετε να κάνετε μία κλήση, σηκώστε το ακουστικό και πατήστε το νούμερο της μονάδας που θέλετε να καλέσετε. Για να λάβετε την κλήση απλώς σηκώστε το ακουστικό καθώς ακούγετε ο ήχος κλήσης.

Απόσταση μονάδων.

Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο AWG #26 η απόσταση μπορεί να φτάσει μέχρι 30μ. ενώ με καλώδιο AWG #18 η απόσταση μπορεί να φτάσει τα 120μ.